

Philips PicoPix
Máy chiếu bỏ túi

Không dây
50 lumen

PPX4350W



Phản chiếu cuộc sống của bạn

Máy chiếu bỏ túi PicoPix

Chiếu hình ảnh và video dễ dàng với HDMI, USB và khe micro SD. PicoPix hỗ trợ phản chiếu màn hình không dây với các thiết bị iOS, Android & Windows. Ngoài ra, máy còn có thể kết nối được với loa Bluetooth bằng chức năng âm thanh Bluetooth.

Chất lượng hình ảnh tuyệt vời

- Chiếu video HD và hình ảnh lên đến kích cỡ 60" (152 cm)
- WavEngine với công nghệ LED

USBQuickLink

- Đầu cắm & khe cắm USB cho bạn thêm công suất và dễ phát video

Khả năng ứng dụng cao

- Giao diện HDMI, khe micro SD, máy nghe nhạc tích hợp
- Hỗ trợ MHL cho các thiết bị di động

Kết nối không dây

- Chức năng Bluetooth & Khóa Wi-Fi để phản chiếu màn hình

PHILIPS

Máy chiếu bỏ túi
Không dây 50 lumen

Các thông số

Công nghệ vượt trội

- Công nghệ màn hình: DLP WavEngine
- Nguồn sáng: RGB LED
- Nguồn sáng LED: Kéo dài hơn 30,000 giờ
- Độ sáng: lên đến 50 lumen
- Tỷ lệ tương phản: 1300:1
- Độ phân giải: 640 x 360 pixel
- Tỷ lệ phóng hình: 2.2:1
- Kích thước màn hình (đường chéo): 25 cm-152 cm / 10"-60"
- Khoảng cách màn hình: 48 cm-285 cm / 19"-112"
- Tỷ lệ kích thước: 16:9
- Chế độ chiếu: mặt trước, trần phía trước, phía sau, trần phía sau
- Chính sửa màu tường: xanh lam, xanh lá cây, hồng, trắng, vàng
- Điều chỉnh tiêu cự: Bằng tay
- Trình phát đa phương tiện tích hợp
- Bộ nhớ trong: 4 GB
- Độ ồn: < 28 dba

Kết nối

- Wi-Fi: Qua khóa
- Bluetooth: Kết nối PPX 4350 với loa bluetooth ngoài
- HDMI: mini HDMI đến HDCP
- USB: Thiết bị phụ thuộc - thiết bị có dung lượng lưu trữ lớn (trao đổi dữ liệu với PC); Thiết bị chính - kết nối thiết bị có dung lượng lưu trữ lớn; Sạc
- Âm thanh đầu ra: Giắc cắm đầu ra âm thanh 3,5 mm cho tai nghe
- Bộ nhớ ngoài: micro SD/SDHC

Âm thanh

- Loa trong: 1 Watt (tối đa)
- Định dạng âm thanh được hỗ trợ: mp3, wav

Kích thước

- Đóng gói (R x S x C): 130 x 86 x 65 mm / 5,12 x 3,39 x 2,56 inch
- Chưa đóng gói (R x S x C): 97 x 54 x 17 mm / 3,81 x 2,12 x 1,00 inch

Trọng lượng

- Đóng gói: 192 g / 6,17 oz
- Chưa đóng gói: 129 g / 4,14 oz

Gói chuẩn gồm

- Hướng dẫn sử dụng: trên thẻ nhớ trong
- Thẻ bảo hành
- Hướng dẫn bắt đầu nhanh
- PPX 4350 Không dây
- Cáp Mini-HDMI đến HDMI
- Khóa Wi-Fi

Nguồn điện

- Pin lắp sẵn: Pin lắp sẵn: 1800mA, Chế độ tối ưu: 1,5 giờ, Chế độ tiết kiệm: 2 giờ

Phạm vi nhiệt độ

- Vận hành: 5 ~ 35° C
- Bảo quản khi đóng gói: -25 ~ 60° C
- Bảo quản khi chưa đóng gói: 0 ~ 45° C

Độ ẩm tương đối

- Vận hành: 15 ~ 85% RH
- Bảo quản khi đóng gói: 5 ~ 93% RH
- Bảo quản khi chưa đóng gói: 15 ~ 85% RH

Máy nghe nhạc bên trong

- Định dạng video được hỗ trợ: định dạng chứa file: avi, mov, mp4, mkv; bộ mã hóa: MJPEG, MPEG4, H.264"
- Định dạng âm thanh được hỗ trợ: mp3, wav

PPX4350W/INT

Những nét chính

Giao diện HDMI, khe micro SD

Giao diện HDMI, khe micro SD, máy nghe nhạc tích hợp

Chiều video HD lên đến kích cỡ 60"

Chiều video HD và hình ảnh lên đến kích cỡ 60" (152 cm)

Hỗ trợ MHL

Hỗ trợ MHL cho các thiết bị di động

Đầu cắm & khe cắm USB

Đầu cắm & khe cắm USB cho bạn thêm công suất và để phát video trực tiếp từ thẻ nhớ USB

WavEngine với công nghệ LED

WavEngine với công nghệ LED khiến bạn ngạc nhiên với các hình ảnh trong như pha lê và màu sắc sống động

Bluetooth & Khóa Wi-Fi

Chức năng Bluetooth và Khóa Wi-Fi để phản chiếu màn hình (tương thích Miracast)



Ngày phát hành
2023-05-18

Phiên bản: 2.1.2

© 2023 Tập đoàn Koninklijke Philips N.V.
Bản quyền đã được bảo hộ.

Các thông số có thể thay đổi mà không cần thông báo.
Các nhãn hiệu thuộc sở hữu của tập đoàn Koninklijke Philips N.V. hoặc của các chủ sở hữu tương ứng.

www.philips.com