

# PHILIPS

Для вологого та  
сухого гоління

Електробритва Philips  
серії 5000

Технологія SkinIQ

45 самозаточувальних лез  
SteelPrecision

Гнучкі головки 360-D

Система очищення Quick CleanPod



S5884/50



## Ретельне гоління, дбайливе до шкіри з технологією SkinIQ

Електробритва Philips серії 5000 S5884/50 для вологого та сухого гоління забезпечує ретельне гоління, зрізаючи більше волосся за раз\*. Бритва з технологією SkinIQ зчитує та адаптується до густоти волосся для кращого комфорту шкіри.

### Потужне гоління

- Висока ефективність під час кожного проходу
- Розроблено для точності та ефективного зрізування
- Гнучкі головки 360-D повторюють контури обличчя

### Технологія SkinIQ

- Налаштовується відповідно до вашої бороди для легкого гоління

### Для зручного гоління

- Потужний бездротовий Quick Clean Pod для очищення бритви
- Зарядження протягом 1 години та 5-хвилинне швидке зарядження
- Світлодіодний дисплей із піктограмами для інтуїтивного користування
- Голіться вологим, сухим способом, навіть під душем
- Точний тример, вбудований у ручку

### Надійність

- Зручне зарядження
- Бритва постачається з екопаспортом

# Основні особливості

## Леза SteelPrecision



Леза SteelPrecision роблять 90 000 зрізань за хвилину, забезпечуючи ретельне гоління. 45 високоефективних лез, що самі заточуються і виготовлені в Європі.

## Гнучкі головки 360-D



Повністю гнучкі головки обертаються на 360° для повторення контурів обличчя. Насолоджуйтеся оптимальним контактом зі шкірою для ретельного та комфортного гоління.

## Quick Clean Pod без кабелів



Потужний бездротовий картридж для очищення Quick Clean Pod у 10 разів ефективніший за очищення водою\*\*. Ретельно очищує і змачує голівку бритви лише за 1 хвилину. Використовуйте систему Clean Pod для підтримання роботи бритви та підвищення рівня гігієни.

## Датчик адаптації потужності



Електробритва має розумний датчик адаптації потужності, що зчитує густину волосся на обличчі 250 разів за секунду. Технологія автоматично адаптує потужність для легкого й лагідного гоління.

## Точні головки, які спрямовують волосся



Нову форму бритвених головок розроблено для точності. Поверхню вдосконалено каналами, які спрямовують волосся і створені для переміщення волосся в ефективне положення для зрізання.

## Зарядження USB-A



У Philips ми дбаємо про відповідність екологічним стандартам усіх аспектів виготовлення нашої продукції. Ми прагнемо зменшити обсяги відходів і мінімізувати кількість USB-адаптерів, які випускаємо на ринок. Якщо вам потрібен адаптер, відповідний блок живлення доступний на веб-сайті: [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

## Зарядження протягом 1 години



Заряджайте бритву повністю лише за 1 годину завдяки потужній та енергоефективній літій-іонній батареї. Поспішаєте? Під'єднайте бритву до електромережі на 5 хвилин для 1 повного гоління.

## Світлодіодний дисплей



Інтуїтивний дисплей показує відповідну інформацію, забезпечуючи найкраще гоління. Цей інтерфейс включає: 3-рівні стану батареї, поради щодо чищення та індикатор блокування для транспортування.

## Строк служби мотору та батареї 7 років



Мотор і батарея наших бритв розроблені для довговічності та забезпечують довготривалу потужність під час гоління.

# Специфікації

## Аксесуари

Технічне обслуговування: Щітка для очищення

Quick Clean Pod: Так, 1 картридж у комплекті

Вбудований висувний тример

Транспортування та зберігання: Дорожній футляр

Кабель USB-A у комплекті: Адаптер живлення не додається

## Потужність

Тип батареї: Літій-іонна

Автоматичний вибір напруги: 5 В

Час роботи: 60 хвилин

Зарядження: 1 година для повного зарядження, 5 хв

швидке зарядження

Споживання енергії в режимі очікування: 0,04 Вт

Максимальне споживання енергії: 9 Вт

## Конструкція

Ручка: Ручка з гумовими накладками

Колір (кольори): Темно-зелений

Бритвені головки: Кутової форми

## Обслуговування

2 роки гарантії

Запасна головка SH71: Заміняйте кожні 2 роки на SH71

## Ефективність гоління

Повторення контурів: Гнучкі головки 360-D

Система гоління: Леза SteelPrecision

Технологія SkinIQ: Датчик адаптації потужності

## Простота у користуванні

Дисплей: Світлодіодний дисплей, Індикатор рівня заряду батареї, Блокування для транспортування

Зарядження: Зарядження ч/з USB-A

Сухе та вологе використання: Для вологого і сухого використання

Чищення: Відкривається одним натисканням, Можна мити повністю

