

Philips Xperion 6000
Flood

1000 lumen /250 lm Spotlight

Lamp met zoomfunctie
Bewegingsdetectie
Zeer veelzijdig

LUMX60FLX1



Speciaal voor u ontworpen

Multipurpose LED-projectielicht

Dankzij de groothoekverlichting van 1000 lm en de variabele lichtbundel kan de Philips Xperion 6000 Flood-multipurpose projector iedere taak aan. Bediening is eenvoudig door de smart-zoomknop en bewegingssensor, terwijl water- en stootbestendigheid tevens een langere levensduur garanderen.

Verlengde garantie

- Verleng uw garantie online tot 3 jaar

Zeer veelzijdig

- Andere apparaten opladen met een handige USB-poort

Voor moeiteloos gebruik onder zware omstandigheden

- Bestand tegen stoten, water en oplosmiddelen (IP65/IK07)

Slim ergonomisch ontwerp

- Met de bewegingsmelder kunt u de lamp op afstand bedienen
- Slimme zoomknop voor eenvoudige bediening
- Met de slimme handgreep kunt u de lamp richten waar u maar wilt voor handsfree gebruik
- Oplaadbaar via USB-C of draadloos dockingstation

Zie wat anderen niet kunnen zien

- Krachtig wit licht (1000 lumen / 10W) verlicht een groot gebied
- De twee meest gebruikte lampen gecombineerd in één lamp

PHILIPS

Kenmerken

Verlicht het gehele werkgebied

Of u nu uw werkplek wilt verlichten, een wandlamp moet vervangen, of buiten licht nodig hebt, de Philips Xperion 6000 Flood-projector is perfect voor het verlichten van grote donkere gebieden. Met een krachtige 1000 lumen (10W) biedt de lamp consistent helder licht en produceert hij een superbrede lichtbundel. Als u minder licht nodig hebt en de batterij langer mee moet gaan, kunt u de lamp eenvoudig dimmen naar 100 lumen.

Multifunctionele lamp

Verskillende taken vereisen verschillende hoeveelheden licht. De Philips Xperion 6000 Flood-projector combineert in één lamp de twee meest gebruikte vormen van werkplaatsverlichting. Een homogene groothoekschijnwerper voor het werken op grote gebieden over langere perioden, en een gerichte lamp die de verlichting concentreert op kleine gebieden voor het beste contrast en de beste helderheid, ideaal voor gedetailleerde inspecties en krappe ruimtes.

Slimme zoomknop

De ergonomische slimme zoomknop is ontworpen in samenwerking met monteurs en stelt u in staat uw licht eenvoudig aan te passen van brede schijnwerper tot gerichte helderheid, zelfs met uw handschoenen aan. De draaibare slimme zoomknop bevindt zich aan de zijkant van de lamp en is altijd binnen handbereik, zodat u de lamp niet uit de bevestigde positie hoeft te verdraaien. Het slimme ontwerp van de lamp onthoudt uw laatste instelling en start direct opnieuw op de gewenste intensiteit.

Bedien uw lamp op afstand

Als u beide handen nodig hebt voor uw werk, kunt u het licht op afstand in- of uitschakelen door gewoon met uw hand te zwaaien. De sensor is ontworpen om onbedoelde bewegingen te negeren en reageert alleen als er twee keer gezwaaid wordt.

Veelzijdige opzetstukken

De slimme handgreep kan worden gebruikt als standaard voor de projector of als haak om de lamp aan te hangen. Verder kan deze ook op een statief worden geschroefd of met de geïntegreerde magneten aan een metalen oppervlak worden bevestigd. Dankzij deze veelzijdigheid kunt u de lamp eenvoudig en onder de juiste hoek positioneren, zodat de straal precies op de gewenste plek wordt gericht.

Ontworpen voor prestaties

De Philips Xperion 6000 Flood is gebouwd voor de zwaarste werkomgevingen, is IK07-schokbestendig en waterbestendig volgens de IP65-normen, en hij beschikt over een oppervlak dat bestand is tegen chemicaliën en oplosmiddelen in de werkplaats. Hij is gemaakt voor een lange levensduur omdat we weten dat zelfs de sterkste handen wel wat hulp kunnen gebruiken.

Laad andere apparaten op

De Philips Xperion 6000 Flood-projector kan ook worden gebruikt als powerbank om andere apparaten op te laden, zoals uw telefoon. U hoeft alleen maar het apparaat aan te sluiten op de USB-poort aan de achterzijde van de lamp en hij zal beginnen met laden.

Tot 3 jaar garantie

Profiteer van de standaard garantie van Philips van 2 jaar plus 1 jaar extra*.

Klaar voor actie

De Philips Xperion 6000 Flood-projector kan worden opgeladen met een USB-C-kabel (meegeleverd) of rechtstreeks via het draadloze Philips-dockingstation. Meer informatie: Philips.com/Xperion-6000

Specificaties

Marketingspecificaties

- Productkenmerk: Krachtig en ergonomisch
- Verwachte voordelen: Speciaal voor u ontworpen

Productbeschrijving

- Handsfree opties: Draaibare haak, sterke magneet, Slimme handgreep
- Beschermingsklasse tegen schokken (IK): IK07
- Magneet: Magnetische handgreep
- Materiaal en afwerking: Robuust ABS
- Gebruikstemperatuur: -10°C tot 40°C
- Collectie: Xperion 6000
- Technologie: COB-LED
- UV-lekdetector: Nee
- Haak: 180° draaibaar
- Waarde bescherming tegen binnendringing (IP): IP65
- Bestand tegen: vet, olie, oplosmiddelen in de werkplaats
- Bluetooth-verbinding

Lichtkenmerken

- Lichthoek: 100 graad
- Kleurtemperatuur: 6000 K
- Lichthoek (aanwijzer): 15 graad
- Lichtopbrengst (aanwijzer): 250 lumen
- Lichtopbrengst (eco): 100 lumen
- Lichtopbrengst (boost): 1200 lumen

Elektrische kenmerken

- Voltage: 3,7 volt
- Voedingsbron: Oplaadbare batterij
- Batterijcapaciteit: 4400 mAh mAh
- Werkingstijd batterij (boost): 3 uur
- Gebruiksduur batterij (eco): 22 uur
- Batterijtype: Lithium-batterij
- Type stekker: EU-stekker (niet meegeleverd voor het Verenigd Koninkrijk)
- Type oplaadkabel: USB-C
- Opladtijd van batterij: Tot 5 uur
- Wattage: 10W
- Gebruiksduur batterij (aanwijzer): 9 uur

Bestelinformatie

- Bestelnummer: X60FLX1
- Bestelcode: 1909731

Gegevens van de verpakking

- EAN1: 8719018019097
- EAN3: 8719018019103

Verpakkingsinformatie

- Lengte: 90 cm
- Hoogte: 140 cm
- Verpakkingshoeveelheid / MOQ: 6
- Breedte: 60
- Kabellengte: USB-kabel van 1 m, adapter van 5 V en 1 A



Publicatiedatum
2024-05-25

Versie: 4.4.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* To be claimed on the //Philips.com/extended-warranty webpage