

PHILIPS

Żarówka
motocyklowa

WhiteVision ultra
moto

HS1

Liczba sztuk w opakowaniu: 1

12 V, 35/35 W

Urzekający biały styl

12636WVUBW



Atrakcyjny wygląd

Białe i wyraziste

Żarówka halogenowa Philips WhiteVision ultra moto nadaje motocyklowi bardziej atrakcyjny styl dzięki jasnemu, białemu światłu.

Atrakcyjny wygląd

- Jasne, białe światło nadaje lampie stylowy efekt światła ksenonowego

Żarówki z homologacją drogową

- Niezwykle, stylowe, białe oświetlenie główne z homologacją
- Zgodność z wysokimi standardami jakościowymi homologacji ECE

Zwiększone bezpieczeństwo

- Najjaśniejsze żarówki to dobry styl i wydajność na drodze
- Wysokiej jakości szkło kwarcowe zapewnia większe bezpieczeństwo

Jakość firmy Philips

- Produkty marki Philips są wybierane przez największych producentów samochodów

Zalety

Mocny reflektor o stylowym wyglądzie

Philips WhiteVision ultra moto to wyjątkowa żarówka halogenowa, która zapewnia jasne, białe światło. Zaawansowana technologicznie i wydajna, aby wyróżnić i nadać indywidualny charakter Twojemu motocyklowi, zapewniając lepszą widoczność i komfort.

Niezwykłe oświetlenie główne z homologacją

Zmodernizowane żarówki Philips WhiteVision ultra moto, zapewniające jasne, białe światło na drodze, uzyskały certyfikację ECE. Te przyciągające uwagę światła drogowe – zgodne z obowiązującymi przepisami – nie oślepiają nadjeżdżających kierowców, są bezpieczne i zapewniają doskonałą widoczność.

Wysoka jakość wykonania

Produkty i usługi motoryzacyjne firmy Philips uważane są za najlepsze w swojej klasie na rynku producentów oryginalnego wyposażenia oraz rynku posprzedażnym. Nasze produkty są wytwarzane z materiałów o wysokiej jakości i testowane zgodnie z najbardziej rygorystycznymi specyfikacjami, aby maksymalnie zwiększyć poziom bezpieczeństwa i wygody naszych klientów. Wszystkie produkty z naszej oferty są skrupulatnie testowane, kontrolowane i certyfikowane (ISO 9001, ISO 14001 i QSO 9000) zgodnie z najwyższymi wymaganiami norm ECE. To po prostu jakość, której możesz zaufać.

Effekt stylowego wyglądu

Lepsze i jaśniejsze światła zapewniają większą wydajność na drodze. Dzięki zoptymalizowanej, precyzyjnej konstrukcji żarnika, wypełnieniu gazowemu o wysokim ciśnieniu, precyzyjnej powłoce i wysokiej jakości szkła kwarcowego odpornemu na

działanie promieni UV żarówki czołowe Philips WhiteVision ultra moto wyznaczają nowe standardy w dziedzinie białych światel drogowych. Żarówki te – stworzone z myślą o stylowym wyglądzie i widoczności – zapewniają większy komfort i przyjemność z jazdy.

Wysokiej jakości szkło kwarcowe

Szkło kwarcowe jest wytrzymalsze niż szkło twarde i charakteryzuje się wysoką odpornością na wysokie temperatury i drgania, co eliminuje ryzyko eksplozji. Dlatego żarówki firmy Philips ze szkła kwarcowego (o temperaturze żarnika 2800°C i temperaturze szkła 800°C) są w stanie znieść znaczne skoki temperatury. Możliwość uzyskania zwiększonego ciśnienia w żarówce sprawia, że szkło kwarcowe emituje mocniejsze światło. A mocniejsze światło oznacza lepsze prowadzenie pojazdu bez względu na to, jak ciemna jest droga. Wszystkie żarówki ze szkła kwarcowego firmy Philips posiadają również osłonę UV, która chroni nowoczesne, plastikowe układy optyczne przed szkodliwym promieniowaniem UV.

Najlepsze oświetlenie samochodowe

Zaawansowane technologicznie oświetlenie Philips znane jest w branży motoryzacyjnej od ponad 100 lat. Oryginalne wyposażenie Philips jest projektowane i opracowywane w oparciu o ścisłe procedury kontroli jakości (w tym stosowne normy ISO), co zapewnia utrzymanie wysokich standardów produkcji. Żarówki Philips WhiteVision ultra moto są zgodne z modelami motocykli wiodących marek.

Dane techniczne

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe: 12 V
Moc: 55 W

Czas eksploatacji

Trwałość: 400 godz.

Właściwości światła

Temperatura barwowa: 3600 K
Lumeny: 600 ±10% / 400 ±10%

Informacje marketingowe

Spodziewane zalety: Styl
Najważniejsza cecha produktu: Urzekający biały styl

Informacje dotyczące zamówień

Numer zamówieniowy: 12636WVUBW
Kod zamówienia: 2401530

Informacje o opakowaniu zewnętrznym

Wysokość: 14 cm
Długość: 26,1 cm
Szerokość: 19,6 cm
Waga brutto na sztukę: 0,497 kg

Dane opakowania

EAN1: 8719018024015
EAN3: 8719018024022
Rodzaj opakowania: BW
Pakowanie: Blister
Ilość w opakowaniu: 1

Informacje o zapakowanym produkcie

Waga brutto na sztukę: 22,5 g
Wysokość: 12,9 cm
Długość: 9,5 cm
Szerokość: 4,8 cm
Minimalna ilość zamówienia (dla profesjonalistów): 10 szt.
Ilość w opakowaniu: 1 szt.

Opis produktu

Technologia: Halogen
Typ: HSI
Seria: WhiteVision ultra
Zastosowanie: Światła drogowe, Światła mijania
Homologacja ECE
Oznaczenie: HSI 12636 WVU 12 V 35/35 W
PX43t-38 BW
Podstawa: PX43t-38

