

PHILIPS

Lâmpada compacta
recarregável RCH5

LED Inspection
lamps

LED de alta qualidade

Intensa de 110 lm/Eco de 55 lm

Novo design flexível de 180°

Ultra fina e em tamanho de
bolso

LPL32X1



Veja melhor, trabalhe melhor

Luz de trabalho LED compacta recarregável

A gambiarra LED ultra fina e recarregável da Philips é a ferramenta perfeita para uma inspeção rápida. A luz LED de alta qualidade flexível a 180° elimina todas as sombras. O seu gancho rotativo a 360° e o íman forte proporcionam um ambiente de trabalho com as mãos livres.

Luz brilhante superior

- Combata a escuridão com luz natural suave
- Modos de luz Eco e Intensa: 110 lm/55 lm
- 3 LEDs SMD de alta qualidade
- Ângulo de feixe amplo: até 120°

Design versátil

- Cabeça inclinável da lanterna a 180° para a máxima flexibilidade
- Gancho ajustável e retráctil de 360°
- Prático clipe para cinto para a máxima flexibilidade
- Íman forte na parte inferior flexível
- Tamanho de bolso - altura de 120 mm
- Lâmpada LED ultra fina de 13 mm

Tecnologia de bateria fiável

- Bateria de iões de lítio duradoura
- Recarregar completamente em apenas 2,5 horas

Destques

Cabeça inclinável da lanterna a 180°



A gambiarra LED RCH5 tem uma cabeça flexível que se inclina até 180° para assegurar que detecta até o mais ínfimo dos detalhes.

Gancho rotativo a 360°



O gancho ajustável e retrátil permite-lhe pendurar esta luz de trabalho profissional, deixando ambas as suas mãos livres para as tarefas necessárias.

Combata a escuridão

As luzes de trabalho profissionais da Philips dispõem de LEDs potentes para uma luz branca intensa e um feixe amplo brilhante para vencer a escuridão. Concebida para otimizar a claridade e a visão, a luz branca de 6500 K também melhora o conforto visual para trabalhar sem fadiga.

Modo de luz duplo: 110 lm/55 lm



Os LEDs brancos fornecem 110 lm de fluxo luminoso num modo de luz Intensa, e 55 lm num modo de luz Eco para garantir que não fica na escuridão quando tenta detectar o mais ínfimo dos detalhes.

Bateria de íões de lítio duradoura



A lâmpada LED recarregável RCH5 da Philips é alimentada por uma bateria de íões de lítio de potência elevada, que não possui efeito de memória e fornece até 300 ciclos de carregamento.

Carregamento rápido



A lâmpada LED compacta da Philips foi concebida para estar à sua disposição sempre que necessário. Alimentada por uma bateria de íões de lítio de alta potência, a gambiarra LED RCH 5 é totalmente recarregada em até 2,5 horas, assegurando uma utilização máxima da luz LED.

Prático clipe para cinto

O clipe para cinto na parte posterior da Philips RCH5 assegura que a sua luz LED está sempre à mão.

Autonomia elevada



Modo de luz intensa - 2,5 h
Modo normal - 5 h

LED de alta qualidade

A gambiarra LED RCH5 da Philips foi concebido com tecnologia de LED SMD, garantindo um baixo consumo de energia e uma luz brilhante de longa duração.

Íman forte



Com o novo íman forte, tem a possibilidade para fixar a ferramenta em superfícies metálicas para uma manutenção com as mãos livres.

Ultra fino

Graças ao seu design ultra fino de 13 mm, a gambiarra LED RCH5 adapta-se perfeitamente a um bolso e permite agarrá-la confortavelmente com uma mão.

Tamanho de bolso

O tamanho de bolso da lâmpada de trabalho LED sem fios assegura a melhor ergonomia da ferramenta.

Ângulo de feixe amplo



O ângulo de feixe amplo de até 120° proporciona-lhe uma iluminação abrangente das tarefas, enquanto oferece a quantidade certa de luz.

Especificações

Informações sobre encomendas

Apresentação de encomendas: LPL32X1
Código de encomenda: 39386631

Características eléctricas

Capacidade da bateria: 1000 mAh
Tempo de carregamento da bateria: 2,5 hrs
Tempo de funcionamento da bateria: Até 5 horas
Tipo de bateria: Iões de lítio
Tipo de cabo de carregamento: USB
Tipo de ficha: UE
Fonte de alimentação: Recarregável
Voltagem: 100-240 V
Potência: 1,5 W

Características da luz

Ângulo de feixe: 120 graus
Temperatura da cor: 6500 K
Duração do LED: 50 000 hrs
Fluxo luminoso: 110 lúmen
Fluxo luminoso (Eco): 55 lúmen

Informações da embalagem exterior

Peso bruto por unidade: 1370 g
Comprimento: 18,5 cm
Comprimento: 16 cm
Largura: 14 cm

Dados da embalagem

EAN1: 8727900393866
EAN3: 8727900393873

Informação do produto embalado

Comprimento: 5,9 cm
Comprimento: 2,5 cm
Quantidade da embalagem/n.º mín.

encomenda: 6
Peso com pilhas: 164 g
Largura: 12 cm
Tamanho: Compacto

Descrição do produto

Gancho: Gancho retráctil de 360°
Classificação do Índice de Protecção (IP): IP20
ímã
Materiais e acabamento: Características eléctricas
Número de LEDs: 3
Temperatura de funcionamento: Entre -10 e 50 °C
Luz orientável: Base oscilante a 180°
Tecnologia: LED
Alcance: RCH

