



Philips Professional
RCH21

Cu LED de calitate superioară
Amplificare de 240 lm/Eco de 120
lm
Baterie extrem de durabilă
Cârlig retractabil la 360° și
magnet



LPL33X1

Vezi mai bine, lucrezi mai bine

Lampă de lucru LED profesională compactă și reîncărcabilă

Aceste lămpi de lucru cu LED-uri reîncărcabile de nouă generație de la Philips sunt concepute pentru toate sarcinile de întreținere. Datorită capului flexibil unic, rezistent la șocuri, care adăpostește LED-uri de înaltă calitate, se asigură lumină puternică în toate împrejurările.

Utilă și versatilă

- Lampă Find-Me roșie în mod stand-by
- Modul de iluminare flexibil la 90°
- Mâini libere: cârlig retractabil la 360° și magnet puternic

Lumină albă cu LED-uri, de înaltă calitate

- Învinge întunericul cu lumină naturală delicată
- Lumină cu LED-uri de înaltă calitate: amplificare 240 lm și Eco 120 lm
- Unghi larg al fasciculului: 90°

Baterie extrem de durabilă

- Durată de viață de 5x mai lungă cu noua baterie
- Autonomie de durată și reîncărcare super-rapidă

Rezistență superioară

- Rezistență la impact puternic -IK07
- Protejată împotriva apei, prafului și solvenților - IP54

PHILIPS

RCH21

Cu LED de calitate superioară Amplificare de 240 lm/Eco de 120 lm, Baterie extrem de durabilă, Cârlig retractabil la 360° și magnet

Specificații

Descrierea produsului

- Cârlig: Cârlig retractabil la 360°
- Evaluarea protecției la impact (IK): IK07
- Coeficient de protecție împotriva penetrării (IP): IP54
- Magnet
- Materiale și finisaje: Cauciuc rezistent și policarbonat
- Număr LED-uri: 6 buc. Lumileds 3535HE
- Temperatură de funcționare: De la -20 la 50 °C
- Lumină orientabilă: Rabatate la 90 grade
- Gamă: Professional
- Rezistent la: grăsime, ulei, solvenți de atelier
- Tehnologie: LED

Caracteristicile fotometrice

- Unghiul fasciculului: 90 grad
- Temperatură de culoare: Până la 6000 K
- Flux luminos: 240 lm
- Lumină generată (Eco): 120 lm
- Durata de viață a LED-urilor: 10000 ore

Caracteristici electrice

- Tensiune: 3,2 V
- Putere: 2 W
- Sursă de alimentare: Baterie reîncărcabilă

- Timp de funcționare a bateriei: Până la 3,5 ore
- Timp de încărcare a bateriei: Până la 1,5 ore
- Tip baterie: Litiu
- Capacitate baterie: 1800 mAh
- Tip de priză: UE sau Marea Britanie
- Tip de cablu de alimentare: Port USB cu stație de andocare
- Durata de funcționare a bateriei (eco): Până la 6 ore

Informații privind comandarea

- Nr. comandă: LPL33X1
- Cod de comandă: 39417731

Informații ambalaj

- EAN1: 8727900394177
- EAN3: 8727900394184

Informații despre produsul ambalat

- Lungime: 18.5 cm
- Lățime: 11 cm
- Înălțime: 8 cm
- Cantitate per pachet/MOQ: 6
- Greutate cu baterii: 220 g
- Dimensiuni: Standard

LPL33X1

Repere

Învinge întunericul

Lămpile profesionale de lucru de la Philips dispun de LED-uri puternice pentru o lumină albă, intensă și de un unghi larg, strălucitor al fasciculului pentru a învinge întunericul. Concepută pentru a optimiza claritatea și vederea, lumina albă de 6000 K îmbunătățește și confortul vizual pentru a lucra fără să îți obosești ochii.

Rezistență la impact puternic -IK07

Rezistență la impact puternic -IK07

Durată de viață de 5x mai lungă

RCH21 dispune de tehnologie de baterie avansată. Aceasta durează de 5x mai mult decât bateriile reîncărcabile tradiționale, oferind 1500 cicluri de încărcare, în loc de numărul standard de 300. Această baterie va rezista pe întreaga durată de viață a lămpii tale de inspecție cu LED-uri!

Lampă Find-Me roșie

Nu îți mai pierde lampa niciodată, cu ajutorul funcției noastre inovatoare Find-Me. Un LED roșu menține lampa de lucru vizibilă în modul stand-by, fără a afecta autonomia bateriei.

Modul de iluminare flexibil

Philips RCH21 dispune de un modul de iluminare rabatabil la 90°, unic și inovator, ce asigură iluminare la 360°.

Iluminare cu mâinile libere

Cârligul reglabil și retractabil la 360° îți oferă posibilitatea de a suspenda RCH21 oriunde. Cu ajutorul magnetului său puternic, poți fixa bine lampa de lucru pe orice suprafață, lăsându-ți ambele mâini libere pentru lucru.

Corp de iluminat cu LED de înaltă calitate

LED-urile de înaltă calitate generează lumină de 240 lm în modul Amplificare și de 120 lm în modul Eco. Aceasta îți permite să observi chiar și cele mai mici detalii în orice loc întunecat.

Autonomie de durată și reîncărcare rapidă

Cu o autonomie de durată de până la 6 ore în modul eco și reîncărcare super-rapidă în mai puțin de 1,5 ore, această lampă de inspecție cu LED-uri va funcționa toată ziua.

Protejată împotriva apei și prafului

Lampa noastră de inspecție cu LED RCH21 este rezistentă la apă, praf și solvenți și se conformează standardului IP54.

Unghi larg al fasciculului

Unghiul larg al fasciculului de 90° îți permite să iluminezi zone mari de lucru.



Data apariției 2023-11-24

Versiune: 11.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com