

Philips LED Inspection
lamps
Lampă compactă
reîncărcabilă RCH5

Cu LED de calitate superioară

Amplificare 110 lm/ 55lm Eco
Design nou flexibil de 180°
Ultra-subțire și format de buzunar

LPL32X1



Vezi mai bine, lucrezi mai bine

Lampă de lucru LED reîncărcabilă, compactă

Lampa de inspecție ultra subțire și reîncărcabilă cu LED-uri de la Philips este un instrument perfect pentru o inspecție rapidă. Lumina de la LED-urile de înaltă calitate, flexibile la 180°, elimină toate umbrele. Cârligul său care se rotește la 360° și magnetul puternic oferă un mediu de lucru în care îți poți păstra mâinile libere.

Lumină intensă, superioară

- Învinge întunericul cu lumină naturală delicată
- Moduri de lumină Eco și Amplificare: 110 lm/55 lm
- LED 3 x SMD de calitate superioară
- Unghi larg al fasciculului: până la 120°

Tehnologie fiabilă a bateriei

- Baterie Li-ion durabilă
- Reîncărcare completă în doar 2,5 ore
- Autonomie de până la 5 ore în timpul zilei

Design versatil

- Cap de lampă cu înclinare la 180° pentru flexibilitate maximă
- Cârlig reglabil și retractabil la 360°
- Clemă pentru cureauă ergonomică pentru flexibilitate maximă
- Magnet puternic pe partea inferioară flexibilă
- Format de buzunar - înălțime 120 mm

PHILIPS

Lampă compactă reîncărcabilă RCH5

Cu LED de calitate superioară Amplificare 110 lm/ 55lm Eco, Design nou flexibil de 180°, Ultra-subțire și format de buzunar

Repere

Cap de lampă cu înclinare la 180°



Lampa de inspecție LED RCH5 are un cap de lampă flexibil, care se înclină la 180° pentru a te asigura că observi chiar și cele mai mici detalii.

Cârlig rotativ la 360°



Cârligul reglabil și retractabil îți permite să agăți această lampă de lucru, lăsându-ți mâinile libere pentru activitățile necesare.

Învinge întunericul

Lămpile profesionale de lucru de la Philips dispun de LED-uri puternice pentru o lumină albă, intensă și de un unghi larg, strălucitor al fasciculului pentru a învinge întunericul. Concepută pentru a optimiza claritatea și vederea, lumina albă de 6500 K îmbunătățește și confortul vizual pentru a lucra fără să îți obosești ochii.

Două moduri de lumină: 110 lm/55 lm



LED-urile albe asigură 110 lm de lumină generată în modul de Amplificare, precum și de 55 lm în modul de lumină Eco, pentru a garanta că nu rămâi pe întuneric atunci când încerci să găsești chiar și cele mai mici detalii.

Baterie Li-ion durabilă



Lampa reîncărcabilă cu LED RCH5 de la Philips este alimentată de o baterie cu ioni de litiu de înaltă putere, care nu are niciun efect de memorie și asigură până la 300 cicluri de încărcare.

Încărcare rapidă



Lampa cu LED compactă de la Philips este concepută pentru a-ți sta la dispoziție oricând

LPL32X1

ai nevoie. Alimentată de o baterie Li-ion de putere mare, lampa de inspecție cu LED RCH5 este complet reîncărcată în maxim 2,5 ore, asigurând o utilizare maximă a luminii LED.

Clemă pentru cureaua ergonomică

Clema pentru cureaua de pe spatele Philips RCH5 te asigură că lampa ta cu LED este întotdeauna la îndemână.

Autonomie ridicată



Mod amplificare - 2,5 h Mod normal - 5 h

LED de calitate superioară

Lampa de inspecție Philips LED RCH5 este concepută cu tehnologie LED SMD, garantând un consum de putere redus și lumină de intensitate ridicată și de lungă durată.

Magnet puternic



Cu noul magnet puternic, ai posibilitatea de a atașa accesoriul pe suprafețe de metal, pentru întreținere cu mâinile libere.

Ultra-subțire

Datorită designului său ultra subțire de 13 mm, lampa de inspecție cu LED RCH5 se potrivește perfect în buzunar și poate fi ținută în mod confortabil în mână.

Lampă compactă reîncărcabilă RCH5

Cu LED de calitate superioară Amplificare 110 lm/ 55lm Eco, Design nou flexibil de 180°, Ultra-subțire și format de buzunar

LPL32X1

Specificații

Descrierea produsului

- Cârlig: Cârlig retractabil la 360°
- Coeficient de protecție împotriva penetrării (IP): IP20
- Magnet
- Materiale și finisaje: Caracteristici electrice
- Număr LED-uri: 3
- Temperatură de funcționare: De la -10 la 50 °C
- Lumină orientabilă: Bază pivotantă 180°
- Gamă: RCH
- Tehnologie: LED

Caracteristicile fotometrice

- Unghiul fasciculului: 120 grad
- Temperatură de culoare: 6500 K
- Flux luminos: 110 lm
- Lumină generată (Eco): 55 lm
- Durata de viață a LED-urilor: Până la 50000 ore

Caracteristici electrice

- Tensiune: 100-240 V
- Putere: 1,5 W
- Sursă de alimentare: Baterie reîncărcabilă
- Timp de funcționare a bateriei: Până la 5 ore
- Timp de încărcare a bateriei: 2,5 ore
- Tip baterie: Li-ion

- Capacitate baterie: 1000 mAh
- Tip de priză: UE
- Tip de cablu de alimentare: USB

Informații privind comandarea

- Nr. comandă: LPL32X1
- Cod de comandă: 39386631

Informații ambalaj

- EAN1: 8727900393866
- EAN3: 8727900393873

Informații despre produsul ambalat

- Lungime: 2.5 cm
- Lățime: 12 cm
- Înălțime: 5.9 cm
- Cantitate per pachet/MOQ: 6
- Greutate cu baterii: 164 g
- Dimensiuni: Compact

Informații de pe ambalajul exterior

- Lungime: 16 cm
- Lățime: 14 cm
- Înălțime: 18.5 cm
- Greutate brută pe unitate: 1370 g



Data apariției 2024-03-14

Versiune: 6.1.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com