

PHILIPS

Essensiell luftrensers med høy ytelse

GoPure 5212

CADR for PM2.5: 16 m³/time

CADR for TVOC 11 m³/time

CADR NO₂/SO₂: 13 og 7,9 m³/time

formaldehyd 6 m³/time



GP529BLKX1



Gled deg over sunn luft

Problemfri automatisk filtrering

GoPure 5212-filtreringsteknologien fjerner opptil 100 forurensende stoffer, inkludert allergener, bakterier, virus og eksosgasser. Et uavhengig sertifisert filter, SelectFilter Plus, fjerner 90 % av luftbårne pollenallergener.

Kraftig og effektiv luftfiltrering

- Filtrerer skadelige, fine PM_{2,5}-partikler på mindre enn 10 min.
- Airmid-sertifisert filter fjerner 90 % av luftbårne allergener
- Fjern giftige gasser som eksosgasser fra bilen
- Fjern ultrafine partikler, bakterier og virus
- Fjerner skadelige NO₂/SO₂-gasser som kommer fra trafikken

Stilig design, enkel å montere og brukervennlig

- Indikator for bytte av luftfilter
- Enheten fungerer automatisk, slik at du kan fokusere på kjøringen
- Enkel å montere hvor som helst i bilen

Høydepunkter

Filtrerer fine PM2,5-partikler



Philips' unike filtreringsteknologi SelectFilter Plus fjerner raskt og effektivt partikler som oppdages i kupeen, for eksempel PM2,5. Med en CADR (Clean Air Delivery Rate) på 16 m³/time for PM2,5 filtreres 50 % av en standard sedan eller SUV på mindre enn 10 minutter. Den fjerner ikke bare skadelige partikler, men også sigarettøyk og støv, slik at du puster inn frisk og ren luft.

Uavhengig sertifisert filter

Philips' unike SelectFilter Plus-teknologi er uavhengig testet av den respekterte biomedisinske forskningsorganisasjonen Airmid HealthGroup, og fjerner opptil 90 % av luftbårne pollallergener. Airmid-testene viser at denne filtreringen oppnås med bare én enkelt luftgjennomstrømning gjennom vårt SelectFilter (kjent som effekttest med enkeltgjennomstrømning). Når disse irriterende partiklene fjernes, kan alle som har høysnue, nyte ren luft.

Eliminer giftige gasser hurtigQ



Philips' unike SelectFilter Plus-teknologi har et HESA-lag. Dette renser bilen for skadelige kjemikalier i gassform. Ved hjelp av en kraftig absorpsjons- og oksidasjonsprosess fjerner den skadelige stoffer i gassform med en Clean Air Delivery Rate på 11 m³ per time. På bare noen få minutter renser den luften for eksosgasser fra bilen, kjemikalier som plastmaterialer slipper ut, og andre luktemitterende stoffer, f.eks. flyktige organiske forbindelser (VOC), toluol og formaldehyd.

Fjern bakterier og virus

Philips' unike SelectFilter Plus-teknologi, som er uavhengig testet av den respekterte biomedisinske forskningsorganisasjonen Airmid HealthGroup, fjerner skadelige mikrober (som virus og bakterier) og ultrafine partikler så små som 0,015 µm*1+2+3+4

Fjerner eksos fra bilen



Ingen ønsker vel at familien skal puste inn eksosgasser fra tett trafikk? Viften i bilen skaper en luftstrøm fra utsiden, og blåser

giftige gasser fra bil- og lastebiltrafikken inn i bilkupeen. Disse gassene forblir inne i bilen. Barn i baksetet på kjøretøy vil sannsynligvis bli utsatt for farlige nivåer av luftforurensning som er mye høyere inni bilen enn ute. Philips SelectFilter Plus-teknologi behandler nitrogendioksid (NO₂) med en CADR på 13 m³ per time og svoveldioksid (SO₂) med 7,9 m³ per time, slik at du og familien din kan puste trygt og sikkert.

Indikator for filterbytte

Indikatoren for filterbytte slås på når filteret er tett, slik at du vet at det er på tide med et nytt filter. Når du har mottatt det nye filteret, tar det bare noen sekunder å skifte det ut i enheten. Det har aldri vært enklere å holde luften du puster inn, frisk og ren.

Enheten fungerer automatisk

For å sikre at du fokuserer på kjøringen, slår GoPure 5212 seg automatisk av og på med bilens tenning. 2-trinns viftefiltrering justeres ved å trykke på strømknappen avhengig av hvilken type du foretrekker. Når du setter deg inn i bilen, vet du at den alltid vil være en oase av frisk og ren luft.

Enkel å montere

Med en 4 meter lang 12 V strømkabel kan du enkelt installere GoPure hvor som helst inne i bilen. Koble kabelen til sigaretttennerporten, og bruk deretter monteringsstilbehøret til å plassere enheten der du ønsker den, for eksempel på armlenet, hodestøtten eller under setene. Uansett hvor du velger å plassere den, vil den stilige designen fremheve bilens interiør.

Spesifikasjoner

Produktbeskrivelse

Betegnelse: GP5212

Automatisk av/på

Indikator for filterbytte

Duftdispenser: Nei

Hastighetsinnstillinger: 2, Boost/stillegående

Filterlevetid: 350hr t

Teknologi: Luftrensers for bil

Farge: Svart

App-aktivert: Nei

Støynivå (dBA) (lavt): 40 dBA

Spenning [V]: 12 V DC

Støynivå (dBA) (Boost/høyt): 55 dBA

Støynivå (dBA) (medium): 50 dBA

Effekt [W]: 3

Frekvens: i/t

Ytelse

Filtrering toluen: CADR på 11 m³/time

Filtrering TVOC: CADR på 11 m³/time

Filtrering formaldehyd: CADR på 6 m³/time

Filtrering eksos fra bil SO₂/NO₂: CADR på 7,9 og 13 m³/time

Filtrering av fine partikler: CADR på 16 m³/time

Erstatning

Systemtype: GoPure Clean Air: SelectFilter Plus

Filtertype: GSF120P110x1

Mål og vekt

Eskens mål (L x B x H) (mm): 226 x 188 x 77

Eskens vekt (inkludert produkt) (g): 900

Produktvekt (g): 600

Produktmål (L x B x H) (mm): 180 x 180 x 68 mm

Markedsføringsspesifikasjoner

Produkt høydepunkt: Filtrering av 100 forurensende stoffer

Forventede fordeler: Sunn luft i bilen

Tilbehør i esken

Monteringstilbehør: Festebelte, Krokfeste (X2)

lengde på strømledning: 4 m

Logistiske data

Antall i esken: 1

Bestillingsinformasjon

Bestillingsoppføring: GP529BLKX1

Bestillingskode: 00932633

Emballasjeopplysninger

EAN1: 8719018009326

EAN3: 8719018009333



* *1 Testet partikkel ved tredjepartslaboratorium på SelectFilter Plus i henhold til standarden GB/T6165:2008, med fjerningseffektivitet for én gjennomstrømning 81 % ved 0,0146 µm.

* *2 Faktisk ytelse kan påvirkes av miljøet det brukes i. Filteret garanterer ikke 100 % fjerning av partikler og mikrober.

* *3 En luftrensers i seg selv beskytter ikke mot Covid-19, men kan være en del av en plan for å beskytte deg selv og familien din (CHEARI, China Home Electronics Appliances Research Institute).

* *4 Testet i tredjepartslaboratorium på staphylococcus aureus-bakterier og Phi-X174-virusfjerningshastighet i henhold til GB215531.3-2010 og T/CAS 408-2020-standarder i 3m³ kammer, testet GoPure-billuftrensers med SelectFilter Plus.