

PHILIPS

крушка преден фар
кола

X-tremeUltinon LED

LED-HL [~H7]

6500 K

До 200% по-ярка светлина

Усъвършенствана автомобилна
система



12985BWX2



По-ярки. По-бели. По-силни.

Ярки бели светодиодни фарове за изтънчен вид

X-tremeUltinon LED [~H7] от Philips включва първокласен LUXEON LED с 6500 келвина. Нашата патентована технология SafeBeam прожектира до 200% по-ярка светлина точно където ви трябва. Създадена за дълъг живот с модерния дизайн AirCool.

По-ярки бели светодиодни фарове за автомобили

- Получете до 200% по-ярка светлина за превъзходна видимост

Надстройте вашия стил

- До 6500 K за чиста бяла светлина
- Надстройте вашите фарове, надстройте вашия стил

Превъзходно разпръскване на светлината

- Мощна ярка светлина, насочена точно където ви е нужно
- Създадени за прожекторни фарове. Допълнителна яркост за рефлекторни фарове.

Светодиодни фарове за по-трайна употреба

- Трайни фарове, които може да издържат колкото и вашия автомобил
- Иновативни системи за разпределяне на топлината за по-дълъг живот

Изключително качество от Philips

- Автомобилно осветление Philips от най-високия клас
- Лесен монтаж и съвместимост с много автомобилни модели

Акценти

Реалистична ярка светлина



Шофирането на тъмно е изискващо, така че трябва да разчитате на вашите фарове. Предното и периферното зрение са от значение за подобряване на вашата способност за шофиране с цел безопасно пътуване. Благодарение на своя интензивен ярък лъч, светодиодните фарове за автомобили Philips X-tremeUltinon подобряват вашата видимост до 200%. След като веднъж усетите ефекта, наподобяващ дневна светлина, винаги ще предпочетете светодиодите. Колкото повече виждате, толкова по-добре шофирате, по-бързо реагирате и в по-голяма безопасност се намирате. Така че не оставайте тъмнината да спечели, изберете Philips и започнете да шофирате през нощта с по-голяма увереност и контрол.

Ясна ярка бяла светлина

С цветна температура до 6500 келвина светодиодните фарове Philips X-tremeUltinon, базирани на технология от автомобилния клас LUXEON, излъчват ярък бял лъч, наподобяващ дневна светлина. С по-ясна видимост ще можете по-добре да разпознавате препятствия и да изберете перфектната линия на шофиране. А тъй като не е необходимо да се напрягате, за да видите терена отпред, ярките светлини правят нощното шофиране по-комфортно и по-вълнуващо.

Надстройка на стилен бял светлина

Точно както нашите очи са прозорци към душите ни, вашите фарове говорят много за вашата кола. Ако искате да надстроите вашия стил, без да е необходимо да купувате нова кола, надстройването на вашите фарове е един от най-интелигентните начини за изразходване на парите ви. С вашата кола вие изразявате себе си, така че подчертайте вашия стил със светодиодни фарове Philips. Вместо жълти получавате ясни, бели и модерни светлини. За този модерен външен вид интелигентните шофьори избират превъзходния стил на светодиодните фарове Philips.

Ярка светлина, където ви е нужно



Най-добрите фарове не са просто тези, които произвеждат най-силната светлина. Създаването на все-по ярки светодиодни крушки за автомобили е по-лесната задача. Важно е какво правите с тази допълнителна светлина. Неконтролираната ярка светлина не е идеална за шофиране и може да създаде опасно отражение. Оборудвани с технологията SafeBeam, светодиодите фарове Philips концентрират светлината където ви е нужна. Тази равномерна и ярка схема на лъча е проектирана според регламентите за пътна безопасност за халогенни фарове. С по-прецизен контрол на светлината имате по-голяма видимост, което прави вашето шофиране през нощта по-добро и по-безопасно.

За прожекторни фарове



Светодиодните светлини Philips X-tremeUltinon са създадени специално за комплексни прожекторни фарове. В същото време те осигуряват допълнителна яркост на рефлекторни осветителни тела, а и могат да се използват в множество различни модели автомобили независимо от вашето осветително тяло.

Наслаждавайте се на дълготрайна светлина



Искате ярки и стилни фарове. Но не искате да замените изгорели крушки. Това е главният минус на обикновените фарове; колкото по-мощна е

светлината, толкова по-кратък е нейният живот. На по-високо ниво на интензитета на светлината светодиодите са много по-трайни и продуктите Philips X-tremeUltinon LED показват изключителна издръжливост. Поради характеристики, като например системи за управление на топлината AirFlux и AirCool, те издържат до 12 години. Тъй като повечето автомобили биват заменяни или надстройвани за този период, вашите стилни нови фарове би трябвало да покрият живота на експлоатация на вашия автомобил.

Трайни крушки на фарове

Светодиодните лампи на фаровете генерират топлина, която има нужда от контролиране. Технологиите Philips AirFlux и AirCool са интелигентна система за охлаждане, която отклонява топлината от важните компоненти на светлината. Чрез усилването на топлинната устойчивост, светодиодните фарове Philips траят по-дълго от други продукти от същия клас в момента на пазара. Но трайните фарове не предоставят само удобство и добро съотношение цена-качество, те също акцентират върху безопасността. Не бихте искали фаровете да откажат по време на употреба. Със светодиодните фарове Philips може да шофирате напълно спокойно.

Качество от автомобилния клас

Усъвършенстваното в технологичен аспект осветление от Philips е известно в автомобилната индустрия е и е част от нея вече 100 години. Продуктите с качество от автомобилния клас Philips са проектирани и разработени, следвайки стриктни процеси за контрол на качеството (включително приложими норми на ISO), което води до последователно високи стандарти на производство. Главните производители на автомобили избират лампи Philips, тъй като при закупуването на Philips закупуват качество. Получавате мощна ярка светлина и прецизен лъч. Получавате елегантен стил. И също така получавате усъвършенствана светодиодна система за осветление за по-безопасно, по-плавно и по-приятно шофиране.

Спецификации

Данни за опаковката

Тип опаковка: X2
EAN1: 8727900397451
EAN3: 8727900397468

Описание на продукта

Технология: LED
Приложение: Дълги светлини, Къси светлини
Обхват: Светодиод X-tremeUltinon
Тип: H7
Хомология ECE: HE
База: PX26d
Обозначение на тип светодиод:
LED-HL [~H7]
Технически характеристики: AirCool, SafeBeam

Електрически характеристики

Мощност: 25 W
Напрежение: 12 V

Маркетингови характеристики

Очаквани ползи: Усъвършенствана автомобилна система
Акцент за продукта: По-ярки, По-силно, По-бяло

Характеристики на светлината

Цветна температура: До 6500 K
Лумена: 1760

Информация за поръчка

Въвеждане на поръчка: 12985BWX2
Код за поръчка: 39745128

Информация за външната опаковка

Височина: 20 см
Дължина: 38,1 см
Ширина: 16 см
Брутно тегло на бройка: 3,2 кг

Информация за опакован продукт

Брутно тегло на бройка: 426 гр
Височина: 6 см
Дължина: 18 см
Нето тегло на бройка: 107 гр
Ширина:
15 см
MOQ (за професионалисти): 12

Експлоатационен срок

Живот: До 12 години

