

PHILIPS

Три світлодіодні модулі MDLS
CRI MATCHLINE LPL40

Professional

Імітація природного денного світла

Освітлення на 360° – 1500 / 750 лм

Надзвичайно надійна батарея

Надзвичайна стійкість IK07 / IP54



LPL403MODX1



Точна передача кольору. Створено для професіоналів.

3 модулі різнонаправленого світлодіодного освітлення для фарбувального цеху

Система Philips MatchLine MDLS CRI забезпечує світлодіодне освітлення "усе в одному" для оперативної перевірки кольору та масштабніших робіт у фарбувальному цеху. Потужне біле світло із 3 окремих модулів дає можливість керувати освітленням на 360° для ідеального підбору кольору та високоякісного покриття.

Потужність освітлення без тіней

- Підбирайте легко кольори наче під час роботи при денному світлі
- Високий індекс кольоропередачі 92 для виявлення справжнього кольору
- Позбудьтеся тіней завдяки рівномірному освітленню на 360°
- Високоякісні світлодіоди та два рівня світловіддачі: 1500 лм / 750 лм
- Матовий фільтр послаблює блиск для меншої втоми очей

Вільні руки та прогресивна батарея

- Працюйте з вільними руками та легке регулюйте напрямок світла
- Прогресивна акумуляторна батарея, яка працює у 5 разів довше

Надзвичайна надійність

- Надійне освітлення із захистом від ударів, води та пилу – IK07 та IP54
- Надзвичайна стійкість до дії хімічних речовин і розчинників, які використовуються у фарбувальних цехах

Основні особливості

Підбір кольорів наче при денному світлі

Систему Philips MatchLine MDLS CRI обладнано найновішими світлодіодами Lumileds і світлодіодною технологією Luxeon SMD, тому вона створює потужне біле світло, забезпечує високий індекс кольоропередачі та колірну температуру справжнього денного світла 6000 K. Це означає, що за допомогою MatchLine MDLS Ви зможете працювати у зоні фарбування, полірування, очищення або підготовки так, наче знаходитесь за межами приміщення в умовах яскравого сонячного освітлення. До того ж, цей пристрій не лише забезпечує чіткішу видимість: м'якше біле світло не подразнює очі та зменшує втому під час роботи.

Високий індекс кольоропередачі

Що вищий індекс кольоропередачі (CRI), то легше визначити потрібний колір. Ліхтарі з низьким індексом кольоропередачі призводять до того, що деякі кольори виглядають неприродно. Джерела світла з індексом 90 і вище найкраще підходять для робіт, які вимагають якомога точнішої відповідності кольору. Система Philips MatchLine MDLS, обладнана світлодіодами Lumileds Luxeon, забезпечує індекс кольоропередачі 92. Завдяки такому потужному світлу Ви можете бути впевненими в тому, що бачите справжні кольори. Тож Ви швидко відшукаєте потрібний колір, не використовуючи спектрометра. А помилки під час підбирання кольорів залиште своїм конкурентам.

Освітлення на 360°

Коли якість фарбування має значення, поява тіней неприйнятна. Оскільки Philips MatchLine MDLS включає три окремих модуля освітлення, Ви можете освітлювати робочу ділянку на 360° без жодних тіней. А завдяки поворотним на 300° тримачам на

кожному модулі система MDLS дозволяє ідеально скерувати світло для отримання бездоганного покриття.

Високоякісні світлодіоди Philips

Для кожного модуля Philips MatchLine MDLS можна обирати один із двох режимів освітлення. Потужніший посилений режим забезпечує 500 люмен та ідеально підходить для ретельного огляду фарбового покриття. Для повсякденних потреб (і для збереження заряду батареї) стане в пригоді звичайний режим на 250 люмен. А якщо потрібне інтенсивніше освітлення, достатньо об'єднати три модулі для отримання потужної світлової дачі 1500 люмен.

Матовий фільтр для захисту очей

Коли доводиться вдивлятися в поверхню відбивання під сильним світлом надто довго, це може швидко втомлювати та подразнювати очі. Систему Philips MatchLine MDLS обладнано матовим фільтром, який захищає очі, зменшуючи відблиски та відбивання наче від дзеркала. Тому Ви зможете працювати комфортніше й довше.

Вражаюча робота з вільними руками

Завдяки поворотному на 300° тримачу кожного модуля Philips MatchLine MDLS Ви маєте змогу повністю регулювати напрямок світла. А за допомогою вбудованого надміцного гачка-затискача і магніту в кожному модулі Ви зможете підвісити, зафіксувати або прикріпити кожен модуль на будь-якій поверхні. Тож Ви зможете легко налаштувати яскраве світло і мати вільні руки для роботи.

Нова прогресивна батарея

Коли Ви купуєте інструмент з акумуляторним живленням, Ви хочете бути впевненими, що батарея працюватиме довго. Систему Philips MatchLine MDLS обладнано прогресивною батареєю, яка працює у 5 разів довше порівняно зі звичайними акумуляторними батареями. Оскільки кількість циклів заряджання становить 1500, а не 300, як зазвичай, Ви зможете використовувати батарею для безперервної роботи протягом приблизно п'яти років та суттєво зменшити витрати на заміну. Коли батарея розряджається під час роботи, це дратує. За менш ніж три години заряджання Ви зможете користуватися ліхтарем понад шість годин у звичайному режимі – а це якісне освітлення протягом більшої частини робочого дня.

Надійне освітлення на роки

Система MatchLine MDLS відповідає міжнародному стандарту IK07, адже її корпус міцний та призначений для важких умов роботи. Адже нам відомо, що навіть найобережніші працівники час від часу впускають інструменти. Крім того, корпус MDLS виготовлений шляхом ультразвукового зварювання та має багатоступеневу герметизацію, а це – гарантія високої стійкості до дії води та пилу згідно з міжнародним стандартом IP54.

Надзвичайна стійкість до дії хімічних речовин

Не дивлячись на якісний дизайн та чудове покриття, герметичний корпус Philips MatchLine MDLS надзвичайно стійкий до дії хімічних речовин і розчинників, які застосовуються у виробничих майстернях. Тож цей інструмент зможе успішно витримати складні умови експлуатації у будь-якому фарбувальному цеху.

Специфікації

Інформація для замовлень

Код артикулу: LPL403MODX1

Код замовлення: 39627066

Електричні характеристики

Ємність батареї: 1800 мА-год

Час заряджання батареї: 1 лампа – 1 год. / 3 лампи – 2 год.

Тип батареї: Літієва

Тип штепселя: Постійний струм

Джерело живлення: Акумуляторна батарея

Потужність (Вт): 5 Вт

Напруга:

3,2 В

Час роботи від батареї: 1 год. / 2,5 год.

Характеристики світла

Кут розсіювання світла: 60° градусів

Кут освітлення (точковий промінь): Немає градусів

Термін експлуатації світлодіода: До 50 000 год.

Світловіддача: 1500 люмен

Інтенсивність світла (в екорезимі): 750 люмен

Інформація про упаковку

Вага бруто однієї одиниці: 2158 г

Висота: 14,7 см

Довжина: 34,0 см

Ширина: 16,2 см

Дані упаковки

EAN3: 8727900396287

Інформація про упаковку

Висота: 34,0 см

Довжина: 16,2 см

Кількість в упаковці / Мінімальна партія: 1

Вага з кабелем: 1920 г

Вага без кабелю: 1797 г без адаптера (1 лампа 223 г)

Ширина: 14,7 см

Опис виробу

Гачок

Клас захисту від ударів (IK): IK07

Магніт

Матеріали та покриття: Пластмаса і гума

Кількість світлодіодів: 7

Робоча температура: Лампа від -20° до 60 °С

Орієнтоване світло

Стійкість до дії: розчинників, які використовуються у майстернях, Хімікати

Технологія: LED

Дуга на голову:

Немає

Лінійка: Професійні

