

# PHILIPS

світлодіодні лампи для  
передніх фар автомобіля

Ultinon Pro3022

Тип лампи: H11

До 100% більше яскравості

Холодне біле світло 6000 К

2 роки гарантії

LUM11362U3022X2



## Освітлюйте шлях попереду за допомогою світлодіодного світла

### Стильне світлодіодне освітлення, яке легко встановлювати

Світлодіодні лампи Philips\*\* для передніх фар розроблені для забезпечення дивовижного співвідношення ціни й якості, комфортного підсвічування та надійної роботи. Ці лампи, створені для тривалого використання й легкого встановлення, є чудовою модернізацією від галогенової до світлодіодної технології.

#### **Компактна універсальна конструкція**

- Легке встановлення

#### **Надійна робота**

- Лампи з тривалим строком експлуатації

#### **Дивіться і будьте помітними**

- Якісне, холодне біле світло

#### **Зручне рішення**

- Оновлення без зусиль

#### **Потужна яскравість**

- До 100% більше яскравості\*

## Основні особливості

### Біле світло до 6000 Кельвінів

Для сучасного холодного білого світла оновіть автомобільні фари світлодіодними лампами Philips Ultinon Pro3022. Ці лампи розроблені для максимально комфортного водіння, адже містять потужні мікросхеми світлодіодів із колірною температурою 6000 Кельвінів. Швидше помічайте перешкоди й керуйте з більшою впевненістю, не засліплюючи інших учасників дорожнього руху. Світлодіодні лампи Philips Ultinon Pro3022 забезпечують ефективність і стиль.

### Лампи з тривалим строком експлуатації

Правий світлодіодний ліхтар – це якісне світло, яке працює довше. Лампи Philips Ultinon Pro3022 мають надійний дизайн із системою подвійного охолодження: активне охолодження AirCool у поєднанні з алюмінієвим радіатором відводить тепло від критичних компонентів лампи. Вони працюють до 2000 годин, що може бути в чотири рази довше, ніж галогенові лампи\*\*\*.

### Легке встановлення

Оптимізований розмір світлодіодної лампи є ключовим, оскільки деякі елементи оптики можуть бути дуже малими. У той час як інші

модернізовані світлодіодні рішення на ринку можуть мати зовнішній блок драйверів, наші світлодіодні лампи Philips Ultinon Pro3022 мають вбудований блок драйверів, що робить встановлення швидшим і безпроблемним. Компактний дизайн підходить до ширшого модельного ряду автомобілів, а спеціалісти-механіки можуть легко встановити лампу. Зробіть потрібні зміни! Дотримуйтесь покрокових інструкцій у посібнику тут\*\*\*\*.

### До 100% більше яскравості\*

Світлодіодні автомобільні лампи для передніх фар Philips Ultinon Pro3022 покращують видимість до 100%\*. У той час як деякі інші світлодіодні лампи можуть розчарувати, зазвичай через те, що їхні заяви про світловий потік або яскравість можуть не відповідати реальним умовам, ці лампи забезпечують надійну роботу й якісне світло. Однорідний промінь дозволяє вам краще бачити, не засліплюючи інших учасників дорожнього руху, а висока яскравість забезпечує рівномірний світловий потік перед автомобілем. Для хорошого переднього світла важливо, щоб світлодіодні лампи були

правильно розташовані в фарі. Тому не пропускайте етап вирівнювання, не поспішайте та зробіть це правильно.

### Оновлення без зусиль

У деяких моделях автомобілів можуть виникати специфічні проблеми з модернізованими світлодіодними лампами. Саме тому ми розробили розумні аксесуари Philips, такі як кільцеві адаптери Philips та адаптер CANBus, щоб водії могли оновити освітлення ширшого модельного ряду автомобілів до світлодіодної технології. Перевірте, чи потрібні вам додаткові аксесуари для світлодіодних ламп Philips у вашому автомобілі. Знайдіть більше інформації про аксесуари Philips тут\*\*\*\*\*.

### Надійна якість Philips

Технологічно прогресивне автомобільне освітлення Philips відоме в автомобільній галузі вже понад 100 років. Вироби Philips Automotive Grade Quality створено з дотриманням процедур жорсткого контролю якості, що слугують основою для незмінно високих стандартів виробництва.

# Ultinon Pro3022

світлодіодні лампи для передніх фар автомобіля

LUM11362U3022X2

## Специфікації

### Маркетингові особливості

**Очікувані переваги:** Стильне біле світло  
**Особливість виробу:** Яскраве світлодіодне освітлення, яке легко встановлювати

### Опис виробу

**Застосування:** Фари дальнього світла, Фари ближнього світла

**Цоколь:** PGJ19-2

**Позначення:** HL [~H11]

**Відповідність стандартам ECE:** Ні, лише для використання на пересічній місцевості

**Лінійка:** Ultinon Pro3022

**Технологія:** LED

**Тип:** LED-HL [~H11]

**Сумісні аксесуари:** Адаптер CANbus (для помилок на панелі приладів), CANBus для усунення миготіння (у разі миготіння та

зниження яскравості), кільцеві адаптери (для встановлення у різноманітних оригінальних цоколях для галогенових ламп)

### Термін експлуатації

Термін експлуатації: До 2000 годин

### Характеристики світла

**Люмен:** 1800 (± 20%)

**Колірна температура:** 6000 K

### Електричні характеристики

**Потужність (Вт):** 20 Вт

**Напруга:** 12 В і 24 В, сумісність з автомобілями і вантажівками

### Інформація для замовлень

**Код артикулу:** 11362U3022X2

**Код замовлення:** 01810694

### Дані упаковки

**Тип упаковки:** x2

**EAN1:** 8719018018106

**EAN3:** 8719018018113

### Інформація про упаковку

**Кількість в упаковці:** 2

**Мінімальна партія (для спеціалістів):**

4 комплекти/ 8 шт.

**Довжина [см]:** 11,1 см

**Ширина [см]:** 5

**Висота [см]:** 16

**Вага брутто однієї одиниці [г]:** 162

### Інформація про упаковку

**Довжина:** 23 см

**Ширина:** 11 см

**Висота:** 14.7 см

**Вага брутто однієї одиниці:** 0.648 кг

