

PHILIPS

Компактный фонарь
RCH5 с аккумулятором

LED Inspection lamps

Высококачественный светодиод

110 лм (форсированный)/55 лм (Еco)

Новый универсальный дизайн (180°)

Тонкая конструкция и компактный
размер

LPL32X1



Качественный свет для качественной работы

Компактный светодиодный инспекционный фонарь с аккумулятором

Ультратонкий светодиодный инспекционный фонарь Philips с аккумулятором — идеальное решение для проведения быстрого осмотра. Высококачественный светодиодный луч 180° не образует теней. Благодаря поворачивающемуся на 360° крючку и прочному магнитному креплению ваши руки будут всегда свободны для максимально эффективной работы.

Превосходный яркий свет

- Победите темноту с помощью мягкого естественного света
- Режим Eco и форсированный режим: 110/55 лм
- Высококачественный светодиод SMD — 3 шт.
- Широкий угол светового луча: до 120°

Универсальная конструкция

- Максимальная гибкость благодаря поворотному держателю лампы (180°)
- Регулируемый и поворачивающийся крючок, 360°
- Клипса для крепления к поясу для максимального удобства
- Прочное магнитное крепление на подвижной нижней панели
- Компактный размер: длина 120 мм
- Ультратонкий светодиодный фонарь 13 мм

Надежный аккумулятор

- Надежный литий-ионный аккумулятор
- Полная зарядка занимает 2,5 часа

Основные особенности

Поворотный держатель лампы (180°)



Светодиодный инспекционный фонарь RCH5 оснащен поворотным держателем лампы, который можно установить под углом до 180°, поэтому вы сможете разглядеть даже самые мелкие детали.

Поворачивающийся крючок, 360°



Профессиональный инспекционный фонарь можно подвесить за регулируемый и поворачивающийся крючок, чтобы освободить руки для эффективной работы.

Победите темноту

Профессиональные инспекционные фонари Philips оснащены мощными светодиодами, которые обеспечивают широкий луч яркого белого света, освещающий мельчайшие детали. Разработанные специально для четкого освещения и оптимальной видимости, эти фонари излучают белый свет с цветовой температурой 6500 K, который способствует эффективной и комфортной работе.

Два режима освещения: 110/55 лм



Светодиоды излучают белый свет 110 лм в форсированном режиме и 55 лм в режиме Eco и гарантируют, что вы не останетесь в темноте и сможете разглядеть даже самые мелкие детали.

Надежный литий-ионный аккумулятор



Светодиодный фонарь Philips RCH5 с аккумулятором работает от высокеемкого литий-ионного аккумулятора без эффекта памяти, которого хватает примерно на 300 циклов зарядки.

Быстрый процесс зарядки



Компактный светодиодный фонарь Philips всегда будет у вас под рукой. Питание выполняется от высокеемкого литий-ионного аккумулятора, поэтому для полной зарядки светодиодного инспекционного фонаря RCH5 требуется около 2,5 часов. Светодиодное освещение для высокой производительности.

Клипса для крепления к поясу

Благодаря клипсе для крепления к поясу на задней панели фонарь Philips RCH5 всегда будет у вас под рукой.

Высокая автономность



Форсированный режим: 2,5 часа; нормальный режим: 5 часов

Высококачественный светодиод

Светодиодный инспекционный фонарь Philips RCH5 оснащен светодиодной технологией SMD, которая гарантирует яркость света, долговечность изделия и низкое энергопотребление.

Прочное магнитное крепление



Новое прочное магнитное крепление позволяет устанавливать инструмент на металлических поверхностях, чтобы освободить руки во время работы.

Ультратонкий

Благодаря ультратонкому корпусу 13 мм светодиодный инспекционный фонарь RCH5 удобно держать в руке; кроме того, он легко помещается в карман.

Карманный размер

Благодаря компактному размеру беспроводной светодиодный инспекционный фонарь невероятно удобен в использовании.

Широкий угол светового луча



Широкий угол светового луча: до 120°. Вам гарантирован уровень освещенности, требующийся для выполнения поставленных задач, а также оптимальная яркость освещения.

Характеристики

Информация для заказа

Регистрация заказа: LPL32X1

Номер заказа: 39386631

Электрические характеристики

Емкость аккумулятора: 1000 мА·ч

Время зарядки батареи: 2,5 часов

Время работы от аккумулятора: До 5 часов

Тип элемента питания: Литий-ионный

Тип кабеля для зарядки: USB

Тип вилки питания: Евросоюз

Источник питания: Перезарядка

напряжение:

100—240 В

мощность в ваттах: 1,5 Вт

световые характеристики

ширина светового пучка: 120 градусов

цветовая температура: 6500 К

Срок службы светодиода: 50000 часов

Световой поток: 110 лм

Световой поток (режим Eco): 55 лм

Информация об упаковке

Вес брутто одного изделия: 1370 г

высота: 18,5 см

Длина: 16 см

ширина: 14 см

Информация об упаковке

EAN1: 8727900393866

EAN3: 8727900393873

Информация об упакованном продукте

высота: 5,9 см

Длина: 2,5 см

Количество упаковок/минимальный заказ: 6

Вес (с элементами питания): 164 г

ширина:

12 см

Размер: Компактный

Описание изделия

Крепление: Выдвигающийся крюк, 360°

Степень защиты корпуса (IP): IP20

Магнит

Материалы и отделка: Электрические характеристики

Количество светодиодов: 3

Использовать при температуре: От - 10 до 50 °C

Ориентационное освещение: Основание поворачивается на 180°

Технология:

светодиодный

Модельный ряд: RCH

