

PHILIPS

Светодиодные стоп-сигналы и габаритные огни

Vision

Тип лампы: W21/5W

В упаковке: 1

13,5 В, 1,9/0,3 Вт



12835REDB1



Светодиодный свет — создай свой собственный стиль вождения

Яркие и долговечные лампы для неповторимого стиля вашего автомобиля.

Насыщенный красный свет светодиодных ламп Philips W21/5 придаст стильный вид вашему автомобилю. Цоколь обеспечивает удобство установки. Сверхдолгий срок службы и великолепное качество.

Ультраяркие светодиоды для придания уникального стиля на дороге

- Долговечное светодиодное решение 70 лм
- Насыщенный красный свет

Непревзойденные характеристики светового потока

- Оптимальное излучение света благодаря технологии MirrorFlux

Более быстрый отклик, чем у обычных ламп накаливания

- Быстрый отклик и увеличенная длина луча
- Непревзойденная прочность и надежность

Особенности

Долговечное светодиодное решение 70 лм

Светодиодные лампы, представленные на рынке, обеспечивают высокий начальный уровень светового излучения, однако через минуту свет становится более тусклым из-за того, что плохо отводится тепло. Благодаря оптимальному терморегулированию светодиоды Philips обеспечивают стабильный световой поток 70 лм.

Быстрый отклик и увеличенная длина луча

LED стоп-сигналы и габаритные огни Philips включаются быстрее, что обеспечивает транспортному средству, движущемуся сзади, дополнительную дистанцию для торможения.

Оптимальное излучение света

Излучение света оптимизировано для рефлекторов стоп-сигналов и габаритных огней благодаря усовершенствованной технологии MirrorFlux: свет

попадает на заднюю часть рефлектора, что улучшает характеристики оптического фокуса и форму светового пучка.

Непревзойденная прочность

Инновационная конструкция обеспечивает высокую устойчивость к ударам и вибрациям — теперь ваш автомобиль готов к любым испытаниям!

Насыщенный красный свет

Насыщенный красный свет светодиодов с высоким световым потоком обеспечивает непревзойденное качество света при применении в качестве стоп-сигналов и габаритных огней по сравнению со стандартными галогенными лампами — идеальное решение как для красной, так и для белой оптики.

Характеристики

Электрические характеристики

напряжение: 12 В

мощность в ваттах: 1,9 Вт

Срок службы

Срок службы: FRENO: hasta 2000 h, TRASERA: hasta 10 000 h

Особенности изделия

Ожидаемые преимущества: Стиль

Характеристики изделия: Яркие светодиоды

Информация для заказа

Регистрация заказа: 12835REDB1

Код для заказа: 39427630

Информация об упаковке

EAN3: 8727900394283

EAN1: 8727900394276

Описание изделия

Применение: Стоп-сигнал

Цоколь: W3x16d

Назначение: W21/5, светодиод, красный, 12835, 12 В, B1

Ассортимент: Vision

Технология:
светодиодный

Тип: W21/5

Информация об упакованном продукте

Количество упаковок/минимальный заказ: 1

