



Philips Ultinon Pro5000 HL  
หลอดไฟหน้ารถ

LED-HL [~H4]

5800K  
สว่างกว่าถึง 160%  
รูปทรงเล็กกะทัดรัดติดตั้งพอดี



11342U50CWX2

## ยกระดับแสงสีขาวสว่างให้ก้าวล้ำไปอีกขั้น

การผสมผสานที่ลงตัวของคุณภาพประสิทธิภาพและความทนทาน

Lumileds LED คุณภาพระดับสูงมีลำแสงสีขาวสว่างราวกับแสงอาทิตย์ 5800 เคลวิน ที่จะช่วยให้คุณมองเห็นทุกอย่างแจ่มชัดและชัดเจนโดยไม่รบกวนคนขับรถที่กำลังขับมาติดตั้งหลอดไฟขนาดกะทัดรัดนี้เข้ากับรถของคุณเพื่อประสบการณ์การขับขี่ที่สะดวกสบายยิ่งขึ้น

### คุณภาพระดับ Philips ที่เชื่อถือได้

- ผลิตภัณฑ์ส่องสว่างในรถยนต์ของ Philips สำหรับคุณภาพสูงสุด

### ประสบการณ์ไฟสว่างสีขาว

- อุณหภูมิสี 5800 เคลวินเพื่อแสงสีขาวคมชัด

### ประสิทธิภาพการทำงานยาวนาน

- ทนทานใช้งานได้นานถึง 3,000 ชั่วโมง

### ทัศนวิสัยที่เหนือกว่า

- พบกับทัศนวิสัยที่ดียิ่งขึ้น
- สว่างกว่าถึง 160%\*

### ประสิทธิภาพเต็มเปี่ยมในดีไซน์กะทัดรัด

- การใช้งานร่วมกับ 12V และ 24V เพื่อการใช้งานได้หลากหลายขึ้น
- ดีไซน์ครบครันกะทัดรัดเพื่อการใช้งานแบบพ्लักแอนด์เพลย์

PHILIPS

หลอดไฟหน้ารถ  
LED-HL [-H4] 5800K, สว่างกว่าถึง 160%, รูปทรงเล็กกระทัดรัดติดตั้งพอดี

ไฮโลต์

### สว่างกว่าถึง 160%\*

การขับขี่ในที่มืดนั้นต้องใช้ความพยายามเป็นพิเศษ คุณจึงต้องอาศัยไฟหน้าออปเกรดไฟหน้าเพื่อให้เหมือนไฟ LED ของรถใหม่ เพิ่มการมองเห็นระยะไกลสำหรับการขับขี่ในเวลากลางคืนและความสว่างช่วงสั้นสำหรับการมองเห็นผู้ใช้ถนนและอันตรายอื่นๆ หลอดไฟหน้า Philips Ultinon Pro5000 LED จะเพิ่มทัศนวิสัยให้แก่คุณได้ถึง 160%\* เมื่อคุณได้เริ่มสัมผัสกับเอฟเฟกต์แสงที่เหมือนกับแสงอาทิตย์แล้ว คุณก็จะเริ่มคิดใจในไฟ LED เพราะว่ามีมุมมองเห็นได้ชัดขึ้น ก็สามารถขับขี่ได้ชัดขึ้นเมื่อตอบสนองได้ไวขึ้นก็ทำให้คุณปลอดภัยขึ้น ดังนั้นเอาชนะความมืดให้ได้ เลือก Philips และขับรอดตอนค่ำคืนด้วยความมั่นใจและการควบคุมที่ดีขึ้น

### 5800 K สำหรับแสงสีขาวคมชัด

ด้วยอุณหภูมิสีที่สูงถึง 5800 เคลวิน ทำให้ Philips Ultinon Pro5000 ให้แสงสว่างสีขาวที่ใกล้เคียงกับแสงตอนกลางวัน ทัศนวิสัยที่ชัดเจนยิ่งขึ้นนี้ทำให้คุณสามารถมองเห็นสิ่งกีดขวางได้ชัดขึ้นและขับได้ตรงเส้นทาง อุณหภูมิสีที่เหมาะสมช่วยหลีกเลี่ยงการเหนื่อยล้าหรือปวดตา ทำให้คุณรู้สึกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้นในการขับขี่ในเวลากลางคืน

### แข็งแกร่ง ทนทาน

คุณอยากใช้ไฟหน้ารถยนต์ที่สว่างมีสไตล์ แต่คุณไม่อยากที่จะต้องเปลี่ยนหลอดไฟที่เสียบ่อยๆ ไฟ LED ทำให้เกิดความร้อนซึ่งต้องได้รับการจัดการ เทคโนโลยี Philips AirBoost เป็นระบบระบายความร้อนอัจฉริยะที่จะดึงความร้อนออกจากส่วนประกอบสำคัญของหลอดไฟ ความทนทานต่อความร้อนที่สูงขึ้นทำให้ Philips Ultinon LED มีอายุการใช้งานยาวนานกว่าผลิตภัณฑ์ที่เทียบเท่ากันในท้องตลาดปัจจุบัน Philips Ultinon Pro5000 มอบเวลาใช้งานนานถึง 3,000 ชั่วโมง

### ดีไซน์ครบครันกะทัดรัด

การออกแบบใหม่ล่าสุดของ Philips Ultinon Pro5000 LED ทำให้ใช้พื้นที่เพียงเล็กน้อยในชุดไฟหน้า ด้วยการออกแบบแบบขั้นเดียวและระบบอิเล็กทรอนิกส์ในตัวทำให้การติดตั้งเป็นเรื่องง่ายเช่นกัน หลอดไฟหน้าสามารถใช้งานได้กับรถยนต์รุ่นต่างๆ และสามารถติดตั้งได้ง่ายโดย DIYers หรือช่างเทคนิค

### พบกับทัศนวิสัยที่ดียิ่งขึ้น

รูปแบบลำแสงก็มีความสำคัญพอๆ กับความสว่าง: รูปแบบลำแสงที่สม่ำเสมอและเที่ยงตรงทำให้คุณมองเห็นเส้นทางและผู้คนมองเห็นคุณได้อย่างชัดเจน ด้วยการวางตำแหน่งที่สมบูรณ์แบบของชิป LED ในหลอดไฟ Philips Ultinon Pro5000 ผู้ขับขี่จะได้รับความสว่างตามจุดที่จำเป็นต้องใช้งานบนท้องถนนโดยไม่รบกวนรถยนต์ที่กำลังขับมา

### 12V - 24V

#### เพื่อการใช้งานได้หลากหลายขึ้น

Philips Ultinon Pro5000 เข้ากันได้กับระบบไฟฟ้า 12V และ 24V เหมาะสำหรับรถยนต์ทุกประเภท

### แสงสว่างคุณภาพสูงที่สุด

ผลิตภัณฑ์ส่องสว่างของ Philips ที่ล้ำหน้าด้วยเทคโนโลยีซึ่งมีชื่อเสียงในวงการอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นเวลาานกว่า 100 ปี ผลิตภัณฑ์คุณภาพเกรดยานยนต์ของ Philips นั้นได้รับการออกแบบและพัฒนาตามกระบวนการควบคุมคุณภาพที่เข้มงวด นำไปสู่มาตรฐานการผลิตที่สูงอย่างต่อเนื่อง ผู้ผลิตรถยนต์ส่วนใหญ่เลือกหลอดไฟของ Philips เนื่องจากเมื่อคุณซื้อผลิตภัณฑ์จาก Philips ก็เท่ากับว่าคุณซื้อคุณภาพ คุณได้รับแสงสว่างเจิดจ้าและประสิทธิภาพที่สม่ำเสมอและยาวนาน คุณได้รับสไตล์ที่ล้ำสมัย และยังได้รับระบบผลิตภัณฑ์ส่องสว่าง LED ขั้นสูงเพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัย คล่องตัว เพลิดเพลินมากกว่าเดิม

11342U50CWx2/20

## รายละเอียดเฉพาะ

### ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางการตลาด

- ประโยชน์ที่คาดหวัง: แสงที่สว่างกว่า
- คุณสมบัติเด่นของผลิตภัณฑ์: ไฟ LED
- คุณภาพเกรดยานยนต์

### รายละเอียดของผลิตภัณฑ์

- การใช้งาน: ไฟสูง, ไฟต่ำ
- ฐาน: P43e
- การกำหนด: LED H4 11342 U50CW X2
- การรับรองจาก ECE: เลขที่
- รุ่น: Ultinon Pro5000
- คุณสมบัติด้านเทคนิค: เทคโนโลยี AirBoost, SafeBeam
- เทคโนโลยี: LED
- ประเภท: LED-HL [-H4]

### อายุการใช้งาน

- อายุการใช้งาน: 3000 ชม.

### คุณลักษณะการส่องสว่าง

- อุณหภูมิสี: 5800K
- ลูเมน [lm]: 850, 1275

### คุณลักษณะไฟฟ้า

- ขนาดวัตต์: 15 วัตต์
- แรงดันไฟฟ้า: 13.2 V

### ข้อมูลการสั่งซื้อ

- รายการใบสั่ง: 11342U50CWx2
- รหัสการสั่งซื้อ: 00798831

### ข้อมูลบรรจุภัณฑ์

- EAN1: 8719018007988
- EAN3: 8719018007995
- ประเภทบรรจุภัณฑ์: X2

### ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่บรรจุแล้ว

- น้ำหนักรวมต่อชิ้น: 220 ก.
- ความยาว: 11.5 ซม.
- ความกว้าง: 5 ซม.
- ความสูง: 16 ซม.
- น้ำหนักสุทธิต่อชิ้น: 120 ก.
- จำนวนในแพ็คเกจ: 2 ชิ้น
- MOQ (สำหรับผู้เชี่ยวชาญ): 6 ชุด

### ข้อมูลกล่องภายนอก

- ความยาว: 23.5 ซม.
- ความกว้าง: 16.8 ซม.
- ความสูง: 15 ซม.
- น้ำหนักสุทธิต่อชิ้น: 1320 ก.
- น้ำหนักรวมต่อชิ้น: 1.52 กก.



วันที่ออก 2024-01-22

เวอร์ชัน: 1.0.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com

\* เมื่อเปรียบเทียบกับหลอดฮาโลเจนรุ่นต่ำที่กฎหมายกำหนด