

# PHILIPS

## Flood Audio

### Xperion 6000

1000 lumen /250 lm Spotlight

Bluetooth-luidsprekers

Lamp met zoomfunctie

Bewegingsdetectie

LUMX60FLAUX1



## Speciaal voor u ontworpen

### Via audio geactiveerd LED-projectielicht

Dankzij de 1000-lm groothoekverlichting, 250-lm spot en variabele lichtbundel kan de Philips Xperion 6000 Flood met via audio geactiveerde projector iedere taak aan. Bediening is eenvoudig dankzij de smart-zoomknop en bewegingssensor, en de Bluetooth-luidsprekers klinken als muziek in de oren.

#### **Zie wat anderen niet kunnen zien**

- Krachtig wit licht (1000 lumen / 10W) verlicht een groot gebied
- De twee meest gebruikte lampen gecombineerd in één lamp

#### **Zeer veelzijdig**

- Andere apparaten opladen met een handige USB-poort
- Bluetooth-audioluidsprekers

#### **Slim ergonomisch ontwerp**

- Met de bewegingsmelder kunt u de lamp op afstand bedienen
- Slimme zoomknop voor eenvoudige bediening
- Met de slimme handgreep kunt u de lamp richten waar u maar wilt voor handsfree gebruik

#### **Voor moeiteloos gebruik onder zware omstandigheden**

- Bestand tegen stoten, water en oplosmiddelen (IP55/IK07)

#### **Verlengde garantie**

- Verleng uw garantie online tot 3 jaar

# Kenmerken

## Verlicht het gehele werkgebied

Of u nu uw werkplek wilt verlichten, een wandlamp moet vervangen, of buiten licht nodig hebt, de Philips Xperion 6000 Flood-audioprojector is perfect voor het verlichten van grote donkere gebieden. Met een krachtige 1000 lumen (10W) biedt de lamp consistent helder licht en produceert hij een superbrede lichtbundel. Als u minder licht nodig hebt en de batterij langer mee moet gaan, kunt u de lamp eenvoudig dimmen naar 100 lumen.

## Multifunctionele lamp

Verschillende taken vereisen verschillende hoeveelheden licht. De Philips Xperion 6000 Flood-projector met audiofunctie combineert in één lamp de twee meest gebruikte vormen van werkplaatsverlichting. Een homogene groothoekschijnwerper voor het werken op grote gebieden over langere perioden, en een gerichte lamp die de verlichting concentreert op kleine gebieden voor het beste contrast en de beste helderheid, ideaal voor gedetailleerde inspecties en krappe ruimtes.

## Geniet tijdens het werken van uw muziek

Luister tijdens het werken naar muziek door uw telefoon draadloos via Bluetooth aan te sluiten op de Philips Xperion 6000 Flood-projector met audiofunctie en uw muziek luid en duidelijk af te spelen.

## Laad andere apparaten op

De Philips Xperion 6000 Flood-projector met audiofunctie kan ook worden gebruikt als powerbank om andere apparaten op te laden, zoals uw telefoon. U hoeft alleen maar het apparaat aan te sluiten op de USB-poort aan de achterzijde van de lamp en hij zal beginnen met laden.

## Bedien uw lamp op afstand

Als u beide handen nodig hebt voor uw werk, kunt u het licht op afstand in- of uitschakelen door gewoon met uw hand te zwaaien. De sensor is ontworpen om onbedoelde bewegingen te negeren en reageert alleen als er twee keer gezwaaid wordt.

## Slimme zoomknop

De ergonomische slimme zoomknop is ontworpen in samenwerking met monteurs en stelt u in staat uw licht eenvoudig aan te passen van brede schijnwerper tot gerichte helderheid, zelfs met uw handschoenen aan. De draaibare slimme zoomknop bevindt zich aan de zijkant van de lamp en is altijd binnen handbereik, zodat u de lamp niet uit de bevestigde positie hoeft te verdraaien. Het slimme ontwerp van de lamp onthoudt uw laatste instelling en start direct opnieuw op de gewenste intensiteit.

## Veelzijdige opzetstukken

De slimme handgreep kan worden gebruikt als standaard voor de projector of als haak om de lamp aan te hangen. Verder kan deze ook op een statief worden geschroefd of met de geïntegreerde magneten aan een metalen oppervlak worden bevestigd. Dankzij deze veelzijdigheid kunt u de lamp eenvoudig en onder de juiste hoek positioneren, zodat de straal precies op de gewenste plek wordt gericht.

## Tot 3 jaar garantie

Profiteer van de standaard garantie van Philips van 2 jaar plus 1 jaar extra\*.

## Ontworpen voor prestaties

De Philips Xperion 6000 Flood-projector met audiofunctie is gebouwd voor de zwaarste werkomgevingen, is IK07-schokbestendig en waterbestendig volgens de IP55-normen, en hij beschikt over een oppervlak dat bestand is tegen chemicaliën en oplosmiddelen in de werkplaats. Hij is gemaakt voor een lange levensduur omdat we weten dat zelfs de sterkste handen wel wat hulp kunnen gebruiken.

# Specificaties

## Elektrische kenmerken

Batterijcapaciteit: 4400 mAh mAh  
Oplaadtijd van batterij: Tot 5 uur  
Werkingsijd batterij (audio): 20 uur  
Werkingsijd batterij (boost): 3 uur  
Gebruiksduur batterij (eco): 22 uur  
Gebruiksduur batterij (aanwijzer): 9 uur  
Batterijtype: Lithium-batterij  
Type oplaadkabel: USB-C  
Type stekker: EU-stekker (niet meegeleverd voor het Verenigd Koninkrijk)  
Voltage: 3,7 V  
Wattage: 10W  
Voedingsbron: Oplaadbare batterij

## Lichtkenmerken

Lichthoek: 100 graad  
Lichthoek (aanwijzer): 15 graad  
Kleurtemperatuur: 6000 K

Lichtopbrengst (boost): 1200 lumen  
Lichtopbrengst (eco): 100 lumen  
Lichtopbrengst (aanwijzer): 250 lumen

## Marketingspecificaties

Verwachte voordelen: Speciaal voor u ontworpen  
Productkenmerk: Veelzijdig en toch krachtig

## Bestelinformatie

Bestelnummer: X60FLAUX1  
Bestelcode: 1911031

## Gegevens van de verpakking

EAN1: 8719018019110  
EAN3: 8719018019127

## Verpakkingsinformatie

Kabellengte: USB-kabel van 1 m, adapter van 5 V en 1 A  
Hoogte: 140 cm

Lengte: 90 cm  
Verpakkingshoeveelheid / MOQ: 6  
Breedte: 60

## Productbeschrijving

Audioluidspreker: 2 x 2,5 watt  
Bluetooth-verbinding  
Handsfree opties: Draaibare haak, sterke magneet, Slimme handgreep  
Beschermingsklasse tegen schokken (IK): IK07  
Waarde bescherming tegen binnendringing (IP): IP55  
Magneet: Magnetische handgreep  
Materiaal en afwerking: Robuust ABS  
Gebruikstemperatuur: -10°C tot 40°C  
Bestand tegen: vet, olie, oplosmiddelen in de werkplaats  
Technologie: COB-LED  
UV-lekdetector: Nee  
Collectie: Xperion 6000  
Haak: 180° draaibaar

