



Philips Ultinon Drive 5100  
4-tums LED-ljusskena

Trafikgodkänd ECE R149-12,5

1 150 lm, kägellängd på 240 m  
Positionslys i två färger  
Alla terrängar, alla väder



LUMUD5101LX1

## Kraftfull ljusstyrka ökar säkerheten bakom ratten

### Ljusstark och hållbar utrustning för resor landvägen

Philips Ultinon Drive 5101L LED-ljusskenan ser till att du blir ännu säkrare på vägen, oavsett vart du är på väg. Upptäck faror 240 meter bort med belysning som presterar i de tuffaste miljöerna och ger ditt fordon en snygg stil.

#### Konstruerad för att klara tuffa miljöer

- Korrosionsfri stomme, monteringsfästen av rostfritt stål
- IP68- och IP69K-klassad för att klara olika sorters väder

#### Trafikgodkända extraljus

- Kraftfulla trafikgodkända LED-ljusramper

#### Enkel att installera med flexibla monteringsalternativ

- Design med låg profil för enklare montering

#### Positionslys i två färger som gör att du syns

- Välj färg på positionsljuset

#### Ljusstyrka som gör dig till en säkrare förare

- Intensiv lång och bred belysning för överlägsen sikt

# PHILIPS

## 4-tums LED-ljusskena

Trafikgodkänd ECE R149-12,5 1 150 lm, kägellängd på 240 m, Positionslys i två färger, Alla terränger, alla väder

# Specifikationer

### Produktbeskrivning

- Aktivering av boost-läge: Nej
- Brotthållfasthet
- ECE R10
- ECE R149
- ECE-referensnummer: 12,5
- Slagtålighetsklass (IK): IK07
- Kapslingsklassning (IP): IP68 och IP69K
- Installationsvinkel: 360°
- Material: Pressat aluminium
- Boost-funktion för offroadkörning: Nej
- Konstruktion i ett stycke
- Drifttemperatur: -40 till 80 °C
- Sortiment: Ultinon Drive 51000
- Reptålig lins
- Teknik: LED
- Bredd: 150 mm/4 tum
- Installation av boost-funktion: Nej
- Tillbehör (tillval): LUMUD1001M, LUMUD1003W, LUMUD1004W
- Korrosionsfria fästen: U-format monteringsfäste
- ECE R148
- Parkeringslampa: Ja, vit eller gul
- Typ av kontakt: 4-stifts DT-kontakt med 0,5 m kabel

### Ljusegenskaper

- Färgtemperatur: 6 500 K K

- Kägellängd 1 lux-m: 240
- Effektivt lumental: 1 150 lumen
- Rålumental: 4 950 lumen

### Elektriska specifikationer

- Spänning: 9–30 V DC

### Beställningsinformation

- Beställningspost: UD5101LX1
- GOC: 01842750

### Förpackningsinformation

- EAN1: 8719018018427
- EAN3: 8719018018434

### Produktinformation i förpackning

- Minsta beställningsantal (för yrkesproffs): 8
- Förpackningens mått – L (mm): 350
- Förpackningens mått – B (mm): 90
- Förpackningens mått – H (mm): 90
- Antal produkter i förpackningen: 1 lampa

### Förpackningsinformation

- Längd: 370 cm
- Bredd: 200 cm
- Höjd: 200 cm

## LUMUD5101LX1/10

# Funktioner

### Upp till 240 meters sikt

Philips Ultinon Drive 5101L LED-ljusskenan ger en stark ljusstråle som lyser upp vägen framför dig i upp till 240 meter\*. Dess effektiva 1 150 lumen är homogent fördelade i en optimerad indirekt kägla, vilket genererar en intensiv belysning långt och brett med minskad bländning för daglig användning. Det gör att förare kan reagera snabbare på mörka lands- och grusvägar. Den kallvita färgen på 6 500 kelvin liknar dagsljus, förbättrar kontrasten och hjälper förarna att behålla fokus.

### Ljusstark vit eller gul LED

Se till att du syns på sidovägar och parkeringsplatser med de extra LED-positionslysena på Philips Ultinon Drive 5101L. Uttryck din stil och personlighet genom att välja ljusfärg, antingen intensivt gult eller kallvitt.

### Vattentät för hållbar belysning

Med sin geniala skruvlösa design klarar Philips Ultinon Drive 5101L LED-ljusskenan de allra blötaste förhållandena. IP69K-certifiering innebär att den presterar vart vägen än leder dig och hur vädret än ser ut. Och den klarar all högttrycksvatt du använder för att rengöra bilen efteråt.

### Korrosionsfri

Med sin anodiserade förbehandlade och Automotive Grade-klassade pulverlackerade stomme erbjuder Philips Ultinon Drive 5101L LED-ljusskenan det ultimata korrosionsskyddet. Monteringsfästena är tillverkade av rostfritt stål, som är korrosionsfritt. Den tål snö, is och till och med salt. Philips LED-extralampor är tillverkade av hållbara material av hög kvalitet och ger många års tillförlitlig drift.

### Trafikgodkända lampor

Philips Ultinon Drive 5101L LED-ljusskenan uppfyller ECE-standarder och är 100 % trafikgodkänd för helljus- och positionsljusfunktioner. För ökad säkerhet har Philips LED-ljusskenor testats enligt EMC R10-specifikationen för att säkerställa att de fungerar smidigt med fordonets elsystem. Philips Ultinon Drive 5101L LED-ljusskenan uppfyller ECE-standarderna och är 100 % trafikgodkänd för helljus- och positionsljusfunktioner. För ökad säkerhet har Philips LED-ljusskenor testats enligt EMC R10-specifikationen för att säkerställa att de fungerar smidigt med fordonets elsystem.

### Enkel och flexibel montering

Den eleganta designen med låg profil gör monteringen enklare och flexibla monteringsalternativ är möjliga med sidomonterade fästen (medföljer) och bakmonterade fästen (UD1001M som tillval). Levereras med en förinstallerad 3-stifts superseal DT-kontakt (hane/hona), och är spänningsöverbelastnings- och polaritetsskyddad för att göra installationen säker och enkel.



Publiceringsdatum  
2024-04-08

Version: 4.4.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Kägellängd mätt vid 1 lux