



Philips Xenon X-tremeVision gen2
Ксеноновая лампа для
фар головного
освещения

Тип лампы: D3S
42 В, 35 Вт
Количество ламп: 1 шт.



42403XV2C1

Безопасность и уверенность на дороге благодаря яркому свету

Вы увидите каждый поворот, неровность и препятствие на дороге

Лампы X-tremeVision второго поколения, интенсивность света которых достигает максимума, — последняя разработка в области ксеноновых технологий. Превосходные характеристики освещения расширяют возможности водителей, поэтому вождение станет более комфортным и безопасным.

Спектр света: комфортное управление автомобилем

- Улучшенная видимость для безопасного и комфорtnого вождения

Превосходное качество освещения

- Свет направляется на нужный участок перед автомобилем
- Автомобильные лампы Philips отмечены наградами
- Мы соблюдаем стандарты качества, установленные нормами ECE

Надежная долговечная автомобильная лампа Xenon высокого качества

- Компания Philips — разработчик инновационной технологии Xenon HID

Оригинальные комплектующие, разрешено использовать на дорогах

- Автомобильные лампы Philips производятся из высококачественного кварцевого стекла
- Автомобильные лампы Philips защищены от повреждений, вызываемых УФ-излучением
- Philips — выбор большинства ведущих производителей автомобилей.

Более яркий свет для максимальной видимости и безопасности

- Xenon X-tremeVision plus: превосходные характеристики освещенности

PHILIPS

Особенности

Максимальная видимость и безопасность на дороге

Освещение — важнейшее условие безопасного вождения. Повышение качества освещения помогает предотвратить аварийные ситуации. Лампа Xenon X-tremeVision второго поколения улучшает видимость, позволяя раньше замечать препятствия и дорожные знаки и реагировать заранее. При выборе спектрального состава излучения лампы учитывалась естественная цветочувствительность глаз, а цветовая температура 4800 К гарантирует комфортный для глаз свет, что делает вождение в ночное время более безопасным и комфорtnым.

Оригинальная технология Xenon

Лампы Xenon HID (High Intensity Discharge — разряд высокой интенсивности) производят в два раза больше света, обеспечивая лучшую видимость на дороге в любых условиях. В ходе исследований было выявлено, что свет автомобильных ксеноновых ламп помогает водителям сохранять концентрацию внимания и быстрее реагировать на препятствия и дорожные знаки, чем при использовании традиционных ламп. Интенсивный белый свет, схожий с дневным светом, лучше всего рассеивает темноту.

Сертификация ECE

Philips производит лучшую в своем классе автомобильную продукцию для рынка оригинальных комплектующих и послепродажного обслуживания автомобилей. Изделия изготавливаются из высококачественных материалов и соответствуют самым высоким стандартам, чтобы обеспечить максимальную безопасность и комфортное вождение. Вся продукция проходит тщательное тестирование, контроль и сертификацию (ISO 9001, ISO 14001 и QSO 9000) в соответствии с самыми высокими требованиями ECE. Вы действительно можете быть уверены в качестве изделий.

Автомобильные лампы, удостоенные наград

Наши высококачественные и инновационные лампы для автомобильных фар удостоены наград и признаются экспертами в автомобильной отрасли.

Выбор производителей автомобилей

Уже в течение 100 лет Philips остается лидером в сфере автомобильного освещения, внедряя технологические инновации, которые впоследствии становятся стандартом для всей отрасли. Сегодня каждый второй автомобиль в Европе и каждый третий в мире оснащены световым оборудованием Philips.

Высококачественное кварцевое стекло



Кварцевое стекло, устойчивое к УФ-излучению, обладает более высокой прочностью (по сравнению с тугоплавким стеклом) и отличается высокой устойчивостью к перепадам температур и вибрации, что исключает возможность взрыва. Лампы Philips из кварцевого стекла способны выдерживать резкие колебания температуры. Лампы выдерживают высокое давление внутри колбы, поэтому такое кварцевое стекло обеспечивает более мощный свет, который, в свою очередь, улучшает условия вождения независимо от уровня освещенности дороги перед автомобилем.

Превосходное качество освещения

Помимо мощности ламп головного освещения, важна точная направленность света. В ксеноновых лампах Xenon X-tremeVision plus используется технология точного изгиба дуги в пределах 150–350 мкм. А это значит, что будет освещен именно тот участок дороги, который необходим, и вы не будете ослеплять водителей встречных автомобилей.

Видимость до 150 % лучше

В лампах Xenon X-tremeVision plus применена технология Philips Xenon, которая обеспечивает высокое качество освещения. Удлиненный луч света и до 150 % больше видимости позволяют заметить препятствия раньше и реагировать заранее. Благодаря улучшенной освещенности обочины вы раньше заметите потенциальную опасность, например пешехода или примыкающую дорогу. Эти лампы ярко освещают каждый поворот, неровность и препятствие на дороге, подойдут для самых сложных дорожных условий и понравятся даже самым требовательным водителям.

Стекло, устойчивое к УФ-излучению

Специальная технология Philips с УФ-фильтром предохраняет фары головного освещения от вредного ультрафиолетового излучения, что делает кварцевое стекло Philips идеальным вариантом при любых условиях вождения. Дополнительный защитный слой обеспечивает долговечность ламп головного освещения.

Характеристики

Особенности изделия

- Ожидаемые преимущества: Больше света
- Характеристики изделия: Откройте для себя все возможности света

Описание продукта

- Применение: Дальний свет, Ближний свет
- Цоколь: PK32d-5
- Обозначение: D3S X-tremeVision
- Соответствие нормам ECE: Да
- Линейка продукции: Xenon X-tremeVision gen2
- Технология: Ксенон
- Тип: D3S

Срок службы

- Срок службы: 2500 ч.

Световые характеристики

- Люмен: 3200 ± 450 лм
- Цветовая температура: До 4800 К

Электрические характеристики

- мощность в ваттах: 35 Вт
- напряжение: 42 В

Информация для заказа

- Регистрация заказа: 42403XV2C1
- Код для заказа: 37717033

Информация об упаковке

- Тип упаковки: С1
- EAN1: 8727900377170
- EAN3: 8727900377187

Информация об упакованном продукте

- Вес брутто одного изделия: 77 г
- Длина: 5 см
- Ширина: 5 см
- Высота: 9 см
- Количество упаковок: 1
- MOQ (для профессионалов): 2

Информация об упаковке

- Длина: 11 см
- Ширина: 10 см
- Высота: 6 см



Дата выпуска 2024-10-03

Версия: 10.10.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com