

# PHILIPS

## PEN20S

### Professional

240 lm Boost / 120 lm Eco

Veelzijdig handsfree gebruik

Spotlight van 100 lm op de bovenkant

Batterij met lange gebruiksduur tot 4u



LPL67X1



## Hoogwaardige LUXEON® LED compacte oplaadbare lamp

Compacte lamp voor helder, natuurlijk licht

De Philips PEN20S is een compacte penlight die ideaal is voor snelle inspecties. De 4 hoogwaardige LED's zorgen voor helder, natuurlijk wit licht van 6000 K en produceren tot 200 lm en een spotlight van 100 lm. Op te laden via USB en handsfree te gebruiken.

#### Natuurlijk wit LED-licht met twee standen

- Comfortabel werken zonder vermoeid te raken
- Kies 100 lm in de 'Eco'-modus of een intense lichtbundel van 200 lm in 'Boost'
- Beter zicht op uw werk

#### Duurzame inspectielamp

- Robuuste lamp die bestand is tegen zware omstandigheden

#### Oplaadbare accu met lange gebruiksduur

- Werk maximaal 4 uur lang door

#### Handige, handsfree, draaibare werklamp

- Werk efficiënter met handsfree verlichting

# Specificaties

## Bestelinformatie

Bestelnummer: LPL67X1  
Bestelcode: 05261231

## Elektrische kenmerken

Batterijcapaciteit: 1200 mAh  
Wattage: 1,8 W  
Werkingsstijd accu (boost): Tot 2 uur  
Voltage: 3,2 volt  
Gebruiksduur batterij (eco): Tot 4 uur  
Batterijtype: LFP-batterij  
Type oplaadkabel: Oplaadbaar  
Type stekker: Geen stekker, micro-USB  
Oplaadtijd van batterij: minder dan 2 uur  
Voedingsbron: AAA-batterij, LiFePO4-batterij, 3,2 V 1200 mAh

## Lichtkenmerken

Kleurtemperatuur: 6000 K  
Lichtopbrengst (aanwijzer): 100 lm  
LED-levensduur: 10000 u  
Lichtopbrengst (eco): 100 lm  
Lichthoek (aanwijzer): 60°  
Lichthoek: 80°  
Lichtopbrengst: 150-300 lumen, 200 lumen

## Verpakkingsinformatie

Brutogewicht per stuk: 816 g  
Hoogte: 10,3 cm  
Lengte: 20,5 cm  
Breedte: 12,3 cm

## Gegevens van de verpakking

EAN1: 8719018052612  
EAN3: 8719018052629

## Verpakkingsinformatie

Verpakkingshoeveelheid / MOQ: 6  
Gewicht incl. accu: 92 g  
Gewicht incl. kabel: 104 g  
Formaat: Standaard, Compact  
Kabellengte: 50 cm, micro-USB  
Diameter: n.v.t.  
Gewicht zonder batterijen: n.v.t.  
Gewicht zonder kabel: 92 g  
Hoogte: 18,7 cm  
Lengte: 5,3 cm  
Breedte: 2,8 cm

## Productbeschrijving

Beschermingsklasse tegen schokken (IK): IK07  
Waarde bescherming tegen binnendringing (IP): IP54  
Magneet  
Materiaal en afwerking: ABS  
Bestand tegen: olie, vet, oplosmiddelen  
Technologie: LED  
UV-lekdetector: Nee  
Aantal LED's: 4+1  
Gebruikstemperatuur: 0 °C tot 40 °C  
Draaibaar licht: 80° draaibare lamp  
Collectie: PEN, Professioneel  
Haak: 80° bevestigingsclip met magneet  
Handsfree opties: Haak, magneten  
Hoofdband: Nee

## Marketingspecificaties

Productkenmerk: Oplaadbare werklamp  
Verwachte voordelen: Beter zicht, Beter werken

# Kenmerken

## 6000 K, natuurlijk wit LED-licht

Philips PEN20S produceert een natuurlijk wit licht van 6000 K voor een verbeterd visueel comfort en vermindert de inspanning van de ogen zodat u kunt werken zonder moe te worden.

## Helder licht met twee standen

De centrale lichtbundel van de Philips PEN20S heeft twee uitgangsniveaus. Voor dagelijks gebruik en een langere levensduur van de batterij kunt u gebruikmaken van de Eco-modus met helder licht van 100-lumen. Met de Boost-modus krijgt u intens licht van 200 lumen maar is de levensduur van de batterij korter. Hierdoor hebt u de flexibiliteit om het juiste licht te kiezen voor de uit te voeren taak.

## Veelzijdige, consistente lichtbundel

De Philips PEN20S heeft een veelzijdige lichthoek van 80°, perfect voor het verlichten van het gebied voor u. Daarnaast kunt u dankzij de ingebouwde spot van 100 lumen snelle inspecties uitvoeren. Door de combinatie van de lichthoek en spotlight krijgt u een 20/20-beeld van wat u doet.

## Duurzaam gebouwd

Als u aan het werk bent, kunt u uw apparatuur nog wel eens laten vallen met schade tot gevolg. Daarom is het belangrijk dat de tools die u gebruikt, tegen een stootje kunnen. De Philips PEN20S is water- en stofbestendig (conform IP54). Deze heeft ook een IK07-classificatie voor schokbestendigheid en kan een val van maximaal 1,5 meter doorstaan.

## Levensduur batterij tot 4 uur

De Philips PEN20S is uitgerust met een geavanceerde oplaadbare batterij. In de Eco-modus krijgt u een heldere lichtbundel van 100 lumen voor maximaal 4 uur continu gebruik (hetzelfde geldt voor de spotlight van 100 lumen). In de Boost-modus krijgt u een intense lichtbundel van 200 lumen voor ongeveer 2 uur continu gebruik. Het duurt slechts 2 uur om de batterij volledig op te laden via een standaard micro-USB-aansluiting. In de verpakking zit een USB-kabel en het apparaat is compatibel met de meeste USB-opladers op de markt.

## Gebruiksvriendelijke inspectielamp

Met de ingebouwde 80° draaibare clip kunt u de Philips PEN20S eenvoudig ophangen op uw werkplek. Als u een motor controleert, kunt u de magneet van de PEN20S gebruiken om het licht precies te laten schijnen waar u het nodig hebt, en houdt u beide handen vrij om te werken.

