

PHILIPS

조광가능 휴대용 LED
프로젝터

PJH10

1000루멘/10W

충격 방지 및 방수

배터리 수명: 3시간(낮은 조도에서
12시간)

배터리 잔량 표시등

LPL68C1



작업장 내 자연광

휴대용 충전식 프로젝터 조명

고품질 Lumileds LED가 장착된 Philips PJH10 프로젝터는 강력한 1000루멘 광선을 출력합니다. 스마트 밝기 조절로 조명 출력을 100루멘까지 낮게 조정할 수 있습니다. 충격과 물에 견딜 수 있도록 램프를 견고하게 디자인했습니다.

스마트하고 강력한 밝은 백색광

- 넓은 공간을 비추는 강력한 백색광(1000루멘/10W)
- 스마트 밝기 조절을 통해 100~1000루멘 사이 밝기 조절

매일 사용을 위해 견고하고 내구성 좋은 램프

- 깨어지는 경우가 극히 드문 안전한 램프
- 물이 튀는 상황 및 침수를 견딜 수 있는 방수 기능

배터리 수명 표시등이 있는 충전식 배터리

- 한 번의 충전으로 최대 12시간 지속되는 충전식 배터리
- 배터리 잔량을 알려주는 표시등
- 유용한 USB 포트를 사용하여 기타 장치 충전

다용도, 핸즈프리, 편리한 사용

- 핸즈프리 사용을 위한 회전 핸들로 위치 지정 가능
- 핸즈프리 조명을 위한 자석 마운팅 부품
- 유사 제품 대비 더 아담하고 가벼운 몸체

주요 제품

작업을 위한 강력한 조명

작업 공간을 밝히거나, 임시로 벽면 램프를 교체하거나, 실외 활동을 위해 조명을 설치해야 하는 경우 등 Philips PJH10 프로젝트터는 넓고 어두운 공간을 밝히는 데 이상적입니다. 강력한 1000루멘(10W) 조명이 지속적으로 내뿜는 밝은 빛은 수퍼 와이드 빔을 선사합니다. 시장에 출시된 유사 제품들보다 광 출력이 매우 높아 시야가 더욱 넓습니다. 밝기를 즐기고 배터리 수명을 높이려면 손쉽게 램프 출력을 100루멘으로 낮출 수 있습니다. 6000켈빈의 자연광은 또한 눈에 더 편안하므로 작업 시 피로를 덜어줍니다.

조명 조절을 위한 스마트 밝기 조절

작업마다 각기 다른 광량이 필요합니다. Philips PJH10은 스마트 밝기 조절 기능을 통해 1000루멘에서 100루멘까지 광 출력을 손쉽게 조절할 수 있도록 해줍니다. 따라서 주변광이 변화하거나 눈부심이 심한 경우 또는 배터리 수명을 보존하길 원하는 경우, 작업 요구 사항에 맞게 빠르고 쉽게 밝기를 조절할 수 있습니다. 왜 스마트 기능으로 불리는지 궁금하세요? 이 기능은 사용자의 마지막 설정을 기억합니다. 계속하여 유사한 작업을 진행하는 경우, 작업에 꼭 맞는 광량으로 작업을 시작할 수 있습니다.

부서짐이 거의 불가능한 램프

Philips PJH10은 전체가 고무로 제작된 작업장 램프로, 손에 잡기 편안하고 안전합니다. 그럼에도 불구하고 도구란 떨어뜨리기 쉽습니다. 이 램프는 충격 저항 등급인 IK09를 획득하여(유사 제품이 획

득한 IK07 등급 대비 5배 개선), 안심하고 다룰 수 있습니다. 이 램프는 육면 모두에 대해 1.5m 높이(어깨 정도의 높이)에서 총 25회 램프를 떨어뜨리는 충격 저항 테스트를 통과했습니다. 강력한 PJH10 램프는 이러한 낙하에서 손쉽게 살아남을 수 있지만 대부분의 표준 램프는 분명 부서질 것입니다.

우수한 방수

다양한 실내 또는 실외 활동에서 Philips PJH10 프로젝트터 램프를 사용할 가능성에 대비해, 램프는 극한의 환경을 견디도록 설계되었습니다. IP68 방수 등급을 획득하여 본 장치는 장시간 물이 튀기는 상황에 노출되거나 심지어 침수되더라도 계속 작동합니다. 대부분의 유사 작업장 램프의 경우 IP65 등급만을 획득하여 비와 같은 저압의 물줄기에 대해서만 장치를 보호합니다.

다용도 회전 핸들

때론 작업에 집중하기 위해 두 손을 모두 사용해야 할 때가 있습니다. Philips PJH10 후면에 있는 180° 회전 핸들은 필요한 때 프로젝트터의 위치를 고정할 수 있도록 해줍니다. 핸들을 후크로 사용해 조명을 걸어두거나 지지대로 사용해 스스로 서 있도록 할 수 있습니다. 이 다용도 핸들로 필요한 곳에 빛을 비출 수 있습니다.

핸즈프리 자석 마운팅

Philips PJH10 프로젝트터의 회전 핸들에는 두 개의 자석이 내장되어 있습니다. 간단하게 프로젝트터를 금속 표면에 장착할 수 있어, 차고나 기타 작업 공

간에서 사용하기에 이상적입니다. 또한, 핸들에는 M8 홀이 있어 삼각대 위에 고정시킬 수도 있습니다.

아담한 크기와 가벼운 무게

단 405g의 무게와 145x100mm 규격의 PJH10은 시중의 유사 조명 제품 대비 더 가볍고 작습니다. 즉, 작업 중 사용하기 편리할 뿐만 아니라 작업하지 않을 때 차지하는 공간도 적습니다.

배터리 수명 최대 12시간

완전히 충전되면 Philips PJH10은 최대 3시간 동안 연속 사용할 수 있는 밝은 백색광(1000루멘/10W)을 제공합니다. 배터리 수명을 늘리려면 에코 모드(100루멘)로 전환하기만 하면 됩니다. 그러면 최대 12시간 연속으로 조명을 사용할 수 있습니다. 현재 출시된 유사 모델에 비해 매우 길어진 수명입니다.

배터리 잔량 표시등

가장 필요할 때 조명이 꺼지는 불상사를 걱정하지 마세요. Philips PJH10 프로젝트터 램프의 후면에는 배터리 잔량 표시등이 있어, 배터리 충전이 필요해질 때까지 남아 있는 시간을 알려줍니다.

유용한 USB 충전 포트

Philips PJH10 프로젝트터는 또한 다른 장치를 충전할 수 있는 휴대용 배터리로도 사용될 수 있습니다. 램프의 후면에 있는 USB 포트에 장치를 연결하기만 하면 됩니다. 그러면 충전이 시작됩니다.

사양

주문 정보

주문 접수: LPL68C1
주문 코드: 5277331

광 출력: 1000루멘
빔 각도(포인터): 해당 없음
광도(포인터): 해당 없음

배터리 제외 중량: 해당 없음
케이블 제외 중량: 해당 없음
케이블 포함 중량: 해당 없음

전기적 특성

배터리 용량: 4400 mAh
전력: 10 W
배터리 사용 시간(boost): 최대 3시간
전압: 3.7 V
배터리 사용 시간(예코): 최대 12시간
배터리 유형: 리튬 이온 배터리
충전 케이블 종류: 충전식
플러그 유형: 마이크로 USB
배터리 충전 시간: 약 4시간
전원: 리튬 이온 18650 x2

포장 정보

개당 총중량: 3330 g
높이[cm]: 17.5
길이[cm]: 30.5
폭[cm]: 17

제품 설명

후크: 해당 없음
충격 보호률(IK): IK09
IP 보호등급: IP68
자석
소재 및 마감: ABS
오리엔터블 조명: 180° 회전식 핸들
내성 대상: 윤활제, 기름, 작업 용액
기술: LED
헤드밴드: 해당 없음
범위: PJH
LED 개수: 1
작동 온도: 0°C ~ 40°C
포인팅 조명: 해당 없음
UV 누출 감지기: 아니요

조명 특성

색 온도: 6000 K
조명 출력(포인터): 해당 없음
광도(Boost): 0.5m에서 1500럭스
광도(예코): 0.5m에서 150럭스
LED 수명: 10,000시간
빔 각도: 90°
조명 출력(예코): 100루멘

포장 데이터

EAN1: 8719018052780
EAN3: 8719018052773

포장된 제품 정보

포장 수량/MOQ: 6
배터리 포함 중량: 520 g
크기: 일반형
케이블 길이: 120cm
높이[cm]: 4.5
길이[cm]: 14.5
폭[cm]: 10
직경: 해당 없음

제품 홍보 사양

제품 특징: 충전식 작업용 램프
장점: 가시성 향상, 효율적인 작업

