

Philips Ultinon Drive
Accessory
Kit de montagem traseira
em alumínio

Resistente à corrosão
Material em aço inoxidável incl.
Qualidade fiável da Philips

LUMUD1001MX1



Ajuste preciso e instalação fácil

Instalação perfeita e fiável

Os suportes de montagem traseira em alumínio oferecem uma solução leve, altamente resistente à corrosão e versátil para a montagem de quaisquer barras de luz LED Philips para circulação rodoviária*.

Os suportes são fornecidos em pares com material de fixação A2 em aço inoxidável incluído.

Ajuste ideal

- Fácil de instalar

Qualidade fiável da Philips para automóveis

- Material resistente para um desempenho duradouro

PHILIPS

Kit de montagem traseira em alumínio
Resistente à corrosão Material em aço inoxidável incl., Qualidade fiável da Philips

Especificações

Descrição do produto

- Tecnologia: Kit de acessórios de montagem traseira
- Compatível com: Philips Ultinon Drive UD5001L, UD5002L, UD5004L, UD5101L, UD5102L, UD5103L, UD5104L, UD7050L
- Material: Alumínio, pintado com tinta em pó

Informações sobre encomendas

- Apresentação de encomendas: UD1001MX1
- GOC: 01858834

Dados da embalagem

- EAN1: 8719018018588
- EAN3: 8719018018595

Informação do produto embalado

- Quantidade mínima de encomenda (para profissionais): 12
- Dimensões da caixa (C) (mm): 350
- Dimensões da caixa (L) (mm): 60
- Dimensões da caixa (A) (mm): 90

LUMUD1001MX1/10

Destaques

Suportes de montagem traseira

Os suportes de montagem traseira UD1001M oferecem uma solução leve e versátil para a montagem de barras de luz LED Philips* para circulação rodoviária no seu veículo. Os suportes podem ser aparafusados nos buracos da carroçaria do veículo e, em seguida, fixados à calha na parte traseira da barra de luz. Isto evita que tenha de fazer mais furos e permite-lhe levantar/baixar as lâmpadas, no máximo, 2 cm.

Sem corrosão

O kit de montagem traseira UD1001M é fabricado em alumínio dobrado de 6 mm, com revestimento a pó preto e uma elevada resistência à corrosão. Os suportes são fornecidos em pares com material de fixação A2 em aço inoxidável.



Data de publicação
2024-04-08

Versão: 5.5.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com

* Compatível com: Philips Ultinon Drive UD5001L, UD5002L, UD5004L, UD5101L, UD5102L, UD5103L, UD7050L