

PHILIPS

EcoPro40

EcoPro

Lampe professionnelle
rechargeable

Éclairage principal 300 lumens
/ 3 W

Spot 100 lumens / 1 W

3 heures d'autonomie



RC420B1



Un éclairage de qualité pour bien travailler Lampe baladeuse rechargeable

Avec son éclairage puissant et sa texture antidérapante, la lampe professionnelle légère et polyvalente Philips EcoPro40 est idéale pour une utilisation quotidienne. Équipée d'un spot pratique, elle éclaire les recoins les plus sombres.

Éclairage puissant

- Spot (100 lumens / 1 W) pour éclairer les recoins
- Un éclairage puissant (300 lumens / 3 W) pour vos tâches quotidiennes

Polyvalente : permet un usage mains libres

- 3 aimants pour un éclairage mains libres pratique
- Deux crochets rétractables pour un éclairage mains libres pratique

Batterie rechargeable fiable

- La batterie lithium rechargeable offre jusqu'à 8 heures d'autonomie par charge

Pratique pour une utilisation quotidienne

- Boîtier robuste, résiste aux chocs

Caractéristiques

Informations de commande

Saisie des commandes: RC420B1

Code de commande: 05057145

Caractéristiques électriques

Autonomie de la batterie: 2 200 mAh

Autonomie des piles (Boost): Jusqu'à 3 heures

Tension: 3,7 V

Autonomie de la batterie (Éco): Jusqu'à

8 heures (pointeur)

Type de batterie: Batterie Li-ion

Type de câble de recharge: Rechargeable

Type de fiche électrique: Micro USB

Durée de charge de la batterie: Environ

4 heures

Bloc d'alimentation: Li-ion 18650

Puissance consommée: Lampe torche 3 W +
1 W

Caractéristiques lumineuses

Température de couleur: 6 500 K

Intensité lumineuse (Boost): 630 lux à 0,5 m

Intensité lumineuse (Éco): 3 100 lux à 0,5 m

Durée de vie des LED: Jusqu'à

30 000 heures

Angle de faisceau: 90°

Flux lumineux (Éco): 100 lumens

Flux lumineux: 300 lumens

Angle du faisceau (pointeur): 15°

Informations, emballage externe

Poids brut par pièce: 4 516 g

Hauteur: 38 cm

Longueur: 33 cm

Largeur: 20,5 cm

Informations de l'emballage

EAN1: 8719018050571

EAN3: 8719018050700

Informations relatives au produit emballé

Hauteur: 5,2 cm

Longueur: 36 cm

Nombre de packs / quantité minimale de
commande: 1

Poids avec piles: 615 g

Largeur: 18,8 cm

Taille: Standard

Longueur du câble: 100 cm

Description du produit

Crochet: Crochet rétractable 360 degrés

Indice de résistance aux chocs (IK): IK07

Indice de protection contre la pénétration de
l'eau (IP): IP20

Aimant

Matériaux et finition: ABS avec revêtement en
caoutchouc

Éclairage orientable: Base pivotante 180°

Résiste aux produits suivants: graisse, huile,
Solvants des ateliers

Technologie: LED

Gamme: RCH, EcoPro

Détecteur de fuites UV: Non

Température de fonctionnement: 0 °C à 40 °C

Nombre de LED: 6

Caractéristiques marketing

Point fort du produit: Baladeuse rechargeable

Avantages attendus: Mieux voir, Travailler
mieux

Points forts

Un éclairage puissant pendant que vous travaillez

Dans le garage, pour du bricolage ou des réparations, il est toujours pratique d'avoir une lampe compacte à portée de main. La Philips EcoPro40 produit un faisceau lumineux principal puissant de 300 lumens (3 W) qui rend visibles les détails afin de vous permettre de mener à bien vos tâches.

Spot pratique

La Philips EcoPro40 est équipée d'un spot très pratique pour éclairer des zones peu visibles. Ce spot puissant situé au-dessus de la lampe produit une lumière à 100 lumens (1 W) pour vous permettre de voir les moindres détails des recoins les plus sombres.

Lampe mains libres avec 3 aimants

Vous avez généralement besoin de vos deux mains pour travailler. La Philips EcoPro40 est dotée de 3 aimants intégrés qui vous permettent de fixer facilement la lampe à n'importe quelle surface métallique à proximité : évier ou capot de voiture, par exemple.

Deux crochets pour une utilisation mains libres

Lorsque vous avez besoin de vos deux mains libres pour travailler, il vous suffit de suspendre l'EcoPro40 à proximité par ses deux crochets rétractables 360° intégrés.

Jusqu'à 8 heures d'autonomie

Une fois la lampe complètement rechargée, l'éclairage principal de votre Philips EcoPro40 produit jusqu'à 3 heures de lumière blanche puissante. Si vous utilisez le spot, la batterie permettra jusqu'à 8 heures d'utilisation continue. En cas d'utilisation occasionnelle, la lampe pourra fonctionner plusieurs jours avant de devoir être rechargée.

Résistant aux chocs

Il peut arriver aux plus prudents d'entre nous de faire tomber des objets. C'est pour cette raison que la Philips EcoPro40 est dotée d'un boîtier robuste, qui résistera aux chutes ponctuelles.

