

PHILIPS

Pillar

Xperion 6000

500lm režim boost/250lm režim Eko

Bodový reflektor 180 lm

Životnost baterie: 4,5 h (Eco: 10 h)

Ergonomická a skládací

 Product Picture

X60PILLX1



Navrženy s ohledem na vás

Pokročilý výkon osvětlení, který vydrží

Pracovní svítidla LED Philips Xperion 6000 Pillar vydrží celý den na jedno nabití. Její hlavní světlo se světelným tokem 250 a 500 lm a integrovaná svítidla se světelným tokem 180 lm vyhovuje nejrůznějším potřebám. Je skládací pro snadné přenášení a má nastavitelné úhly světla.

Ať vidíte tam, kam ostatní nevidí

- Prvotřídní svítidla LED s několika výstupy
- Dlouhá doba provozu v různých světelných režimech

Chytré ergonomické provedení

- Chytrý otočný háček s magnetem a ergonomickým tělem

Snadno zvládá náročné podmínky

- Odolná proti nárazům, vodě a rozpouštědům (IP65/IK07)

Prodloužená záruka

- Prodlužte si online záruku na 3 roky

K dispozici je příslušenství pro vylepšení pracovní svítidla

- Chytrá řešení pro nabíjení a hledání vašeho zařízení

Přednosti

Několik světelných režimů



Svítilna Philips Xperion 6000 Pillar nabízí kvalitní a jasné světlo LED, na kterém vidíte předměty věrně a jasně díky vysoké svítivosti hlavního zdroje širokého paprsku vytvářejícího 250 lm v režimu Eco a 500 lm v režimu Boost. Používat můžete také silné bodové světlo s bodovým paprskem o 180 lm, abyste viděli lépe a dokázali si všimnout i těch nejmenších detailů.

Světelné režimy pro různé potřeby



Svítilna Philips Xperion 6000 Pillar je zkonstruována tak, aby byla vždy připravena k použití. Jedno nabití poskytuje dost energie na celý den práce: až 10 hodin v režimu Eco, 4,5 hodiny v režimu Boost a 12 hodin s bodovým paprskem. Svítílnu Philips Xperion 6000 Pillar napájí výkonná baterie Li-ion a je

možné ji přes konektor USB-C plně dobít za 4,5 hodiny a zajistit tak maximální využití jejího jasného světla LED.

Mějte při práci volné ruce



Ergonomicky tvarovaná protiskluzová rukojeť zkonstruovaná s ohledem na vás vám umožňuje držet toto pracovní světlo pevně. Jestliže potřebujete mít při práci obě ruce volné, můžete díky 360° otočnému zásuvnému háčku a silnému magnetu světlo pevně umístit na libovolné místo. Tlačítko napájení se nachází na zadní straně, takže vám při zapínání světlo nezáří přímo do očí.

Zkonstruováno pro odolnost



Svítilna Philips Xperion 6000 Pillar je zkonstruována tak, aby zvládla náročné pracovní prostředí – je odolná proti nárazu podle normy IK07, proti vodě podle normy IP65 a její povrch odolá chemikáliím

a dilenským rozpouštědly. Je vytvořena tak, aby vydržela, protože víme, že i ty nejpevnější ruce potřebují někdy další oporu.

Až tříletá záruka



Využijte standardní dvouletou záruku Philips, plus 1 rok navíc!

Upgradujte své pracovní světlo



Už si nemusíte dělat starosti, že své zařízení ztratíte. Pomocí funkce Najít mé zařízení je vždy snadno naleznete. K tomu slouží dálkové ovládání, které aktivuje hlasitý bzučák a blikající světlo. Jasně viditelné limetkově zelené tělo vám pomůže si zařízení všimnout i v tmavém prostředí. Abyste měli pracovní svítílnu vždy po ruce a připravenou k použití, vyzkoušejte dokovací stanici Philips. Umístěná na stole poskytuje bezdrátové nabíjení pro vaši svítílnu.2 Další informace: [Philips.com/Xperion-6000](https://philips.com/Xperion-6000)

Specifikace

Elektrické vlastnosti

Kapacita baterie: 4 400 mAh

Doba nabíjení baterie: Až 4,5 hodiny

Doba výdrže baterie (režim Boost): Až 4,5 hodiny

Doba provozu baterie (režim Eco): Až 10 hodin

Doba provozu baterie (ukazatel): Až 12 hodin

Typ baterie: Lithiová baterie

Typ nabíjecího kabelu: USB-C

Typ zástrčky: Zástrčka EU

Napětí: 3,7 V

Příkon: 5 W

Zdroj napájení: Nabíjecí baterie

Charakteristika světla

Úhel paprsku: 100° stupeň

Teplota barev: 6 000 K

Úhel paprsku (ukazatel): 15°

Světelný výstup (režim Boost): 500 lumenů

Světelný výstup (režim Eco): 250 lumenů

Světelný výstup (ukazatel): 180 lumenů

Marketingové specifikace

Očekávané výhody: Navrženy s ohledem na vás

Nejdůležitější vlastnosti výrobku:

Ergonomická a skládací

Informace pro objednávání

Zadání obj.: X60PILLX1

Objednací kód: 01469631

Informace na vnějším balení

Výška: 18 cm

Délka: 25 cm

Šířka: 17 cm

Údaje na obalu

EAN1: 8719018014696

EAN3: 8719018014702

Informace na obalu výrobku

Délka kabelu: 100cm kabel USB, 5V 1A adaptér

Výška: 23 cm

Délka: 5,2 cm

Množství v balení / MOQ: 6

Hmotnost s bateriemi: 412 g

Popis výrobku

Možnosti handsfree: Otočný háček, silný magnet

Háček: Otočný o 360°

Třída ochrany proti nárazu (IK): IK07

Hodnocení ochrany proti vniknutí (IP): IP65

Magnet: 2 magnety

Materiály a povrchová úprava: Robustní

ABS + měkká pryž

Provozní teplota: -10 °C až 40 °C

Odolnost vůči těmto látkám: Mastnota, olej, dílenská rozpouštědla

Technologie: COB LED

UV detektor úniku: Ne

Řada: Xperion 6000

