

PHILIPS

Nezbytná vysoce výkonná
čistička vzduchu

GoPure 5212

CADR pro PM2,5: 16 m³/h

CADR pro TVOC 11 m³/h

CADR NO₂/SO₂: 13 a 7,9 m³/h

formaldehyd 6 m³/h



GP529BLKX1



Vychutnejte si zdravý vzduch vyčištěný od 100 druhů nečistot

Bezproblémová automatická filtrace

Filtrační technologie GoPure 5212 odstraňuje až 100 znečišťujících faktorů, včetně alergenů, bakterií, virů a výfukových plynů. Nezávisle certifikovaný filtr je vybaven filtrem SelectFilter Plus a odstraní 90 % pylových alergenů přenášených vzduchem.

Výkonná a efektivní filtrace vzduchu

- Filtruje škodlivé jemné částice PM_{2,5} za méně než 10 min.
- Certifikovaný filtr Airmid odstraní 90 % alergenů přenášených vzduchem
- Rychle odstraňte z vozidla jedovaté plyny, například výfukové plyny
- Odstraňte ultrajemné částice, bakterie a viry
- Odstraňuje škodlivé výpary NO₂/SO₂ pocházející z provozu

Stylový design, jednoduchá instalace a snadné použití

- Indikátor výměny vzduchového filtru
- Zařízení pracuje automaticky, takže se můžete soustředit na řízení
- Snadná montáž kamkoli ve vozidle

Přednosti

Filtruje jemné částice PM2,5



Jedinečná filtrační technologie SelectFilter Plus společnosti Philips rychle a účinně odstraňuje částice, které detekuje v kabině vozu, jako například PM2.5. S rychlostí čištění vzduchu (CADR) 16 m³/h u PM2.5 se za méně než 10 minut vyfiltruje 50 % standardního sedanu nebo SUV. Odstraní nejen škodlivé částice, ale také cigaretový kouř a prach, abyste mohli dýchat čerstvý, čistý vzduch.

Filtr s nezávislou certifikací

Jedinečná technologie SelectFilter Plus společnosti Philips, nezávisle testovaná uznávanou biomedicínskou výzkumnou organizací, Airmid Healthgroup, odstraní až 90 % pylových alergenů přenášených vzduchem. Testy organizace Airmid dokazují, že této filtrace se dosahuje pouhým jediným průchodem vzduchu filtrem SelectFilter (označuje se také jako test jednorůchodové efektivity). Každá osoba trpící sennou rýmou se nyní může těmto nepříjemným příznakům vyhnout.

Rychlé odstranění jedovatých plynů



Jedinečná technologie SelectFilter Plus společnosti Philips zahrnuje vrstvu HESA. Ta zbaví vaše auto kontaminace škodlivými plynnými chemickými látkami. Prostřednictvím účinného procesu absorpce a oxidace odstraňuje škodlivé plynné látky rychlostí „Clean Air Delivery Rate“ (CADR) 11 m³ za hodinu. Během několika málo minut tak vyčistí vzduch od výfukových plynů, chemických látek unikajících z plastových materiálů a dalších látek z nichž unikají pachy (např. těžkých organických látek (VOC), toluenu a formaldehydu).

Odstraňte bakterie a viry

Jedinečná technologie SelectFilter Plus společnosti Philips, nezávisle testovaná uznávanou biomedicínskou výzkumnou organizací Airmid Healthgroup, odstraňuje škodlivé mikroby (jako jsou viry a bakterie) a ultrajemné částice o velikosti pouhých 0,015 μm*1+2+3+4

Odstraňuje výfukové plyny



Kdo by si přál, aby jeho rodina při čekání v zácpě dýchala výfukové plyny? Automobilový ventilátor vytváří proudění

vzduchu zvenčí dovnitř, takže vhání jedovaté výfukové plyny z osobních i nákladních aut na silnici do kabiny vozu. Tyto výfukové plyny mohou v autě zůstat. Děti na zadních sedadlech jsou pravděpodobně vystaveny nebezpečné úrovni znečištění vzduchu, mnohonásobně vyšší, než je venku. Technologie Philips SelectFilter Plus zpracovává oxid dusičitý (NO₂) rychlostí CADR 13 m³ za hodinu a oxid siřičitý (SO₂) rychlostí 7,9 m³ za hodinu, abyste vy i vaše rodina mohli dýchat bez starostí.

Indikátor výměny filtru

Indikátor výměny filtru se rozsvítí, když je filtr nasycený, takže víte, že je čas na nový filtr. Jakmile máte nový filtr v ruce, trvá jeho výměna v zařízení pouze několik sekund. Udržet vzduch, který dýcháte, čistý a čerstvý tak nebylo nikdy snazší.

Zařízení pracuje automaticky

Abyste se mohli soustředit na řízení, zapíná a vypíná se zařízení GoPure 5212 automaticky při zapalování motoru. Dvourychlostní filtrace ventilátoru se nastavuje klepnutím na tlačítko napájení v závislosti na vašem preferenčním nastavení. Můžete jen skočit do auta a víte, že se vždy ocitnete v oáze čerstvého a čistého vzduchu.

Snadná a jednoduchá montáž

Pomocí 4metrového 12V napájecího kabelu můžete zařízení GoPure snadno nainstalovat kamkoli uvnitř vozidla. Zapojte kabel do portu zapalovače cigaret a pomocí montážního příslušenství umístěte zařízení tam, kam chcete, například na loketní opěrku, opěrku hlavy nebo pod sedadla. Ať už se ho rozhodnete umístit kamkoli, stylový design vylepší interiér vašeho auta.

Specifikace

Popis výrobku

Označení: GP5212

Automatické zapnutí/vypnutí

Indikátor výměny filtru

Rozprašovač vůní: Ne

Nastavení rychlosti: 2, zesílení/ztišení

Životnost filtru: 350 hodin h

Technologie: Osvěžovač vzduchu do auta

Barva: Černá

Aplikace povolena: Ne

Hladina hluku (dBA) (nízká): 40 dBA

Napětí [V]: 12 V DC

Hladina hluku (dBA) (zesílení/vysoká): 55 dBA

Hladina hluku (dBA) (střední): 50 dBA

Výkon [W]: 3

Frekvence: Neuvedeno

Výkon

Filtrace toluenu: CADR 11 m3/h

Filtrace TVOC: CADR 11 m3/h

Filtrace formaldehydu: CADR 6 m3/h

Filtrace výfukových plynů SO2/NO2: CADR

7,9 a 13 m3/h

Filtrace jemných částic: CADR 16 m3/h

Výměna

Typ čističky vzduchu GoPure: SelectFilter Plus

Typ filtru: GSF120P110x1

Hmotnost a rozměry

Rozměry balení (D x Š x V) (mm):

226 x 188 x 77

Hmotnost balení (včetně výrobku) (g): 900

Hmotnost výrobku (g): 600

Rozměry výrobku (D x Š x V) (mm):

180 x 180 x 68 mm

Marketingové specifikace

Nejdůležitější vlastnosti výrobku: Filtrováno ze 100 znečišťujících látek

Očekávané výhody: Zdravý vzduch ve vašem voze

Příslušenství v krabici

Montážní příslušenství: Upevňovací řemen,

Upevňovací hák (X2)

délka napájecího kabelu: 4 m

Logistické údaje

Počet v balení: 1

Informace pro objednávání

Zadání obj.: GP529BLKX1

Objednávací kód: 00932633

Údaje na obalu

EAN1: 8719018009326

EAN3: 8719018009333



* *1 Během testování v nezávislé laboratoři podle normy GB/T6165:2008 byla při 1 průchodu filtrem SelectFilter Plus naměřena 81% účinnost odstranění částic o velikosti 0,0146 µm.
* *2 Skutečný výkon může být ovlivněn prostředím, ve kterém se filtr používá; filtr nezaručuje 100% odstranění částic a mikrobů.
* *3 Čistička vzduchu sama o sobě nechrání před covidem-19, ale může být součástí plánu na vaši ochranu i ochranu vaší rodiny (CHEARI, Čínský institut výzkumu domácích elektrických spotřebičů).
* *4 Míra odstranění bakterií staphylococcus aureus a viru Phi-X174 byla u čističek vzduchu do automobilů GoPure s filtrem SelectFilter Plus testována v nezávislé laboratoři podle norem GB21551.3-2010 a T/CAS 408-2020 v komoře o velikosti 3 m3.