



Philips Ultinon Drive 2000
7 inch rond LED-rijlicht

Gekeurd voor op de weg ECE

R149 - 37,5

4200 lm, lichtbundel +390 m
LED-stadslichtfunctie
Elk terrein, alle
weersomstandigheden

LUMUD2001RX1

Verbeterde zichtbaarheid voor meer veiligheid op de weg

Extra helderheid voor dagelijks gebruik

Zie alles wat er voor u gebeurt met helder wit licht dat tot wel 390 meter ver schijnt. De Ultinon Drive 2001R LED-rijverlichting voldoet aan alle regelgeving en heeft een robuust ontwerp uit één stuk met geavanceerde koeltechnologie. Bestand tegen water, stof, roest en schokken.

Extra verlichting voor op de weg

- Krachtig LED-rijlicht dat goedgekeurd is voor op de weg

Ontworpen om weerstand te bieden tegen zware rijomstandigheden

- Robuust ontwerp voor veeleisende omgevingen

Verbeterde zichtbaarheid houdt u veiliger op de weg

- Extra helderheid voor superieur zicht

Robuust ontwerp voor uitdagende omstandigheden

- Corrosiebestendige roestvrijstalen montagebeugels

PHILIPS

7 inch rond LED-rijlicht

Gekeurd voor op de weg ECE R149 - 37,5 4200 lm, lichtbundel +390 m, LED-stadslichtfunctie, Elk terrein, alle weersomstandigheden

Specificaties

Productbeschrijving

- Activering van de boostmodus: Nee
- Breekbestendig
- ECE R10
- ECE R149
- ECE-referentienummer: 37,5
- Beschermingsklasse tegen schokken (IK): IK07
- Waarde bescherming tegen binnendringing (IP): IP68 en IP69K
- Installatiehoek: 360°
- Materiaal: Gegoten aluminium
- Aantal LED's: 40 x 5W
- Offroad boost: Nee
- Behuizing ontworpen uit één stuk
- Gebruikstemperatuur: -40 °C tot 80 °C
- Collectie: Ultinon Drive 2000
- Krasbestendige lens
- Technologie: LED
- Breedte: 180 mm / 7 inch
- Installatie van de boostfunctie: Nee
- corrosiebestendige beugels: Montagebeugels aan de zijkant
- ECE R148: n.v.t.
- Parkeerstadslicht
- Type stekker: 2-pins DT-connector met kabel van 0,5 m
- Warmteafvoer: Gegoten met

- aluminiumpoedercoating
- Corrosiebescherming: Ja, met aluminiumpoedercoating

Lichtkenmerken

- Kleurtemperatuur: 6500 K K
- Lichtbundel 1 lux-m: 390
- Effectieve lichtopbrengst: 4200 lumen
- Ruwe lichtopbrengst: 10.000 lumen
- Lichtbundel: Combo-bundel

Elektrische kenmerken

- Voltage: 9-30 Volt DC

Bestelinformatie

- Bestelnummer: UD2001RX1
- GOC: 01852633

Gegevens van de verpakking

- EAN1: 8719018018526
- EAN3: 8719018018533

Verpakkingsinformatie

- Minimale bestelhoeveelheid (voor professionals): 2
- Afmetingen doos-L (mm): 362
- Afmetingen doos-B (mm): 105
- Afmetingen doos-H (mm): 90
- Aantal producten in de doos: 1 lamp

LUMUD2001RX1/10

Kenmerken

Zichtbaarheid tot 390 meter

De Philips Ultinon Drive 2001R geeft u extra helderheid bij grootlicht, met verlichting van de weg vóór u tot wel 390 meter*. Onze LED-lichtbalk produceert 4400 lumen (effectief), voldoet aan ECE-R149 en biedt ruim zicht vooruit en op de randen van de weg zodat u sneller kunt reageren. De koele lichtkleur van 6500 Kelvin zorgt voor een beter contrast en houdt bestuurders geconcentreerd.

Gebouwd voor veeleisende omgevingen

De Philips Ultinon Drive 2001R is gebouwd om zware omstandigheden te weerstaan tijdens uw reis. Hij is schokbestendig (IK07-classificatie) en zorgt voor probleemloze prestaties op de weg en offroad, met een onbreekbare lens van polycarbonaat. Bestand tegen onderdompeling in water en hogedrukreiniging (IP68- en IP69K-classificatie) en biedt betrouwbare verlichting voor uw avonturen over land, waar uw weg ook naartoe leidt.

Corrosiebestendige beugels

De montagebeugels voor de Philips Ultinon Drive 2001R zijn gemaakt van roestvrij staal, dat bestand is tegen corrosie. Ze kunnen tegen sneeuw, ijs en zelfs zout. Uw extra LED-lamp van Philips, gemaakt van duurzame, hoogwaardige materialen, zal jarenlang meegaan.

Voor op de weg goedgekeurde LED-lamp

De Philips Ultinon Drive 2001R voldoet aan de ECE-R149-normen en is 100% goedgekeurd voor grootlicht- en stadslichtfuncties. Voor extra veiligheid zijn de LED-rijlichten van Philips getest volgens de EMC R10-specificatie om te garanderen dat ze probleemloos werken met de elektrische systemen van uw voertuig.



Publicatiedatum
2024-04-04

Versie: 6.6.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* Lichtbundel gemeten bij 1 lux.