

PHILIPS

MDLS CRI MATCHLINE
LPL40 - 3 módulos

Professional

Igual à luz natural do dia

Iluminação de 360° - 1500/750
lúmens

Bateria ultradurável

Alta resistência IK07/IP54



LPL403MODX1



Verdadeira combinação de cores. Projetado para profissionais.

Lâmpada de LED multidirecional de 3 módulos para oficina de pintura

Perfeita para verificações rápidas de cores e trabalhos de pintura maiores, a Philips MatchLine MDLS CRI é uma luz de trabalho LED multifuncional. A luz branca potente de 3 módulos separados permite o controle de luz em 360° para uma verdadeira combinação de cores e um acabamento superior.

Potência e cobertura da luz - Sem sombras

- Corresponda as cores facilmente como se estivesse trabalhando à luz do dia
- Alto índice de processamento de cor de 92 reflete a cor de modo natural
- Saia das sombras com uma cobertura de luz completa de 360°
- LED de alta qualidade e saída de luz em duas etapas: 1500 lm/750 lm
- Filtro fosco reduz os reflexos para atenuar o esforço para seus olhos

Sem o uso das mãos e bateria duradoura

- Trabalhe com as mãos livres enquanto controla facilmente a direção da luz
- Bateria recarregável avançada fornece 5x mais carga

Alta resistência

- Luz potente resistente a choque, água e poeira – IK07 e IP54
- Altamente resistentes a produtos químicos e a solventes presentes nas oficinas de pintura

Destaques

Cores refletidas como se estivessem à luz do dia

Com a mais recente tecnologia LED, as Lumileds Luxeon SMD, a Philips MatchLine MDLS IRC fornece potente luz branca, alto índice de processamento de cor e temperatura de cor de luz do dia natural de 6000K. Isso significa que com a MatchLine MDLS, você pode trabalhar em sua pintura, polir, limpar ou estudar como se você estivesse trabalhando ao ar livre em um dia ensolarado. E a lâmpada não é projetada apenas para fornecer uma visão mais clara; a luz branca mais suave também é mais suave aos olhos, reduzindo a fadiga enquanto você trabalha.

Alto índice de processamento de cor

Quanto maior o índice de processamento de cor (IRC), mais fácil identificar a cor certa. Lâmpadas com um baixo IRC fazem com que algumas cores não sejam refletidas como com a luz natural. As fontes de luz com um IRC de 90 ou acima são melhores para a realização de tarefas que requerem opções de cores mais precisas. Equipada com LEDs Lumileds Luxeon, a Philips MatchLine MDLS fornece luz de IRC 92. Com uma potente fonte de luz como esta, você pode ter certeza de que está revelando cores verdadeiras. Assim, você identificará rapidamente a cor de que precisa, sem usar um espectrômetro, deixando os erros de correspondência de cores para seus concorrentes.

Iluminação completa de 360°

Quando a qualidade do trabalho de pintura é importante, sombras são simplesmente inaceitáveis. Como a Philips MatchLine MDLS vem com três módulos luz separados, você pode projetar a luz para fornecer uma cobertura de 360°, sem sombras. E, graças às

cabeças giratórias de 300° de cada módulo, a MDLS proporciona uma direção de luz superior para garantir um acabamento impecável.

Luz LED Philips de alta qualidade

Cada módulo da Philips MatchLine MDLS oferece uma escolha de dois modos de iluminação. O modo de amplificação mais potente oferece 500 lúmens e é perfeito para a verificação dos mais finos detalhes da pintura. Para obter mais necessidades de iluminação no dia a dia (e para fazer com que a bateria dure mais), o modo normal oferece a você 250 lúmens. E se uma luz mais intensa é necessária, basta combinar os três módulos em conjunto para obter uma iluminação extremamente potente de 1500 lúmens.

Filtro fosco protege os olhos

Quando você precisa olhar para uma superfície reflexiva sob uma luz forte por muito tempo, seus olhos podem facilmente se tornar cansados e irritados. A Philips MatchLine MDLS vem equipada com um filtro fosco que protege seus olhos, reduzindo o brilho e os reflexos espelhados. Então você pode trabalhar mais confortavelmente por mais tempo.

Experiência superior sem o uso das mãos

Graças à cabeça giratória de 300° de cada módulo, a Philips MatchLine MDLS oferece a você controle total da direção da luz. E com gancho de fixação pesado e um ímã em cada módulo, você pode pendurar, prender ou fixar cada módulo em qualquer superfície quando precisar. Desse modo, você pode trabalhar com luz brilhante facilmente ajustável tendo as duas mãos livres.

Nova bateria avançada

Ao comprar uma ferramenta recarregável, você quer saber se a bateria irá durar. A Philips MatchLine MDLS vem com uma avançada pilha que dura 5x mais do que as pilhas recarregáveis tradicionais. Com 1500 ciclos de recarga, em vez do padrão de 300, você obtém o equivalente a aproximadamente cinco anos de uso contínuo, reduzindo custos de substituição. E é frustrante quando uma bateria acaba na metade de um trabalho. Depois de uma carga completa em menos de três horas, você obtém mais de seis horas de uso contínuo no modo normal. Isso significa qualidade de iluminação para a maior parte do dia de trabalho.

Luz potente feita para durar

Conforme o padrão internacional IK07, o gabinete da MatchLine MDLS é robusto e projetado para suportar os mais difíceis ambientes de trabalho. Como sabemos que mesmo os trabalhadores mais cuidadosos acidentalmente deixam cair suas ferramentas de vez em quando, a MDL também é fabricada com solda ultrassônica e vedação múltipla que garante alta resistência à água e poeira no padrão internacional IP54.

Altamente resistentes a produtos químicos

Mesmo com seu design de qualidade e acabamento superior, o gabinete externo impermeável da Philips MatchLine MDLS é altamente resistente a produtos químicos e solventes de oficina. Assim, essa ferramenta pode viver feliz nas difíceis condições de trabalho de qualquer oficina de pintura.

Especificações

Informações do pedido

Entrada do pedido: LPL403MODX1

Código do pedido: 39627066

Características elétricas

Capacidade da bateria: 1.800 mAh

Tempo de carregamento da bateria: 1

lâmpada 1 hora/3 lâmpadas 2 horas

Tipo de bateria: Lítio

Tipo de plugue: Entrada CC

Fonte de alimentação: Bateria recarregável

Potência em watts: 5 W

Voltagem: 3,2 V

Tempo de funcionamento da bateria: 1h/2,5h

Características da luz

Ângulo de feixe: 60° grau

Ângulo de feixe (pointer): ND grau

Duração do LED: Até 50000 horas

Saída de luz: 1.500 lúmens

Saída de luz (Eco): 750 lúmens

Informações na embalagem externa

Peso bruto por peça: 2158 g

Altura: 14,7 cm

Comprimento: 34,0 cm

Largura: 16,2 cm

Informações da embalagem

EAN3: 8727900396287

Informações do produto fornecido

Altura: 34,0 cm

Comprimento: 16,2 cm

Quantidade no pacote / quantidade mínima: 1

Peso com o cabo: 1920 g

Peso sem o cabo: 1797 g sem adaptador (1

lâmpada 223) g

Largura: 14,7 cm

Descrição do produto

Gancho

Classificação de proteção contra impacto (IK):

IK07

Ímã

Materiais e acabamento: Textura de plástico e borracha

Número de LEDs: 7

Temperatura de operação: Lâmpada -20° a 60 °C

Luz articulável

Resistente a: solventes de oficinas, Produtos químicos

Tecnologia: LED

Alça: ND

Linha: Profissional

