

PHILIPS

CBH52

Professional

32 LED de alta qualidade
LUXEON

Modo duplo: cabo e bateria

Raio do feixe de 1200 lm e 120°

Extensível até 2,08 metros



LPL73X1



Veja melhor, trabalhe melhor

Lanterna LED híbrida para capô com e sem fios

Alimentada a bateria ou a partir da corrente, a lanterna para capô Philips CBH52 oferece três níveis de iluminação de até 1200 lm, um raio de feixe amplo de 120°, capacidade de rotação de 360° e um suporte que se estende até 2,08 metros. Uma lanterna para capô versátil e flexível para utilização em carros e camiões.

Potente luz branca brilhante

- 32 LED LUXEON da mais alta qualidade
- Três opções de emissão de luz

Maior versatilidade

- Suporte telescópico extensível
- Módulo de luz que desliza
- Extensível para todos os veículos
- Indicador de estado da bateria

Desempenho duradouro

- Ângulo de feixe amplo de 120°
- Bateria sem fios com elevada autonomia sem ligar à corrente

Maior durabilidade

- Cabo robusto de 5 metros
- Estrutura robusta em alumínio
- Protegido contra água e pó

Destaques

32 LED LUXEON da mais alta qualidade

A lâmpada LED para capô híbrida profissional Philips CBH52 dispõe de 32 LED potentes Lumileds LUXEON, proporcionando uma luz branca intensa e um feixe amplo brilhante em todas as condições. Concebida para lhe proporcionar uma visão nítida enquanto trabalha, a sua luz branca natural de até 5500 Kelvin também é suave para os seus olhos, de forma a evitar o cansaço.

Três opções de emissão de luz

A Philips CBH52 oferece três modos de potência úteis. O modo Máximo proporciona-lhe uma luz potente de 1200 lúmenes, ajudando-o a detetar até os detalhes mais pequenos. O modo equilibrado de 900 lúmenes permite-lhe ver tudo e trabalhar confortavelmente durante várias horas. Além disso, se estiver a utilizar a lâmpada enquanto esta estiver desligada da ficha durante um longo período de tempo, pode selecionar o modo Eco para preservar a vida útil da bateria. Com uma emissão reduzida de 500 lúmenes, continuará a desfrutar de uma luz brilhante de alta qualidade durante um período de até 5 horas.

Suporte telescópico extensível

A Philips CBH52 está equipada com dois ganchos telescópicos integrados que são extensíveis de ambos os lados e podem ser rodados a 360°. Os ganchos possuem aberturas mais largas e estão cobertos com borracha macia para uma fixação fácil ao capô do veículo, sem preocupações com riscos na pintura.

Módulo de luz que desliza

Graças ao design exclusivo da Philips CBH52, pode deslizar o módulo de iluminação ao longo do suporte para a área que pretende iluminar. Não é necessário alterar o ângulo da lâmpada ao reposicionar o módulo.

Extensível para todos os veículos

A lâmpada para capô Philips CBH52 tem um suporte que se estende de 1,1 a 2,08 metros, permitindo a sua utilização numa grande variedade de locais. Quer esteja sob o capô, tejadilho ou bagageira de qualquer carro, carrinha ou camião, esta lâmpada tem a flexibilidade de que necessita.

Ângulo de feixe amplo de 120°

Veja mais com o excepcional ângulo de feixe amplo de 120° da Philips CBH52. Este permite que a luz seja distribuída uniformemente pela área iluminada, proporcionando-lhe uma visão geral e uma iluminação excelentes de todos os detalhes, com uma precisão extrema.

Cabo robusto de 5 metros

Para períodos de utilização prolongados, a CBH52 da Philips está equipada com um cabo comprido e robusto de 5 metros (100-240 V) que lhe proporciona uma iluminação contínua enquanto trabalha. Tal como a própria lâmpada, o cabo foi concebido para resistir a ambientes de oficina exigentes, bem como a diversos tipos de produtos químicos, como hidrocarbonetos.

Bateria sem fios com elevada autonomia sem ligar à corrente

Tem de se movimentar pela oficina enquanto trabalha? Não há problema. Basta desligar da corrente o cabo da CBH52 da Philips. A bateria de longa duração proporciona-lhe até 9 horas de utilização contínua sem fios no modo Eco (500 lúmenes).

Estrutura robusta em alumínio

Em conformidade com a norma internacional de resistência a impactos IK07, a estrutura robusta em alumínio da Philips CBH52 foi concebida para suportar ambientes de trabalho exigentes. Porque sabemos que até os trabalhadores mais cuidadosos por vezes deixam cair as suas ferramentas.

Indicador de estado da bateria

Veja quando a bateria precisa de ser carregada. A Philips CBH52 possui um indicador de estado da bateria que indica o tempo durante o qual a lâmpada de trabalho pode funcionar antes de a bateria ficar completamente descarregada. Desta forma, não volta a ficar sem energia a meio de um trabalho. O indicador também apresenta o tempo restante até a bateria estar totalmente carregada.

Protegido contra água e pó

A CBH52 da Philips está em conformidade com a classificação internacional IP54 relativa à resistência a salpicos de água e ao pó. Construída segundo rigorosos padrões de fabrico com vários processos de vedação, a sua lâmpada é resistente a salpicos de água e protegida do pó.

Especificações

Informações sobre encomendas

Apresentação de encomendas: LPL73X1
Código de encomenda: 00521231

Caraterísticas elétricas

Capacidade da bateria: 5200 mAh
Potência: 10 W
Voltagem: 3,6 (Bateria) V
Tempo de funcionamento da bateria (eco): até 4 h/900 lm e 5 h/500 lm
Tipo de bateria: Bateria de íões de lítio
Tipo de cabo de carregamento: Cabo e adaptador
Tipo de ficha: Saída de 8,4 V, 2 A
Tempo de carregamento da bateria: 3,2 horas
Fonte de alimentação: 3,6 V, 5200 mAh
Tempo de funcionamento da bateria (máximo): até 3 h/1200 lm

Caraterísticas da luz

Temperatura da cor: 5800 K
Intensidade da luz (apontador): N/A
Fluxo luminoso (apontador): NA
Intensidade da luz (máximo): 1100 lux a 0,5 m
Intensidade da luz (eco): 850 lux e 550 lux a 0,5 m,
Duração do LED: >10 000 horas
Ângulo de feixe: 120°
Fluxo luminoso (eco): 900 lúmenes e 500

lúmenes

Fluxo luminoso: 1200 lúmenes
Ângulo de feixe (apontador): N/A

Informações da embalagem exterior

Peso bruto por unidade: 1677 g
Altura: 28,5 cm
Comprimento: 119 cm
Largura: 25 cm

Dados da embalagem

EAN1: 8719018005212
EAN3: 8719018005229

Informação do produto embalado

Comprimento do cabo: 5 m
Diâmetro: NA cm
Quantidade da embalagem/n.º mín. encomenda: 6
Peso com baterias/pilhas: 940 g
Peso com cabo: 1355 g
Peso sem cabo: 940 g
Tamanho: Padrão
Altura: 11,8 cm
Comprimento: 116 (dobrada), 208 (estendida)
Largura: 6 cm
Peso sem pilhas: NA

Descrição do produto

Gancho: rotativo, 2 lados retráteis
Classificação de proteção contra impactos (IK): IK07
Classificação do Índice de Proteção (IP): IP54
Íman: Não
Materiais e acabamento: Placa de alumínio
Número de LEDs: 32 LED LUXEON
Resistente a: massa lubrificante, óleo, solventes de oficina
Tecnologia: LED
Fita para a cabeça: N/A
Alcance: Profissional
Temperatura de funcionamento: 0 °C a 40 °C
Alcance: CBH
Luz direcionável: NA
Detector de fugas UV: Não

Especificações de marketing

Destaque do produto: Lâmpada de trabalho para capô
Vantagens esperadas: Veja melhor, Trabalhe melhor

Consumo de energia

etiqueta energética: G

