

PHILIPS

方向燈燈泡

X-tremeUltinon LED

LED-RED [~P21/5W]

燈泡數量：2

12 V，強力紅色

先進汽車系統



12899RX2



更加明亮時尚

堅固耐用和光澤明亮的 LED 方向燈

想要徜徉更安全時尚的駕駛體驗，請改用強力紅光的飛利浦 X-tremeUltinon LED 煞車燈與尾燈 [~P21/5W]。其效能強大、光型控制精準且造型美觀，讓您能發出安全信號，同時兼顧時尚。

明亮度提升的 LED 車外燈

- 利用明亮的車外燈，明確表達您的去向
- 立即點亮的照明，使緊急煞車更安全

時尚有型再升級

- 升級照明光線，打造完美風格

優異的光漫射效果

- 光亮散佈均勻，增強能見度

更經久耐用的 LED 燈

- 耐久長效的 LED 燈

卓越的飛利浦高品質表現

- 飛利浦汽車照明產品，難以撼動的最高品質
- 安裝簡便，適用於多種車款

焦點

明亮的方向燈

清楚表達車輛的移動方向，在安全駕駛上極為重要。為了避免碰撞，其他用路人必須要瞭解您的行車意圖。當天候狀況惡劣，能見度降低時，鮮明的方向指示就變得格外重要。飛利浦 X-tremeUltinon LED 方向燈提供明亮的晝光效果，並具有高達 6000K 的倒車燈及位置燈。在轉彎和煞車的燈光色彩更強烈醒目，加上 LED 立即點亮和一致的定向照明特性，每當您行駛擊動轉向或煞車時，就能讓其他駕駛人擁有極為重要的額外反應時間。

時尚的訊號色彩

車外燈的主要目的是協助您看清周遭，同時也讓人看見您。如果您想要愛車時尚感升級，但又不想換台新車，那麼將車外燈換成 LED 就是個省錢的聰明選項。升級車外燈能讓煞車燈的紅光更為飽和、方向燈的琥珀光更加生動，位置燈和倒車燈的白光也更為明亮。您的愛車代表了您的身分，所以，就讓飛利浦 LED 車外方向燈為您的時尚品味作最佳詮釋。

立即點亮的煞車燈

白熾燈泡需要一些時間才能亮起並達到最佳效能，LED 照明則是「立即點亮」。這樣的差異僅在毫秒之間，但在緊急煞車時，毫秒之差就極為重要。舉例來說，當您的時速為 100 公里時，反應時間只要快 0.4 秒，就能多出 11 公尺的反應距離，這可是約 2.5 個車身長額外的思考時間。使用飛利浦 LED 煞車燈，就能在決定要煞車的那一瞬間，讓後方的駕駛知道您的行車意圖。

光亮散佈均勻

飛利浦 LED 車外燈系列專為精準光型而設計，可確保車外訊號燈（無論是倒車燈、煞車燈或方向燈）投射至所需之處。擁有廣角且均勻的光漫射效果，不僅讓您將路面看得更清楚，也能讓其他駕駛更容易注意到您。

絕佳車用等級

技術先進的飛利浦照明產品在汽車產業中享有超過 100 年以上歷史的盛譽。飛利浦絕佳車用等級產品皆以嚴格的品質控制程序與適用的 ISO 規範設計及開發而成，從而實現始終如一的高品質標準。各大主要汽車製造商皆選擇飛利浦燈泡，因為買了飛利浦等同於買到品質。您擁有的不只是強力明亮光線與精準光束效能，同時也展現了頂級風格。當然，先進的 LED 照明系統能提供更加安全平順的愉快駕車感受。

各就各位、準備，安裝完成！

精心設計的簡便安裝方式，只要是擁有維修經驗的駕駛，就能輕鬆地升級愛車的照明。不過，在安裝全新的飛利浦 X-tremeUltinon LED 車燈前，仍建議您先諮詢專業的技師，技師們能確保萬無一失的安裝條件。雖然這些燈泡適用於多種現有車款，但並非支援所有車種。

持久耐用的 LED 燈

想要明亮時尚的車燈，卻又不希望一直更換耗損的燈泡。這就是傳統車燈的主要問題；燈光越明亮，燈泡的使用壽命則越短。若以相同的亮度等級而言，LED 的壽命更長，飛利浦 X-tremeUltinon LED 車燈更是擁有頂級的耐久性。在最新的科技創新工藝，這些燈泡能避免熱度與震動導致的損害，並能擁有長達 12 年的使用壽命。而大部分的車主已在此燈泡使用壽命年限前進行愛車的更換或升級了，所以這款新穎的時尚燈泡能夠長伴愛車直到最後。

規格

包裝資料

EAN1: 8727900396027
EAN3: 8727900396034
包裝類型: X2

行銷規格

期望效果: 先進汽車系統

使用壽命

使用壽命: 最長 12 年

訂購資訊

訂購條目: 12899RX2
訂購代碼: 39602730

外包裝資訊

每件總重: 0.6 kg
高度: 8.5 cm
長度: 19.5 cm
寬度: 15.1 cm

包裝產品資訊

高度: 9.2 cm
長度: 6.8 cm
MOQ (專業人士適用): 20
包裝數量: 2
寬度: 2.8 cm

產品說明

應用: 煞車燈/車尾燈
範圍: X-tremeUltinon LED
技術: LED
類型: P21/5W
機座: BAY15d
符合 ECE: 否
標示 ECE: -

電力特性

電壓: 12 V
瓦數: 2 W/0.3 W

照明特性

色溫: 紅色強力
流明: 115 lm/15 lm



* 此款替換型 LED 車燈專為非公用道路（競賽或越野行車等）使用所設計。當您使用此款替換型 LED 車燈時，務應依循政府相關之交通法規，Lumileds 概不負責。

* 重要：此款替換型 LED 車燈專為非公用道路使用所設計，例如拉力賽道及賽車道，因此在安裝上需要進行技術檢查。如將此款替換型 LED 車燈安裝在一般道路用車上會觸犯交通法規。

* Lumileds 概不負責。當您使用此款替換型 LED 車燈時，務應依循政府相關之交通法規。專為拉力賽道及賽車道設計。不適用於一般道路。

* 此款替換型 LED 頭燈及車外方向燈不能在德國、西班牙、斯洛伐克、賽普勒斯、英國、荷蘭、捷克共和國、希臘、匈牙利、拉脫維亞、盧森堡、馬爾他和斯洛維尼亞出售。