



Philips Ultinon Pro6000  
Žárovka LED do  
automobilových  
světlometů

LED schválená pro silniční použití

H4-LED  
Až o 230 % jasnější světlo\*\*  
Automobilové žárovky LED  
Lumileds

11342U6000X2

Upgrade na LED pro silniční použití\* a skvělou viditelnost

Dokonalá kombinace výkonu a odolnosti

Zažijte nevídané řízení díky žárovkám LED do světlometů Philips schváleným pro silniční použití\*. Až o 230 % jasnější světlo\*\* a bílý paprsek jako denní světlo zajistí, že tyto žárovky LED vše zřetelně osvětlí, aniž by oslňovaly protijedoucí řidiče.

#### **LED schválená pro silniční použití**

- Upgrade žárovek LED schválených pro silniční použití

#### **Lepší upevnění díky kompaktní konstrukci**

- Kompaktní provedení „vše v jednom“ pro snadnou instalaci

#### **Dlouhodobý výkon**

- Vyrobená tak, že vydrží až 3 000 hodin
- Automobilové osvětlení Philips pro tu nejvyšší kvalitu

#### **Vynikající viditelnost**

- Dokonalý paprsek pro bezpečnější jízdu
- Spolehlivé osvětlení a zlepšená viditelnosti

#### **Zážitek z bílého světla**

- Teplota barev připomínající denní světlo pro pohodlnou jízdu

**PHILIPS**

## Žárovka LED do automobilových světlometů

LED schválená pro silniční použití H4-LED, Až o 230 % jasnější světlo\*\*, Automobilové žárovky LED Lumi-eds

# Přednosti

### Bezpečné světlo LED schválené pro silniční použití

Přinášíme dlouholeté zkušenosti na německé a rakouské veřejné silnice s našimi žárovkami Philips Ultinon Pro6000 H4-LED, které jsou 100% schváleny pro silniční použití a homologovány v Německu Spolkovým úřadem provozu motorových vozidel (KBA). Schváleny pro silniční použití v Rakousku a České republice u vybraných modelů automobilů. Nyní můžete přeměnit potkávací světla svých halogenových světlometů na naše testovaná, bezpečná a schválená\* světla Philips Ultinon Pro6000 H4-LED a užívat si spolehlivého osvětlení a bezkonkurenčního zážitku z jízdy s LED světly. Pravidelně navštěvujte stránky Philips.cz/LEDshomologace, kde naleznete další informace.

### Až o 230 % jasnější světlo\*\*

Řiďte s větší jistotou se žárovkami Philips Ultinon Pro6000 H4-LED, at' už jedete kamkoli. Jejich přesný a konzistentní tvar paprsku osvětlí silnici přesně tam, kde potřebujete, čímž vám poskytuje lepší viditelnost a větší kontrolu nad vozidlem. S až o 230 % jasnějším světlem\*\* nabízí žárovky Philips Ultinon Pro6000 H4-LED mimořádnou zřetelnost, která umožňuje zpozorovat překážky a rychleji reagovat i v náročných povětrnostních podmínkách.

### Vychutnejte si zlepšenou viditelnost

Tvar paprsku je stejně důležitý jako jas: jednotný a přesný kužel paprsků umožňuje řidičům lépe vidět a být lépe vidět. Díky dokonalému umístění čipů LED žárovek Philips Ultinon Pro6000 mají řidiči světlo přesně tam, kde je na silnici potřebují, a přitom neoslňují protijedoucí vozidla.

### 5 800 K – jasně bílé světlo

Díky barevné teplotě až 5 800 K produkují žárovky Philips Ultinon Pro6000 jasné bílé světlo, které se blíží dennímu světlu. Díky jasnějšímu vidění je snazší

rozpoznat překážky a udržet ideální jízdní stopu. Optimální barevná teplota pomáhá předcházet únavě a namáhání očí, takže budete při noční jízdě uvolněnější a bezpečnější.

### Kompaktní provedení „vše v jednom“

Zcela nové provedení žárovky Philips Ultinon Pro6000 H4-LED zabírá ve světlometech málo místa. Díky jednoduché konstrukci a integrovanému ovladači je instalace jednoduchá a snadná. Tyto žárovky Philips Ultinon Pro6000 H4-LED jsou kompatibilní se širokou škálou vybraných modelů automobilů\*. Více informací naleznete na stránkách Philips.cz/LEDshomologace

### Záruka až 3 roky\*\*\*

Chcete jasné a stylové světlomety, ale nechcete stále vyměňovat prasklé žárovky. Žárovky LED generují teplo, které je třeba odvádět. Pokročilá technologie AirBoost a vestavěný ventilátor pro aktivní chlazení přispívá k dlouhodobé spolehlivosti. Tento unikátní systém odvádí teplo od kritických součástí žárovky a umožňuje delší životnost žárovek Philips Ultinon Pro6000 H4-LED, které vydrží až 3 000 hodin používání. Pokud se chcete registrovat k prodloužení záruky, kontaktujte naše centrum služeb zákazníků\*\*\*.

### Vysoce kvalitní osvětlení LED

Technologicky vyspělé osvětlení Philips je v automobilovém průmyslu dobře známé už 100 let. Kvalitní automobilové výrobky Philips jsou navrhovány a vyvíjeny podle přísných procesů kontroly kvality. Díky tomu je výrobní standard konzistentně na vysoké úrovni. Většina výrobců automobilů volí žárovky Philips, protože když kupujete Philips, kupujete kvalitu. Získáváte účinné jasné světlo a přesný paprsek. Získáváte moderní styl. A získáváte vyspělý systém osvětlení LED pro bezpečnější, plynulejší a zábavnější jízdu.

11342U6000X2/14

# Specifikace

### Marketingové specifikace

- Nejdůležitější vlastnosti výrobku: Žárovka LED schválená pro silniční použití, Světlo LED automobilové kvality, Libovolná polarita, Odolnost proti vibracím
- Očekávané výhody: Jasnější světla, Zlepšená viditelnost, Dlouhotrvající výkon

### Popis výrobku

- Aplikace: Osvětlení automobilu, Dálková světla, Potkávací světla
- Základna: P43t-38
- Označení: LED H4 11342 U6000 X2
- Homologace ECE: NE
- Provozní teplota: -40 do +105 °C
- Řada: Ultinon Pro6000 HL
- Technické údaje: LED schválená pro silniční použití
- Technologie: Náhradní LED žárovky
- Typ: H4-LED
- Hodnocení ochrany proti vniknutí (IP): IP55
- Kompatibilní s: Platí pouze pro modely automobilů uvedené v seznamu kompatibility Philips\*\*
- Počet diod LED: 1x3

### Životnost

- Životnost: 3000 hodin

### Charakteristika světla

- Lumény: 1 000 / 1 650 lm ±15 %
- Teplota barev: 5 800 K

### Elektrické vlastnosti

- Napětí: 12 V
- Příkon [W]: 18 W

### Informace pro objednávání

- Zadání obj.: 11342U6000X2
- Objednací kód: 1365131

### Údaje na obalu

- Typ balení: X2
- EAN1: 8719018013651
- EAN3: 8719018013668

### Informace na obalu výrobku

- Hrubá hmotnost jednoho kusu: 282 g
- Délka: 11.1 cm
- Šířka: 5 cm
- Výška: 16 cm
- Čistá hmotnost na kus: 91 g
- Množství v balení: 2 ks
- Minimální objednávkové množství (pro profesionály): 12 kusů (6 sad)

### Informace na vnějším balení

- Délka: 23.5 cm
- Šířka: 16.8 cm
- Výška: 15 cm
- Hrubá hmotnost jednoho kusu: 1.832 kg

\* Žárovka je schválena pro použití v silničním provozu v Německu a Rakousku u vybraných modelů vozidel. Další informace naleznete na stránce Philips.cz/LEDshomologace

\*\* Ve srovnání s minimální zákonnou normou pro halogenové žárovky

\*\*\* Záruka 3 roky (standardně 2 roky + prodloužení o 1 rok). Navštivte stránku philips.com/auto-warranty a zaregistrujte se k prodloužení záruky



Datum vydání 2024-03-23

Verze: 1.1.3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.  
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com