



Philips Professional  
Penlight Premium Color+

Amplificare 200 lm/mod Eco 120  
lm

Reflector de 180 lm  
Lumină naturală (CRI 95)  
Carcasă din aluminiu,  
reîncărcabilă



LPL81X1

## Vezi mai bine, lucrezi mai bine

### Lampă de lucru LED compactă

Echipată cu o carcasă robustă din aluminiu, Philips Penlight Premium Color+ oferă lumină strălucitoare, de înaltă calitate. Funcția Color+ afișează obiectele în culorile lor reale. Rezistentă la șocuri, la substanțe chimice și la apă, această lampă este construită să dureze!

#### Iluminare cu mâinile libere

- Clemă pivotantă la 80° cu design inteligent, cu magnet și corp ergonomic

#### Fii văzut, rămâi în siguranță

- Mod unic de avertizare cu lumină roșie intermitentă puternică

#### Extrem de robustă

- Durabilitate maximă în carcasă din aluminiu
- Rezistentă la șocuri, substanțe chimice și apă (IK07/IP54)

#### Vezi ce alții nu pot

- Funcția Color+ dezvăluie culorile reale ale obiectelor (CRI 95)

# PHILIPS

## Penlight Premium Color+

Amplificare 200 lm/mod Eco 120 lm Reflector de 180 lm, Lumină naturală (CRI 95), Carcasă din aluminiu, reîncărcabilă

# Specificații

### Descrierea produsului

- Cârlig: Clemă pivotantă la 80°
- Evaluarea protecției la impact (IK): IK07
- Coeficient de protecție împotriva penetrării (IP): IP54
- Magnet: 2
- Materiale și finisaje: Carcasă de aluminiu robustă
- Temperatură de funcționare: De la -10 la 50 °C
- Gamă: Lampă stilou, Professional
- Rezistent la: vaselină, ulei, solvenți de atelier
- Tehnologie: LED

### Caracteristicile fotometrice

- Temperatură de culoare: 5700 K K
- Flux luminos: 200 lm (amplificare)/120 lm (Eco) lm
- Durata de viață a LED-urilor: Până la 10000 ore
- Unghiul fasciculului: 70 grade grad
- Flux luminos (indicator): 180 lm
- Unghiul fasciculului (indicator): 20 grade

### Caracteristici electrice

- Tensiune: 100-240 V V
- Sursă de alimentare: Baterie reîncărcabilă
- Timp de funcționare a bateriei: Până la 4 ore

- Timp de încărcare a bateriei: 1,8 ore
- Tip baterie: Fosfat de litiu-fier
- Capacitate baterie: 1200 mAh
- Tip de cablu de alimentare: Cablu USB de tip C
- Tip de priză: Mufă pentru UE (nu este inclusă pentru UK)
- Putere: 5 W

### Informații privind comandarea

- Nr. comandă: LPL81X1
- Cod de comandă: 01391094

### Informații ambalaj

- EAN1: 8719018013910
- EAN3: 8719018013927

### Informații despre produsul ambalat

- Cantitate per pachet/MOQ: 4
- Greutate cu baterii: 110 g
- Dimensiuni: 231 mm\*98 mm\*54 mm

### Cutie exterioară

- Număr de ambalaje: 4

LPL81X1/10

# Repere

### Dezvăluie culorile cu acuratețe

Cu cât indicele de redare a culorii (CRI\*) este mai mare, cu atât verificarea rapidă și precisă a caroseriei mașinii este mai ușoară. Poți verifica vopseaua, lustrui, curăța sau pregăti zona ca și cum ai lucra afară, într-o zi cu soare strălucitor. Lămpile cu CRI scăzut creează un aspect nenatural al anumitor culori. Sursele de lumină cu un CRI de 90 sau superior îți vor permite să identifici cu ușurință diferențele de culoare, cum ar fi o zonă unde vopseaua este zgâriată.

### Robustă și rezistentă

Este concepută să reziste la cele mai dure condiții de lucru, încadrându-se în clasa de rezistență la șocuri IK07. Pentru că Philips știe că până și cei mai atenți mecanici mai scapă uneori unelte. Lampa Philips Penlight Premium Color+ este o unealtă de buzunar utilă și durabilă, având clasa IP54 de rezistență la apă și suprafață rezistentă la substanțe chimice și la solvenții din atelier.

### Durabilitate maximă

Concepută pentru durabilitate incredibilă, cu o carcasă din aluminiu, lampa Philips Penlight Premium Color+ este pregătită pentru orice activitate sau situație. Această lampă de inspecție este rezistentă la impact și la zgârieturi pentru o utilizare sigură și fiabilă în interior și în aer liber.

### Mod unic de avertizare

Lampa Philips Penlight Premium Color+ oferă un mod unic de avertizare de înaltă frecvență (75 de aprinderi intermitente/minut). Funcția de iluminare intermitentă în roșu aprins înseamnă că lampa Penlight Premium Color+ poate să avertizeze alți participanți la trafic cu privire la pericol.

### Mâini libere pentru lucru

Grație clemei pivotante la 80°, îți va fi ușor să prinzi lampa Philips Penlight Premium Color+ la curea pentru a o avea la îndemână în fiecare zi. Cei 2 magneți îți eliberează mâinile pentru a putea lucra.



Data apariției 2024-03-14

Versiune: 9.1.2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Lumina naturală în aer liber are un indice de redare a culorilor (CRI) de 100 și este standardul de comparație pentru alte surse de lumină. Cu cât indicele de redare a culorilor (pe o scară de la 0 la 100) este mai mare, cu atât culorile par mai naturale.