

# PHILIPS

## Line

### Хперion 6000

300 лм (Boost) / 150 лм (Eco)

Направленный луч 120 лм

Время работы: 4,5 ч (в экорезиме: 8 ч)

Надежный широкий луч света



X60LINEX1



## Созданы с учетом ваших потребностей

### Долговечное современное освещение

Широкий световой луч 110° с интенсивностью 150 лм в экорезиме и 300 лм в форсированном режиме позволяют эффективно применять Philips Xperion 6000 Line для освещения больших объектов. Он также располагает режимом точного луча с интенсивностью 120 лм, который поможет направить свет на нужную деталь объекта.

#### Детали, которые не увидят другие

- Премимальный светодиодный фонарь с настройкой мощности
- Длительное время работы в разных режимах освещения

#### Удобная и эргономичная конструкция

- Точный луч света с широким углом светового луча
- Продуманный поворотный крючок с эргономичным корпусом и магнитом

#### Легко справиться в трудных условиях

- Ударопрочность, защита от попадания влаги и растворителей (IP65/IK07)

#### Расширенная гарантия

- Продлите гарантию до 3 лет при регистрации

# Особенности

## Несколько режимов освещения



Светодиодный фонарь Philips Xperion 6000 Line имеет яркий, не раздражающий глаза, естественный белый свет для максимального комфорта и удобной работы. Philips Xperion 6000 Line предлагает два уровня яркости освещения: 150 лм в экорезиме с увеличенной продолжительностью работы от аккумулятора, и 300 лм в форсированном режиме. Это позволяет выбрать оптимальный уровень яркости для любых задач.

## Режимы освещения для различных задач



Фонари Philips Xperion 6000 Line всегда готовы к работе. Одной зарядки аккумулятора хватает на весь рабочий день: до 8 ч в экорезиме, до 4,5 ч в форсированном режиме и до 9 ч в режиме точного луча. Xperion 6000 Line оснащен мощным литий-ионным аккумулятором, который обеспечивает яркое

освещение в течение длительного времени. Зарядка аккумулятора выполняется через разъем USB-C всего за 3,5 ч.

## Яркий свет для любых задач



Philips Xperion 6000 Line имеет угол светового луча 110° для охвата всей рабочей зоны.

## Свободные руки для удобной работы



Созданная с учетом потребностей пользователя эргономичная ручка с нескользящим покрытием обеспечивает надежный хват устройства. Если для работы вам нужны свободные руки, можно надежно закрепить фонарь с помощью вращающегося на 360° выдвижного крючка и мощного магнита. Кнопка включения расположена на задней стороне, чтобы при включении свет не был направлен прямо в глаза.

## Гарантия прочности



Мы знаем, что дополнительная защита требуется даже при самом бережном обращении, поэтому Philips Xperion 6000 Line специально разработан для работы в сложных условиях, имеет класс защиты от ударов IK07 и степень защиты от воды IP65, и изготовлен из материалов, устойчивых к воздействию химикатов и растворителей, применяемых в мастерских.

## Гарантия — до 3 лет



Получите стандартную 2-летнюю гарантию Philips и 1 дополнительный год<sup>1</sup>

# Характеристики

## Электрические характеристики

Емкость аккумулятора: 2200 мА·ч

Время зарядки батареи: До 3,5 часов

Время работы аккумулятора (форсированный режим): До 4,5 часов

Время работы аккумулятора (Еco): До 8 часов

Время работы от аккумулятора (точечный луч): До 9 часов

Тип элемента питания: Литиевый аккумулятор

Тип кабеля для зарядки: USB-C

Тип вики питания: Штекер ЕС (не входит в комплект для Великобритании)

напряжение: 3,7 В

мощность в ваттах:

3 Вт

Источник питания: Аккумулятор

## Световые характеристики

Угол освещения: 110 градусов

Угол луча (точечный луч): 40 градусов

Цветовая температура: 6000 К

Световой поток (форсированный режим):

300 люмен

Световой поток (экорежим):

150 люмен

Световой поток (точечный луч): 120 люмен

## Особенности изделия

Ожидаемые преимущества: Созданы с учетом ваших потребностей

Характеристики изделия: Надежный широкий луч света

## Информация для заказа

Регистрация заказа: X60LINEX1

Код для заказа: 01473331

## Информация об упаковке

Высота: 12,5 см

Длина: 33 см

Ширина: 23,5 см

## Информация об упаковке

EAN1: 8719018014733

EAN3: 8719018014740

## Информация об упакованном продукте

Длина кабеля: Кабель USB 100 см, адаптер 5 В/1 А

Высота: 31 см

Длина: 5 см

Количество ламп в упаковке/минимальный заказ: 6

Вес (с элементами питания): 382 г

## Описание продукта

Свободные руки: Поворотный крючок, мощный магнит

Крючок: Поворот на 360°

Класс ударопрочности (ИК): IK07

Степень защиты корпуса (IP): IP65

Магнит: 1 магнит

Материалы и отделка: Надежная ручка из прочного ABS-пластика

Использовать при температуре: От -10 °C до 40 °C

Устойчивость к воздействию: Смазка, масло,

растворители

Технология: Светодиод SMD

УФ-детектор утечки:

нет

Линейка продукции: Xperion 6000

