

# PHILIPS

lyskilde til forlygter

X-tremeVision G-force

Lyskildetype: H1

Pakke med 1 stk.

12 V, 55 W

Mere lys



12258XVGB1



## Opnå ekstrem effektivitet

Op til 130 % kraftigere lys

Philips X-tremeVision G-force H1 er nogle af de klareste autolykilder, du kan købe. Med op til 130 % kraftigere lysstyrke og en overlegen lyskeglélængde er de overlegne i forhold til de fleste andre autolykilder. Se længere, reager hurtigere og kør mere sikkert.

### Op til 130 % kraftigere lys for bedre sigtbarhed

- Se længere, og reager hurtigere med op til 130 % større lysstyrke
- En af de klareste lykilder, der giver en fantastisk lysstyrke

### Hvidt lys for at opnå bedre kontrast

- Betydeligt hvidere lys, der giver øget komfort og sikkerhed

### Holdbare lykilder med vibrationsbestandighed

- Sikkerhed i hele levetiden, så du kan se og blive set
- Ydeevne betyder bedre udsyn og længere levetid
- Endurance Performance-lykilder til vibrationsmodstand

### Øget sikkerhed

- Rangerer blandt de sikreste lykilder til lovlig brug på vejene

### Kvalitet fra Philips

- Mange større bilfabrikanter vælger Philips

# Vigtigste nyheder

## Op til 130 % større lysstyrke

Perfekt belysning er især vigtigt på lang afstand – normalt 75-100 meter foran køretøjet. Philips X-tremeVision G-force øger din sigtbarhed med op til 130 % klarere lys. Dette hjælper dig med at opdage forhindringer og potentielle farer tidligere end med de fleste andre halogenlyskilder.

## Den ultimative lyskvalitet

Med optimeret højpræcisionsglødetrædsgeometri, op til 13 bar højtryksgas, højpræcisionsbelægning og UV-kvartsglas i høj kvalitet bekræfter Philips X-tremeVision-lyskilder en ny milepæl inden for autolykilder. De er fremstillet til ultimativ ydeevne og kompromisløs sigtbarhed.

## Betydeligt hvidere lys

Det klare, hvide lys på op til 3500 Kelvin er betydeligt hvidere end for almindelige lyskilder. Philips Gradient Coating-teknologien producerer et kraftigere lys, så du kan nyde en af de klareste ydeevner inden for autolykilder og en yderst komfortabel køreoplevelse om natten.

## Sikkerhed i hele levetiden

En reservedels eventuelle fejl udgør en risiko for dig og dit køretøj. Dette gælder især for lyskilder. Enhver ødelagt forlygte reducerer sigtbarheden og sikkerheden for dig og den modkørende trafik. Philips X-tremeVision G-force er optimeret til en lang og pålidelig levetid. Du kan altid se og blive set i længere tid end med andre højtydende lyskilder.

## Mere lys og længere levetid

Philips X-tremeVision G-force-lyskilder er fremstillet til fremragende ydeevne og producerer op til 130 % klarere lys uden at gå på kompromis med levetiden. Med op til 450 timer\* er Philips X-tremeVision G-forces levetid betydeligt længere end konkurrenternes løsninger inden for kategorien for bedre udsyn (\*afprøvet ved 13,2 V standardspænding).

## Vibrationsbestandig holdbarhed

Lad ikke et hul i vejen ødelægge dine billyskilder. Køreture i dag kan være en udfordring for din bil. Philips X-tremeVision G-force er designet til at holde. Lyskilderne er testet for vibrationsbestandighed, hvilket understreger deres fantastiske holdbarhed.

## Sikre lyskilder til lovlig brug på vej

Philips X-tremeVision G-force er blandt den sikreste, nemmeste og mest effektive måde at opgradere bilens lyskilder inden for lovens rammer. Lyskilderne er fuldt ud ECE-certificeret.

## Bilbelysning af højeste kvalitet

De teknologisk avancerede Philips-lyskilder er kendt i bilindustrien og har været det i mere end 100 år. Philips Original Equipment Quality-produkterne er designet og udviklet efter strenge kvalitetsstyringsprocesser (herunder gældende ISO-standarder), hvilket fører til ensartede høje produktionsstandarder. X-tremeVision G-force er kompatibel med bilmodeller af kendte mærker som f.eks. Audi, BMW, Ford, GM, Toyota og Volkswagen. Se vejledningen til produktvalg for at få yderligere oplysninger.

# Specifikationer

## Emballagedata

**Emballagetype:** Blister  
**EAN1:** 8727900355222  
**EAN3:** 8727900355239

## Elektriske karakteristika

**Spænding:** 12 V  
**Watt-tal:** 55 W

## Levetid

Levetid: 350 timer

## Lyskarakteristika

**Lumen:** 1550 ±15% lm  
**Farvetemperatur:** Op til 3500 K

## Oplysninger om bestilling

**Ordreindtastning:** 12258XVGB1  
**Ordrekode:** 35522230

## Emballageoplysninger

**Højde:** 13 cm  
**Længde:** 25 cm  
**Bredde:** 14 cm  
**Bruttovægt pr.del:** 0,27 kg

## Produktbeskrivelse

**Type:** H1  
**Anvendelse:** Fjernlys, Nærlys, Tågeforlygter  
**ECE-godkendelse**  
**Sortiment:** X-tremeVision G-force  
**Teknologi:** Halogen  
**Base:** P14,5s  
**Betegnelsen:** 12258XVGB1

## Medfølgende produktoplysninger

**Bruttovægt pr.del:** 18,4 g  
**Højde:** 12,9 cm  
**Længde:** 9,5 cm  
**Bredde:** 2,6 cm  
**Minimum ordrestørrelse (til professionelle):** 10  
**Pakkeantal:** 1

## Markedsføringspecifikationer

**Forventede fordele:** Mere lys  
**Produktoplysning:** Mere lys

