

燈泡類型:H4

12V,60/55W 藍色塗層玻璃 非 ECE 認可



12342DVS2

時尚駕駛體驗

高達 5000K 極致白光

Philips DiamondVision 鹵素車頭燈高達 5000K 白光為您的愛車提升型格。 DiamondVision 特別設計的藍色塗層讓您的車特別出眾。

獨特時尚的白色燈光

• 型格優雅的車頭燈

高品質及極致耐用車頭燈

- 兩顆車頭燈同時更換更為安全
- Philips 車用燈採用高品質石英玻璃製造 ^
- 多款不同的 12V 車燈適用於各種用途
- Philips 是各大汽車製造商之選
- Philips 車用燈能高度防潮 ^
- Philips 車用燈能高度防紫外線



產品特點

一對更換



強烈建議您同時更換一對車頭燈,以確保相同的 照明效果

5000K 型格強效白光

Philips DiamondVision Vision 車頭燈為想要車頭燈 射出清晰白光的車主員提供了一個完美的選擇。 透過 Philips 專利的塗層技術, Diamond Vision 可 提供真正的白光,帶來更好的視野和車輛的型

汽車製造商之選

100 年來,Philips 一直位居汽車照明業的最前線,推出各種技術創新,成為現代汽車的標準。 今天,歐洲每兩部汽車就有一部配備 Philips 照 明,而全世界每三部就有一部配備 Philips 照明。

適合多種用途



各種 12V 車燈分別適用於甚麼用途? Philips 車用 照明適用所有車輛功能:遠光燈、近光燈、前霧 燈、前指示燈、側面指示燈、後指示燈、停車

燈、倒車燈、後霧燈、車牌燈、後面位置 / 泊車 燈、車內燈

高品質石英玻璃



抗 UV 石英玻璃比硬質玻璃更堅固,能高度抵抗 極端溫度和震動,減低玻璃爆裂的風險。Philips 石英玻璃燈(燈絲 2650° C,玻璃 800° C)可承受極端的溫度改變。抗 UV 石英玻璃可承受更大 的燈內壓力,並可發出更強的光線。 ^ 用途因燈 泡類型而異。

防潮 只有石英玻璃材質的燈泡能高度抵抗極端溫度改變(燈絲為 2650°C,玻璃為 800°C),極端 溫度改變的情況可能是冷雨水觸及熱燈泡或車頭 燈損壞時經過有水的地方。^ 適用程度因燈泡類 型而異

防紫外線



Philips 的特別防紫外線塗層技術保護車頭燈免受 有害的紫外線輻射,令 Philips 紫外線塗層石英玻璃適用於各種駕駛情況,耐用堅固。

市場推廣詳細說明

•期望效果:風格 • 產品特色: 5000K

產品說明

• 應用:額外遠光燈,遠光燈,近光燈

• 機座: P43t-38

• 型號: H4 DiamondVision • ECE 認可: 沒有 • ECE 標記 : N/A • 範圍: DiamondVision

• 技術: 鹵素 • 類型: H4

使用壽命

• 使用壽命: B3/Tc = 300/500

燈光特性

• 色溫 : 高達 5000 K • 流明: 950 lm ± 15% lm

電氣特性

• 瓦數: 60 瓦/55 瓦瓦 • 電壓: 12 伏

• 訂購項目: 12342DVS2 • 訂購代碼: 69661830

包裝資料

• 包裝類型: S2A • EAN1: 8711500696618 • EAN3: 8711500789174

產品包裝資訊

• 寬度: 5.3 厘米 • 高度: 10.9 厘米 • 每件淨重: 21.5 克 • 每件總重量: 126.5 克 ・長度: 10.9 厘米 • 包裝數量 / MOQ: 20

外包裝資訊

• 長度: 27.6 厘米 • 寬度: 22.8 厘米 • 高度: 12.6 厘米 • 每件總重量: 2.53 千克



出版日期 2024-08-21

版本:10.10.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

規格若有變更恕不另行通知。 商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

* 每個類型的燈管的數據不同