

PHILIPS

RCH21S

Professional

Wysokiej jakości źródło światła LED

Dwa tryby: 300 i 120 lumenów

Odporność na uderzenia

Nowy wydajny akumulator litowy



LPL47X1



Lepsza widoczność, wydajniejsza praca

Solidna lampa robocza ładowana w stacji dokującej

Ulepszona lampa warsztatowa LED firmy Philips z funkcją ładowania zapewnia naturalnie jasne światło LED, którego potrzebujesz. Wysokiej jakości źródła światła LED działają w dwóch trybach: 300 i 120 lumenów. Akumulator litowy zapewnia 5-krotnie dłuższe działanie niż standardowe baterie.

Białe, naturalnie jasne światło LED

- Szeroki, 90-stopniowy kąt wiązki światła pozwala zauważyć każdy szczegół
- Wysokiej jakości diody LED zapewniają jasne światło — do 300 lumenów
- Pokonaj mrok za pomocą jasnego, naturalnego światła

Nowy, ulepszony i wydajny akumulator litowy

- Pracuj bez ograniczeń w trybie bezprzewodowym nawet przez 6 godzin

Zwiększona odporność na wstrząsy, wodę i pył

- Odporność na uderzenia, brak uszkodzeń nawet po upadku z wysokości 1,5 metra
- W całości pokryta gumą z myślą o wysokiej odporności na uderzenia — IK08
- Odporność na chemikalia i rozpuszczalniki
- Odporność na zachłapanie wodą i kurz — IP65

Wąska konstrukcja do pracy w niewielkich przestrzeniach

- Magnes i uniwersalny haczyk dla swobody ruchu

Zalety

Szeroki kąt wiązki światła — 90°

Lampa Philips RCH21S zapewnia szeroki, 90-stopniowy kąt wiązki światła do oświetlenia całego obszaru roboczego. Wiązka białego światła daje odpowiednie oświetlenie w miejscach, w których chcesz zobaczyć każdy szczegół w trakcie pracy.

Produkt niemal niezniszczalny

Kiedy skupiasz się na pracy, łatwo jest upuścić i uszkodzić lampę warsztatową. Nawet jeśli Ty pracujesz ostrożnie, to Twoi współpracownicy niekoniecznie muszą postępować tak samo. Z solidną lampą Philips RCH21S nie musisz się o to martwić. Przetestowano ją pod kątem odporności na uderzenia poprzez zrzucenie jej z wysokości 1,5 metra (wysokość ramienia) aż 36 razy. Przy takiej wysokości i częstotliwości upadków większość standardowych lamp uległaby trwałemu uszkodzeniu.

Jasne, wysokiej jakości diody LED

Wyposażona w wysokiej jakości diody LED lampa Philips RCH21S zapewnia dwa praktyczne tryby zasilania. W trybie wzmocnionym emitowany jest strumień światła o jasności 300 lumenów, który umożliwia zauważenie nawet najdrobniejszych szczegółów. Z kolei w przypadku korzystania z lampy przez długi czas można wybrać tryb ekonomiczny, aby wydłużyć żywotność akumulatora. Dzięki strumieniowi światła o niższej jasności 120

lumenów możesz cieszyć się jasnym oświetleniem o wysokiej jakości nawet przez 6 godzin.

Jasne światło pokonuje mrok

Wyposażona w wysokiej jakości diody LED lampa Philips RCH21S daje intensywne białe światło pozwalające pokonać ciemność podczas pracy. Jasna i szeroka wiązka zapewnia dobrą widoczność, a naturalne światło o temperaturze 6000 K jest łagodne dla oczu i zapobiega zmęczeniu.

Wysoka odporność na uderzenia — IK08

Lampa Philips RCH21S, zgodna z normą odporności na uderzenia IK08, jest wyposażona w gumową obudowę, która dodatkowo chroni jej solidną konstrukcję. Została ona zaprojektowana, aby sprawdzić się w najbardziej wymagających środowiskach roboczych. Jest tak wytrzymała, ponieważ wiemy, że nawet najostrożniejsi pracownicy od czasu do czasu upuszczają narzędzia.

Magnes i haczyk dla swobody ruchu

Regulowany, wysuwany haczyk umożliwia zawieszenie tej lampy pod różnymi kątami praktycznie w dowolnym miejscu. Dzięki silnemu magnesowi z tyłu możesz w łatwy sposób przymocować urządzenie do każdej metalowej powierzchni, uzyskując swobodę ruchów podczas pracy.

Nowy wydajny akumulator litowy

Lampa RCH21S jest wyposażona w nowy, wydajny akumulator litowy, która zapewnia 1500 cykli ładowania. To daje 5 razy dłuższą żywotność niż w przypadku standardowego akumulatora litowego stosowanego w większości lamp warsztatowych na rynku. Chcesz się mieć swobodę ruchów podczas pracy? To nie problem. Wyjmij lampę Philips RCH21S ze stacji dokującej. W trybie ekonomicznym nowy akumulator pozwala na 6 godzin ciągłej pracy bezprzewodowej, a w trybie normalnym na maksymalnie 3,5 godziny.

Odporność na chemikalia

Dzięki wysokiej odporności na chemikalia i rozpuszczalniki lampa Philips RCH21S wytrzymuje pracę w najbardziej wymagających środowiskach warsztatowych.

Odporność na wodę i kurz

Lampa Philips RCH21S jest odporna na zachłapanie wodą i kurz, zgodnie z międzynarodową normą IP65. Dzięki spełniającej rygorystyczne wymagania konstrukcji i licznym procesom uszczelniającym jest zabezpieczona przed zachłapaniem i pyłem.

Dane techniczne

Informacje dotyczące zamówień

Numer zamówieniowy: LPL47X1

Kod zamówienia: 39841031

Charakterystyka elektryczna

Pojemność baterii/akumulatora: 1800 mAh

Źródło zasilania: Akumulator

Moc: 3 W

Czas działania akumulatora (tryb wzmacniony): Do 3,5 godz.

Napięcie: 3,2 V

Czas działania akumulatora (tryb

ekologiczny): Do 6 godzin

Rodzaj baterii/akumulatora: Akumulator LFP

Typ przewodu ładowarki: Funkcja ładowania

Rodzaj wtyczki: Stacja dokująca

Czas ładowania akumulatora: poniżej 2 godz.

Właściwości światła

Kąt rozsyłu: 90 stopnie

Temperatura barwowa: 6000 K

Moc strumienia świetlnego: 300 lumen

Intensywność oświetlenia (tryb wzmacniony):

500 luksów na 0,5 m

Intensywność oświetlenia (tryb ekologiczny):

200 luksów na 0,5 m

Trwałość źródła światła LED: Maks. 10 000 h

Moc strumienia świetlnego (tryb ekologiczny):
120 lumenów

Moc strumienia świetlnego: SLIDER

Informacje o opakowaniu zewnętrznym

Waga brutto na sztukę: 2838 g

Wysokość: 31,2 cm

Długość: 23,6 cm

Szerokość: 18,1 cm

Dane opakowania

EAN1: 8727900398410

EAN3: 8727900398427

Informacje o zapakowanym produkcie

Wysokość: 7,7 cm

Długość: 21 cm

Ilość w opakowaniu / minimalna ilość
zamówienia: 1

Waga z bateriami: 210,5 g

Waga z przewodem: 210,5 g

Szerokość: 9,3 cm

Wymiary: Małe wymiary, Standard

Długość przewodu: 100 cm

Opis produktu

Haczyk: Wysuwany haczyk 360

Stopień ochrony przed uderzeniami (IK): IK08

Stopień ochrony przed penetracją (IP): IP65

Magnes

Materiały i wykończenie: Wytrzymała guma
oraz poliwęglan

Liczba źródeł światła LED: 6

Odporność na:: tłuszcz, olej, rozpuszczalniki

Technologia: LED

Seria: Profesjonalny

Wykrywacz nieszczelności UV: Nie

Możliwość pracy bez użycia rąk: Haczyk

Temperatura eksploatacji: od 0°C do 40°C

Informacje marketingowe

Najważniejsza cecha produktu: Lampa
robocza z funkcją ładowania

Spodziewane zalety: Lepsza widoczność,

Wydajniejsza praca

