

# PHILIPS

## CBH52

### Professional

32 hoogwaardige LUXEON LED's

Dubbele modus: snoer en accu

1200 lm en straalradius van 120°

Verlengbaar tot 2,08 meter



LPL73X1



## Beter zien, beter werken

Hybride LED-motorkoplamp met en zonder snoer

De Philips CBH52-motorkoplamp werkt op zowel netspanning als een accu, en biedt drie lichtniveaus tot 1200 lm, een lichtbundel van 120°, een draaihoek van 360° en een uitschuifbare steun tot 2,08 meter. Veelzijdige, flexibele motorkoplamp voor auto's en vrachtwagens.

#### Krachtig helderwit licht

- 32 LUXEON LED's van topkwaliteit
- Drie lichtopbrengtopties

#### Verbeterde veelzijdigheid

- Telescopische uitschuifbare steun
- Verlichtingsmodule via schuiven
- Uitschuifbaar voor alle voertuigen
- Statuslampje voor batterij

#### Uitstekende prestaties

- 120° brede lichthoek
- Draadloze accu met lange gebruiksduur

#### Verbeterde duurzaamheid

- 5 meter lange robuuste kabel
- Robuuste aluminium behuizing
- Beschermd tegen water en stof

# Kenmerken

## 32 LUXEON LED's van topkwaliteit

De Philips CBH52 hybride professionele motorkaplamp heeft 32 krachtige Lumileds LUXEON LED's die tijdens alle omstandigheden intens wit licht en een heldere brede lichtstraal bieden. Ontworpen met het oog op duidelijk zicht terwijl u werkt, is dit natuurlijk witte licht van maximaal 5500 Kelvin ook aangenaam voor uw ogen en voorkomt het vermoeidheid.

## Drie lichtopbrengtopties

De Philips CBH52 biedt drie handige energiemodi. De Boost-modus geeft u een krachtige lichtsterkte van 1200 lumen, zodat u zelfs de kleinste details kunt zien. Dankzij de gebalanceerde modus van 900 lumen kunt u alles zien en urenlang comfortabel werken. En als u de lamp langere tijd snoerloos gebruikt, kunt u de Eco-modus inschakelen om de accuduur te verlengen. Met een lagere lichtsterkte van 500 lumen kunt u tot wel 5 uur lang profiteren van hoogwaardig helder licht.

## Telescopische uitschuifbare steun

De Philips CBH52 is uitgerust met twee geïntegreerde telescopische haken die aan beide zijden kunnen worden uitgeschoven en 360° kunnen worden gedraaid. De haken hebben bredere openingen en zijn bedekt met zacht rubber voor eenvoudige bevestiging aan de motorkap, zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over krassen in het lakwerk.

## Verlichtingsmodule via schuiven

Dankzij het unieke ontwerp van de Philips CBH52 kunt u de verlichtingsmodule langs de steun naar het gebied schuiven dat u wilt verlichten. Het is niet noodzakelijk de hoek van de lamp te veranderen wanneer u de module herpositioneert.

## Uitschuifbaar voor alle voertuigen

De Philips CBH52-motorkaplamp is voorzien van een steun die kan worden uitgeschoven van 1,1 tot 2,08 meter, zodat die op een groot aantal verschillende locaties kan worden gebruikt. Of u nu onder de motorkap, het dak of de achterklep van een auto, bestelwagen of vrachtwagen werkt, deze lamp biedt de flexibiliteit die u nodig hebt.

## 120° brede lichthoek

Zie meer met de uitzonderlijke 120° brede lichthoek van de Philips CBH52. De brede en heldere lichtbundel wordt gelijkmatig verdeeld over het verlichte gebied, zodat u een optimaal overzicht hebt en elk detail haarscherp verlicht.

## 5 meter lange robuuste kabel

Voor langdurig gebruik is de Philips CBH52 voorzien van een lange, robuuste kabel van 5 meter (100-240 V), zodat u tijdens het werken continu verlichting hebt. Net als de lamp zelf is de kabel ontworpen voor zware werkplaatsomgevingen en bestand tegen diverse chemicaliën, zoals koolwaterstoffen.

## Draadloze accu met lange gebruiksduur

Veel rondlopen in de werkplaats tijdens uw werk? Geen probleem. Verwijder eenvoudig de kabel van de Philips CBH52. De duurzame accu biedt u 9 uur continu snoerloos gebruik in Eco-modus (500 lumen).

## Robuuste aluminium behuizing

De Philips CBH52 voldoet aan de internationale standaard IK07 voor schokbestendigheid en de robuuste aluminium behuizing is ontworpen om bestand te zijn tegen zware werkomgevingen. Omdat we weten dat zelfs de meest voorzichtige werknemers soms hun gereedschap laten vallen.

## Statuslampje voor batterij

Controleer wanneer de accu moet worden opgeladen. De Philips CBH52 is voorzien van een accustatusindicator die aangeeft hoelang de werkklamp kan worden gebruikt totdat de accu volledig leeg is. Kom nooit meer zonder stroom te zitten tijdens een klus. De indicator geeft ook de resterende tijd weer tot de accu volledig is opgeladen.

## Beschermd tegen water en stof

De Philips CBH52 voldoet aan de internationale spatwater- en stofbestendigheidswaarde IP54. Gefabriceerd volgens strenge productiestandaarden met meerdere afdichtingsprocessen is uw lamp bestand tegen spatwater en beschermd tegen stof.

# Specificaties

## Bestelinformatie

Bestelnummer: LPL73X1  
Bestelcode: 00521231

## Elektrische kenmerken

Batterijcapaciteit: 5200 mAh  
Wattage: 10 W  
Voltage: 3,6 (accu) volt  
Gebruiksduur batterij (eco): tot 4 uur/900 lm en 5 uur/500 lm  
Batterijtype: Lithium-ionbatterij  
Type oplaadkabel: Kabel en adapter  
Type stekker: 8,4V- 2A-uitgang  
Oplaadtijd van batterij: 3,2 uur  
Voedingsbron: 3,6 V, 5200 mAh  
Werkingsijd accu (boost): tot 3 uur/1200 lm

## Lichtkenmerken

Kleurtemperatuur: 5800 K  
Lichtintensiteit (aanwijzer): n.v.t.  
Lichtopbrengst (aanwijzer): N.V.T.  
Lichtintensiteit (boost): 1100 lux bij 0,5 m  
Lichtintensiteit (eco): 850 lux en 550 lux bij 0,5 m,  
LED-levensduur: >10.000 uur  
Lichthoek: 120°  
Lichtopbrengst (eco): 900 lumen en 500

lumen

Lichtopbrengst: 1200 lumen  
Lichthoek (aanwijzer): n.v.t.

## Verpakkingsinformatie

Brutogewicht per stuk: 1677 g  
Hoogte: 28,5 cm  
Lengte: 119 cm  
Breedte: 25 cm

## Gegevens van de verpakking

EAN1: 8719018005212  
EAN3: 8719018005229

## Verpakkingsinformatie

Kabellengte: 5 m  
Diameter: N.V.T. cm  
Verpakkingshoeveelheid / MOQ: 6  
Gewicht incl. accu: 940 g  
Gewicht incl. kabel: 1355 g  
Gewicht zonder kabel: 940 g  
Formaat: Standaard  
Hoogte: 11,8 cm  
Lengte: 116 (ingeklapt), 208 (uitgeschoven)  
Breedte: 6 cm  
Gewicht zonder batterijen: N.V.T.

## Productbeschrijving

Haak: draaibaar, tweezijdig intrekbaar  
Beschermingsklasse tegen schokken (IK): IK07  
Waarde bescherming tegen binnendringing (IP): IP54  
Magneet: Nee  
Materiaal en afwerking: Aluminium plaat  
Aantal LEDs: 32 LUXEON LED's  
Bestand tegen: vet, olie, oplosmiddelen  
Technologie: LED  
Hoofdband: n.v.t.  
Collectie: Professioneel  
Gebruikstemperatuur: 0 °C tot 40 °C  
Collectie: CBH  
Aanwijslampje: N.V.T.  
UV-lekdetector: Nee

## Marketingspecificaties

Productkenmerk: Motorkap werklamp  
Verwachte voordelen: Beter zicht, Beter werken

## Energieverbruik

Energiezuinigheidslabel: G

