

Philips Ultinon Drive 5100  
10" LED-lysbjælke

ECE R149 til offentlig vej - 30

2300 lm, 370 m strålelængde  
Tofarvet positionslys  
Terrængående, al slags vejr

LUMUD5102LX1



## Kraftig lysstyrke, der skaber sikkerhed bag rattet

Lysstærkt og holdbart udstyr til de lange ture

Philips Ultinon Drive 5102L LED-lysbjælken har kraften til at gøre dig mere sikker, uanset hvor du er på vej hen. Spot farer op til 370 meter væk med belysning, der fungerer i de mest fjendtlige miljøer og giver dit køretøj et strejf af stil.

### Designet til håndtering af fjendtlige miljøer

- Korrosionsfrit kabinet, monteringsbeslag i rustfrit stål
- Robust hus i ét stykke til barske miljøer
- IP68- og IP69K-vandtæt for at kunne klare elementerne

### Ekstra lyskilder, der er godkendt til kørsel på offentlig vej

- Kraftige LED-lysbjælker, der er godkendt til kørsel på offentlig vej

### Nem at installere med fleksible monteringsmuligheder

- Design med lav profil, der letter monteringen

### Tofarvede positionslyskilder, der ikke er til at overse

- Vælg farve på positionslys

### Kvalitet, der gør dig til en mere sikker chauffør

- Intens, fjern og bred belysning for fremragende udsyn

# PHILIPS

# Specifikationer

## Produktbeskrivelse

- Aktivering af boost-tilstand: Nej
- Brudsikker
- ECE R10
- ECE R149
- ECE-referencenummer: 30
- Stødbeskyttelsesklasse (IK): IK07
- Kapslingsklassificering (IP): IP68 og IP69K
- Installationsvinkel: 360°
- Materiale: Ekstruderet aluminium
- Offroad-boost: Nej
- Hus designet i ét stykke
- Driftstemperatur: -40° C til 80° C
- Sortiment: Ultinon Drive 51000
- Ridefast linse
- Teknologi: LED
- Bredde: 303 mm/10 tommer
- Montering af boost-funktion: Nej
- Tilbehør (ekstraudstyr): LUMUD1001M, LUMUD1003W, LUMUD1004W
- Korrosionsfri beslag: Sidemonteringsbeslag
- ECE R148
- Parkeringslys: Ja, hvidt eller gult
- Stiktype: 4-benet DT-stik med 0,5 m kabel

## Lyskarakteristika

- Farvetemperatur: 6500 K K

- Strålelængde 1 lux m: 370
- Effektiv lumeneffekt: 2300 lumen
- Rå lumeneffekt: 9900 lumen

## Elektriske karakteristika

- Spænding: 9-30 V jævnstrøm

## Oplysninger om bestilling

- Ordreindtastning: UD5102LX1
- GOC: 01844194

## Emballagedata

- EAN1: 8719018018441
- EAN3: 8719018018458

## Medfølgende produktoplysninger

- Minimum ordrestørrelse (til professionelle): 4
- Boksens mål - L (mm): 610
- Boksens mål - B (mm): 90
- Boksens mål - H (mm): 90
- Antal produkter i æsken: 1 lyskilde

## Emballageoplysninger

- Længde: 630 cm
- Bredde: 200 cm
- Højde: 200 cm

# Vigtigste nyheder

## Op til 370 meter udsyn

Philips Ultinon Drive 5102L LED-lysbjælken giver en strålende lysstråle, der oplyser vejen forude i op til 370 meter\*. De effektive 2300 lumen fordeles ensartet i en optimeret indirekte stråle, hvilket genererer intens belysning langt og bredt med reduceret blænding. Det gør det muligt for bilister at reagere hurtigere på mørke veje samt på land- og grusveje. Dens kølige lysfarve på 6500 Kelvin producerer dagslysforhold, forbedrer kontrasten og hjælper bilister med at bevare fokus.

## Lysstærk hvid eller gul lysdiode

Gå aldrig ubemærket hen på sideveje eller i parkeringsområder med de ekstra LED-positionslys på vores Philips Ultinon Drive 5102L. Udtryk din stil og personlighed ved at vælge din lysfarve, enten intens ravgul eller kølig hvid.

## Robust hus i ét stykke

Philips Ultinon Drive 5102L- LED-lysbjælke er indbygget i et enkelt stykke, så den kan modstå de mest barske forhold. Dens design giver fremragende varmestyring og ensartet høj lyseffekt under hele rejsen. Den er IK07-klassificeret som stødsikker for at sikre fejlfri ydelse på og uden for vejen. Den brudsikre polykarbonatlinse kan tage ethvert slag uden skader eller ridser.

## Vandtæthed giver holdbare lyskilder

Med sit geniale skrueløse design kan Philips Ultinon Drive 5102L LED-lysbjælken modstå selv de vådeste forhold. Dens IP69K-certificering betyder, at den fungerer, uanset hvor vejen fører hen, og uanset vejret. Og det vil være mere end et match til enhver højtryksspuler, du bruger til at rengøre din bil med bagefter.

## Korrosionsfri

Med sit anodiserede, forbehandlede og pulverlakerede kabinet i bilindustrikvalitet giver Philips Ultinon Drive 5102L LED-lysbjælken ultimativ beskyttelse mod korrosion. Monteringsbeslagene er fremstillet af rustfrit stål, som er korrosionsfrit. Den kan modstå sne, is og endda salt. De ekstra Philips LED-lyskilder er fremstillet af holdbare materialer af høj kvalitet og giver mange års pålidelig brugstid.

## Lyskilder, der er godkendt til kørsel på offentlig vej

Philips Ultinon Drive 5102L LED-lysbjælken opfylder ECE-standarderne, og dens fjernlys- og positionslysfunktioner er 100 % godkendt til kørsel på offentlig vej. Af hensyn til sikkerheden testes Philips LED-lysbjælker i henhold til EMC R10-specifikationen for at sikre, at de fungerer problemfrit sammen med dit køretøjs elektriske systemer.

## Nem og fleksibel installation

Det slanke design med lav profil gør installationen nemmere, og fleksible monteringsmuligheder er mulige med sidemonteringsbeslag (medfølger) og bagmonteringsbeslag (UD1001M - ekstraudstyr). Leveres med et færdigmonteret han/hun 3-benet superseal DT-stik, der er beskyttet mod spændingsoverbelastning og omvendt polaritet for at gøre installationen sikker og nem.



Udgivelsesdato  
2024-04-02

Version: 4.4.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Strålelængde målt ved 1 lux.