



Philips Professional
LPL19

LED de alta calidad x 6

130 lm + puntero de 20 lm
Hasta 11 h de autonomía/3 pilas
AAA
Protección contra agua y polvo:
IP54



LPL19B1

Aumenta tu visibilidad para trabajar mejor

Herramienta de inspección portátil profesional

La linterna de inspección Philips Penlight es la herramienta perfecta para tareas de inspección rápidas, ya que combina LED de alta potencia, resistencia al agua y al polvo (IP54), y un diseño compacto, fácil de usar.

Más brillante y duradera

- Vence a la oscuridad con luz natural suave
- Puntero de 20 lm
- Luz LED de alta calidad de hasta 130 lúmenes

Alta resistencia

- Resistente a productos químicos y solventes industriales
- Sólida resistencia a los golpes: IK07
- Protección contra el agua y el polvo: IP54

PHILIPS

LPL19

LED de alta calidad x 6 130 lm + puntero de 20 lm, Hasta 11 h de autonomía/3 pilas AAA, Protección contra agua y polvo: IP54

Especificaciones

Descripción del producto

- Gancho: Clip estándar
- Índice de protección frente a intrusiones (IP): IP54
- Imán: No
- Número de LED: 7
- Temperatura de funcionamiento: 0 a 40 °C
- Gama: Linterna de bolsillo, Profesional
- Resistente a: grasa, aceite, disolventes de talleres
- Tecnología: LED

Características de la luz

- Ángulo de apertura: 35-44 grado
- Temperatura del color: Hasta 6000 K
- Emisión de luz: 130 lm
- Salida luminosa (puntero): 20 lm
- Vida útil de los LED: 10 000 hora(s)

Características eléctricas

- Voltaje: 4,5 V
- Vataje: 1,3 W
- Fuente de alimentación: Pila AAA
- Autonomía de la batería: Hasta 11 horas
- Tipo de batería: 3 pilas AAA de Philips

Información de pedido

- Entrada de pedido: LPL19B1
- Código de pedido: 38819031

Datos del embalaje

- EAN1: 8727900388190
- EAN3: 8727900388206

Información del producto embalado

- Longitud: 17.2 cm
- Anchura: 1.8 cm
- Altura: 3.1 cm
- Peso con pilas: 70 g
- Peso sin baterías: 38 g
- Tamaño: Compacto

Caja exterior

- Longitud: 26 cm
- Ancho: 13 cm
- Altura: 11.1 cm
- Peso bruto: 0.6 kg
- GTIN: 1 87 27900 38820 3
- Unidades por caja: 6

Información de embalaje exterior

- Longitud: 25.8 cm
- Anchura: 15.1 cm
- Altura: 11 cm
- Peso bruto por unidad: 640 g

LPL19B1

Destacados

Puntero de 20 lm

La luz enfocada le permite ver lo que otros no pueden: gracias a su diseño ultracompacto, la lámpara se puede maniobrar en cavidades muy estrechas y la potente fuente LED lo ilumina todo.

Protección contra el agua y el polvo: IP54



La lámpara de inspección LED es resistente al agua y cumple con IP54.

Sólida resistencia a los golpes: IK07



Sólida resistencia a los golpes: IK07

Resistente a productos químicos

Además de resistir a golpes, las fundas de la lámpara de inspección son resistentes al agua, a los químicos y a los solventes industriales.

Luz LED de alta calidad 130 lm

Como líder internacional del mercado de iluminación para el coche, tenemos años de experiencia y conocimientos prácticos sobre iluminación. Las lámparas de inspección LED de Philips disponen de LED de alta calidad. Nuestros LED combinan un potente rendimiento de iluminación con una representación natural de los colores para trabajar sin cansarse.

Vence a la oscuridad

Las lámparas profesionales para taller de Philips cuentan con potentes LED que proporcionan una luz blanca e intensa y un haz brillante y amplio con el que vencer a la oscuridad. Diseñada para optimizar la claridad y la visión, esta luz blanca de 6000 K también mejora la comodidad visual y no produce fatiga durante el trabajo.



Fecha de emisión
2023-11-24

Versión: 15.0.2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com