



Philips Ultinon Pro3022
Lampade LED

Fino al 100% di luminosità in più*

Luce bianca fredda da 6000 K
Lampade LED di maggiore durata
HL [≈H4], utilizzo fuoristrada

LUM11342U3022X2

Illumina la strada di fronte a te con la luce LED

Elegante illuminazione LED facile da montare

Le lampade LED Philips** sono progettate per offrire qualità eccezionale, illuminazione confortevole e prestazioni affidabili. Costruite per garantire una lunga durata e una facile installazione, queste lampadine sono perfette per passare dalla tecnologia alogena a quella LED.

Design compatto all-in-one

- Facile installazione

Prestazioni affidabili

- Lampade di lunga durata

Visibilità per te e per gli altri

- Luce bianca fredda di qualità

Soluzione plug-and-play

- Facile passaggio all'alta gamma

Potente luminosità

- Fino al 100% di luminosità in più*

PHILIPS

Lampade LED

Fino al 100% di luminosità in più* Luce bianca fredda da 6000 K, Lampade LED di maggiore durata, HL [~H4], utilizzo fuoristrada

In evidenza

Luce bianca fino a 6000 Kelvin

Per un look contemporaneo con luce bianca fredda, sostituisci le lampade della tua auto con le lampadine LED Philips Ultinon Pro3022. Dotate di potenti chip LED con una temperatura di colore di 6000 Kelvin, queste lampadine di qualità superiore sono progettate per un'esperienza di guida confortevole. Individua gli ostacoli più velocemente e guida con maggiore sicurezza senza abbagliare gli altri utenti della strada. Le lampadine LED Philips Ultinon Pro3022 offrono prestazioni ed eleganza.

Lampade di lunga durata

La luce LED è una luce di qualità che dura più a lungo. Le lampadine Philips Ultinon Pro3022 hanno un design resistente con doppio sistema di raffreddamento: raffreddamento AirCool attivo con un dissipatore di calore che allontana il calore dai componenti critici dei fari. Offrono fino a 2.000 ore di durata, ovvero una durata potenzialmente quattro volte superiore rispetto alle lampadine alogene che sostituiscono***.

Facile installazione

Le dimensioni ottimizzate delle lampadine LED sono fondamentali perché alcune ottiche dei fari possono essere molto piccole. Mentre altre soluzioni LED retrofit sul mercato possono includere un driver box esterno, il LED Philips Ultinon Pro3022 offre un driver box integrato, rendendo l'installazione più rapida e semplice. Grazie al design compatto, si adatta a una più ampia gamma di modelli di auto e può essere facilmente installato da meccanici specialisti. Passa alla tecnologia LED! Fai riferimento alle istruzioni dettagliate qui****.

Fino al 100% di luminosità in più*

Le lampade per fari auto LED Philips Ultinon Pro3022 aumentano la visibilità del 100%*. Anche se

altre lampadine LED potrebbero non essere all'altezza, di solito perché i requisiti di lumen o di luminosità potrebbero essere inferiori in condizioni reali, queste lampade offrono prestazioni solide e una luce di qualità. Il fascio omogeneo consente di vedere più chiaramente senza abbagliare gli altri utenti della strada, mentre l'elevata luminosità garantisce un'emissione luminosa costante davanti all'auto. Per un fascio frontale ottimale è importante che le lampadine LED siano posizionate correttamente all'interno del faro. Non evitare l'allineamento, ma prenditi il tempo per eseguirlo correttamente.

Facile passaggio all'alta gamma

L'installazione delle lampadine LED retrofit su alcuni modelli di auto potrebbe presentare problemi specifici. Ecco perché abbiamo sviluppato accessori Philips intelligenti come gli anelli adattatori Philips e l'adattatore CANbus Philips: per consentire agli automobilisti di passare alla tecnologia LED su una più ampia gamma di modelli di auto. Verifica se, per l'adattamento migliore sulla tua auto, sono necessari gli accessori LED Philips opzionali. Ulteriori informazioni sugli accessori Philips sono disponibili qui*****.

Qualità e affidabilità Philips

L'illuminazione automobilistica tecnologicamente avanzata di Philips è famosa nel settore automobilistico da più di un secolo. I prodotti Philips di alta qualità per il settore automobilistico sono stati progettati e sviluppati seguendo rigorosi procedimenti di controllo della qualità, che hanno permesso di raggiungere e mantenere standard elevati di produzione. Confidando al massimo nelle loro prestazioni di lunga durata, offriamo ai conducenti un anno di garanzia in più. ***

LUM11342U3022X2

Specifiche

Specifiche di marketing

- Benefici attesi: Elegante luce bianca
- Panoramica del prodotto: Brillante illuminazione LED facile da montare

Descrizione del prodotto

- Applicazione: Abbagliante, Anabbagliante
- Base: P43t
- Nome: HL [~H4]
- Omologazione ECE: No, solo utilizzo fuoristrada
- Gamma: Ultinon Pro3022
- Tecnologia: LED
- Tipo: LED-HL [~H4]
- Accessori compatibili: Adattatore CANbus (per errore sul cruscotto), CANbus per la riparazione delle luci (per sfarfallio e regolazione dell'intensità), anelli adattatori (per l'adattamento a un'ampia varietà di attacchi di lampade alogene)

Durata

- Durata: Fino a 2000 ore

Caratteristiche luce

- Lumen: HB: 1500 (± 20%)LB: 1000 (± 20%)
- Temperatura di colore: 6000 K

Caratteristiche elettriche

- Potenza effettiva (W): 20 W
- Voltaggio: 12 V e 24 V, compatibile con auto e camion

Informazioni per effettuare un ordine

- Codice: 11342U3022X2
- Codice per l'ordine: 01800794

Dati confezione

- Tipo di confezione: x2
- EAN1: 8719018018007
- EAN3: 8719018018014

Informazioni prodotto confezionato

- Quantità confezione: 2
- Ordine minimo (per i professionisti): 4 set/8 pezzi
- Lunghezza [cm]: 11,1 cm
- Larghezza [cm]: 5
- Altezza [cm]: 16
- Peso lordo per pezzo [g]: 183

Informazioni sull'imballaggio esterno

- Lunghezza: 23 cm
- Larghezza: 11 cm
- Altezza: 14.7 cm
- Peso lordo per pezzo: 0.731 Kg



Data di rilascio
2024-01-22

Versione: 3.3.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com

* **Rispetto allo standard minimo legale per le lampade alogene

** È responsabilità dell'utente utilizzare le lampadine LED retrofit in modo conforme ai requisiti legali applicabili. L'uso delle lampadine non è consentito su strade pubbliche.

*** Per i dettagli, visita il sito Philips.com/AutomotiveSupport

**** Disponibile sul sito Philips.com/LEDcompatibility-check

***** Visita il sito Philips.com/LED-bulbs