



Philips RacingVision GT200
Tehokas

Polttimotyyppi: H4

12 V, 60/55 W
Jopa 200 % kirkkaampi valo
Pidempi valokeila tiellä

12342RGTS2

Tehokas tieliikennekäyttöön hyväksytty polttimo

Polttimoillamme ajokokemus uudelle tasolle

Philipsin RacingVision GT200 -ajovalopolttimot on suunnattu ajamiseen intohimoisesti suhtautuville, sillä ne vievät ajokokemuksen uudelle tasolle. Niiden valo on jopa 200 % kirkkaampi ja ulottuu jopa 80 metriä kauemmas, mikä parantaa näkyvyyttä ja lisää reagointiaikaa sekä ajomukavuutta.

Jopa 200 % kirkkaampi valo muuttaa ajoa

- Uusi kvartsilasitekniikka takaa erinomaisen valotehon
- Uusi pinnoitustekniikka lisää polttimon valon määrää
- Selkeästi parempi näkyvyys ja ajokokemus

Valikoimamme paras valokeila

- Erittäin tehokas valokeila valaisee jopa 80 metriä pidemmälle (2)

Täysin hyväksytty nautinnolliseen ajoon tieliikennekäytössä

- Tehokas polttimo, joka on hyväksytty tieliikennekäyttöön

Taattua Philips-laatua

- Philips on suurimpien autonvalmistajien valinta

PHILIPS

Tehokas

Polttimotyyppi: H4 12 V, 60/55 W, Jopa 200 % kirkkaampi valo, Pidempi valokeila tiellä

Tekniset tiedot

Markkinointitiedot

- Odotetut hyödyt: enemmän kirkkautta
- Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet: Jopa 200% kirkkaampi valo

Tuotteen kuvaus

- Käyttö: kaukvalo, lähivalo
- Kanta: P43t-38
- Nimike: H4 12342 12 V 60/55 W P43t-38 S2
- ECE-tyyppihyväksyntä
- Valikoima: RacingVision GT200
- Tekniikka: halogeeni
- Tyyppi: H4

Käyttöikä

- Käyttöikä: 400 tuntia

Valon ominaisuudet

- Valovirta [lm]: 1 650 $\pm$ 15 % / 1 000 $\pm$ 15 %
- Väriämpötila: 3 600

Sähkötiedot

- Teho: 60/55 W
- Jännite: 12 V

Tilautustiedot

- Tilausmerkintä: 12342RGTS2
- Tilauuskoodi: 00 575 528

Pakkauksen tiedot

- EAN1: 8 719 018 005 755
- EAN3: 8 719 018 005 762
- Pakkaustyyppi: S2

Pakatusuutteen tiedot

- Pituus: 10.6 cm
- Leveys: 5.6 cm
- Korkeus: 13.0 cm
- Määrä pakkauksessa: 2
- Tilauksen vähimmäismäärä (ammattilaisille): 5

Ulkopakkauksen tiedot

- Pituus: 29.6 cm
- Leveys: 11.6 cm
- Korkeus: 14.0 cm
- Kokonaispaino/pakkaus: 0.623 kg

12342RGTS2

Kohokohdat

Tehokkain polttimomme

Philipsin valikoiman tehokkain polttimo RacingVision GT200 muuttaa selkeästi näkyvyyttä ja ajokokemusta. Se tuottaa rallipolttimon kirkkauden ja näkyvyyden muodossa, jota on luovallista käyttää liikenteessä. Terävä valokeila on jopa 200 % kirkkaampi (1). Optimoitu polttimon muotoilu takaa suuremman valotiheyden, mikä parantaa tien näkyvyyttä sekä ajoturvallisuutta ja -mukavuutta.

Jopa 80 metriä pidempi valokeila

Philipsin RacingVision GT200 -polttimon erittäin tehokas valokeila ulottuu jopa 80 metriä (2) lakisääteistä vähimmäisetäisyyttä kauemmas, joten tie näkyy entistä paremmin. Huomaat mahdolliset vaarat aiemmin ja pystyt reagoimaan nopeammin ja ohjaamaan autoa täsmällisemmin tiellä. Tämä kaikki lisää turvallisuutta ja ajomukavuutta.

Tieliikennekäyttöön hyväksytty polttimo

Philipsin RacingVision GT200 -ajovalopolttimot ovat ECE-tyyppihyväksytyjä. Valotehoa kaipaavat autoilijat saavat käyttöönsä kirkkaan, eloisan ja tieliikenteeseen sallitun ajovalopolttimon, joka on sovellettavien säännösten mukainen.

Lisää valoa tiehen

Uuden patentoidun Gradient Coating- pinnoitteen ansiosta polttimot heijastavat enemmän valoa tielle, mikä parantaa näkyvyyttä pimeällä. Polttimot tuottavat enemmän valoa, joka on lisäksi tyylikästä ja muista erottuvaa.

Kirkasta valoa sinne missä sitä tarvitaan

Philipsin Diamond Precision -kvartsilasin uudet valmistustekniikat parantavat valotehoa säännösten puitteissa, mikä takaa tarkan valoisa-pimeä-ajan ja lisää kirkkautta tärkeisiin kohtiin. Lisäksi kvartsilasi kestää paremmin lämpötilanmuutoksia, mikä lisää polttimon käyttöaikaa. Parannettu UV-suojaa pitää ajovalon optiikan suojassa auringolta.

Korkealaatuiset auton ajovalopolttimot

Philips on ollut ajoneuvoteollisuuden edelläkävijä valoissa jo yli sadan vuoden ajan. Philipsin laadukkaat alkuperäistuotteet on suunniteltu ja kehitetty noudattaen tiukkoja laadunvarmistusprosesseja (mukaan lukien sovellettavat ISO-standardit) ja valmistettu noudattaen yhtä tiukkoja tuotantovaatimuksia. Philipsin RacingVision GT200 sopii sellaisten suurten autonvalmistajien automalleihin, kuten Audi, BMW, Ford, GM, Toyota ja Volkswagen. Lisätietoja löytyy polttimon valintatyökalun avulla.



Julkaisupäivä 2024-09-13

Versio: 3.3.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

* 1 Kirkkaus verrattuna lain vaatimaan vähimmäistasoon.

* 2 Valokeilan pituuden lisäämä turvaetäisyys verrattuna ECE-säännöksen mukaiseen vähimmäisarvoon, perustana 1 luksi. Pisin matka autosta.