

Philips AllergyFilter Plus  
车载空气净化器过滤网

去除 99.97% 的过敏原

抑制微生物生长  
空气净化速度提高 30%  
健康空气认证 (Certified "Health  
Friendly Air")

AFP120PTCX1



## 让您在车上自由呼吸新鲜空气

经认证的过滤网，可去除经空气传播的过敏原

是否担心过敏和哮喘？抗过敏原过滤网可去除您车内 99.97% 的有害过敏原。经验证，该产品在捕获灰尘和悬浮颗粒方面的效率提高了 30%。特殊的抑菌层可提供额外保护。

### 空气净化速度提高 30%

- 净化您呼吸的空气的速度提高 30%

### 健康空气认证 (Certified "Health Friendly Air")

- 健康空气认证 (Certified "Health Friendly Air")

### 去除 99.97% 的过敏原

- 快速去除 99.97% 经空气传播的过敏原

### 抑制微生物生长

- 抑制微生物生长

PHILIPS

## 车载空气净化器过滤网

去除 99.97% 的过敏原 抑制微生物生长, 空气净化速度提高 30%, 健康空气认证 (Certified "Health Friendly Air")

# 规格

### 产品描述

- 颜色: 紫色
- 规格: AFP120
- 过滤网技术: HEPA
- 过滤网型号: 替换滤网
- 技术: 替换滤网

### 性能

- 过滤微生物
- 高效净化空气 (分钟): 99.97%, 小至 0.3 微米
- 过滤 PM1、PM2.5
- 过滤经空气传播的过敏原
- 抑制微生物生长: 高达 99.9%

### 物流信息

- 箱规: 1
- 参考 (订单输入): AFP120PTCX1
- 订购代码 (中国) GOC: 33000328
- EAN1: 6970128330003

### 重量和尺寸

- 包装盒重量 (含产品) (克): ~75
- 包装盒尺寸 (长 x 宽 x 高) (毫米): 125 x 123 x 25
- 产品重量: ~ 41
- 产品尺寸 (长 x 宽 x 高) (毫米): 120 x 110 x 20 米

AFP120PTCX1

# 产品亮点

### 去除 99.97% 的过敏原

优质的 HEPA 级过滤网可捕获 99.97% 小至 0.3 微米的微过敏原。它可以有效过滤过敏原和污染物, 如花粉、霉菌孢子、灰尘、尘螨、动物皮屑和烟雾, 甚至一些细菌和病毒。现在, 可以让您的家人呼吸到洁净空气, 为他们提供保护, 避免出现过敏相关症状 (如哮喘和花粉热)。

### 抑制微生物生长

如霉菌孢子和细菌等微生物是很小的颗粒物且很难从空气中去除。若不经正确过滤, 这些微生物会积聚在车载过滤网的表面。抗过敏原过滤网配备特制抑菌层, 可抑制微生物和其他经空气传播污染物的生长。这样可以阻止细菌在您呼吸的空气中再循环, 从而降低出现疾病或过敏原传播的可能性。

### 空气净化速度提高 30%

这款优质的 HEPA 级过滤网采用先进技术, 可提高气流流经您设备的速度。只需将原装标准过滤网 SelectFilter Plus 更换为新的抗过敏原过滤网, GoPure 的空气净化速度将提高 30%。可以快速去除刺激性颗粒, 遭受花粉热等困扰的人们现在可以呼吸到洁净、健康的空气了。

### 健康空气认证 (Certified "Health Friendly Air")

经备受赞誉的生物研究机构 Airmid Healthgroup 独立测试, 飞利浦抗过敏原过滤网经认证可以有效去除经空气传播的过敏原, 如桦树花粉、猫尾草花粉和猫过敏原。由于它可以明显降低出现过敏和哮喘的风险, 这款专用过滤网符合健康空气认证 (Certified "Health Friendly Air")。\* 在颗粒物 CADR 方面与 SelectFilter Plus 进行比较 (采用同一 GoPure 型号)。



发行日期 2024-04-20

版本: 3.1.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com