

Philips Xperion 6000
Flood audio

Faretto da 1000 lumen/250 lm

Altoparlanti Bluetooth
Funzione Light zoom
Rilevatore di movimento

LUMX60FLAUX1



Progettata pensando alle tue esigenze

Faro proiettore LED con attivazione audio

Con un fascio luminoso e variabile da 1000 lumen e un faretto da 250 lumen, il faro proiettore Philips Xperion 6000 con attivazione audio ti aiuta a portare a termine ogni lavoro. La manopola con smart-zoom e il sensore di movimento assicurano un maggiore controllo, mentre gli altoparlanti Bluetooth riproducono un suono armonioso.

Garanzia estesa

- Estendi la tua garanzia online a 3 anni

Estremamente versatile

- Ricarica altri dispositivi con un'utile porta USB
- Altoparlanti audio Bluetooth

Adatto agli ambienti più difficili

- Resistente agli urti, all'acqua e ai solventi (IP55/IK07)

Design intelligente ed ergonomico

- Il rilevatore di movimento consente di controllare la luce a distanza
- Manopola smart-zoom per controllare facilmente la luce
- L'impugnatura intelligente permette di posizionare il dispositivo per avere le mani libere

Vedi dove altri non riescono

- La potente luce bianca (1.000 lumen / 10 W) illumina un'ampia area
- Le due luci più utilizzate riunite in un unico dispositivo

PHILIPS

Flood audio

Faretto da 1000 lumen/250 lm Altoparlanti Bluetooth, Funzione Light zoom, Rilevatore di movimento

LUMX60FLAUX1/10

In evidenza

Illumina l'intera area di lavoro

Se vuoi illuminare un ambiente di lavoro, sostituire temporaneamente una lampada a parete o fare luce in spazi per attività all'aperto, il proiettore Philips Xperion 6000 Flood Audio è perfetto per illuminare ampie zone buie. Grazie alla potenza dei suoi 1000 lumen (10 W), emette un fascio di luce sempre brillante ed estremamente ampio. Se hai invece bisogno di meno luce e di maggiore durata della batteria, puoi abbassare facilmente la lampadina a un'emissione di 100 lumen.

Luce multifunzione

La quantità di luce richiesta per i vari tipi di applicazioni non è sempre la stessa. Il proiettore Philips Xperion 6000 Flood con tecnologia audio unisce in un unico dispositivo le due forme di luce da lavoro utilizzate più di frequente. Una luce diffusa omogenea ad ampio raggio, per lavorare su grandi aree per periodi prolungati, e una luce focalizzata che concentra l'illuminazione su piccole aree per ottenere contrasto e luminosità migliori, ideale per spazi ristretti e lavori che richiedono attenzione ai dettagli.

Goditi la tua musica al lavoro

Porta a termine il lavoro con la musica utilizzando il Bluetooth per collegare in modalità wireless il proiettore Philips Xperion 6000 Flood con tecnologia audio al tuo smartphone e riprodurre la tua musica ad alto volume e in modo chiaro.

Ricarica altri dispositivi

Il proiettore Philips Xperion 6000 Flood con tecnologia audio può essere utilizzato anche per caricare altri dispositivi, ad esempio il tuo smartphone. Basta collegare il dispositivo alla porta USB sul retro del proiettore per avviare la ricarica.

Controlla la luce in remoto

Se hai bisogno di avere le mani libere per lavorare, puoi accendere o spegnere la luce a distanza

semplicemente muovendo la mano. Progettato per ignorare i movimenti involontari, il sensore risponde solo a uno specifico doppio movimento della mano.

Manopola smart-zoom

Progettata in collaborazione con meccanici professionisti, la manopola ergonomica smart-zoom consente di regolare facilmente la luce da un ampio raggio a un'illuminazione concentrata, anche indossando i guanti. Posizionata lateralmente, la manopola smart-zoom girevole è sempre a portata di mano e non è necessario spostare il dispositivo dalla posizione in cui si trova. Grazie al design intelligente è possibile memorizzare l'ultima impostazione per riavviare la lampadina direttamente all'intensità desiderata.

Accessori versatili

L'impugnatura intelligente può essere utilizzata come supporto per tenere il proiettore in verticale da solo, come gancio per appenderlo, per avvitarlo su un treppiede o fissarlo a qualsiasi superficie metallica con i magneti integrati. Questa versatilità consente di posizionare la luce facilmente e con la giusta angolazione, orientando il fascio luminoso esattamente dove serve.

Garanzia fino a 3 anni

Approfitta della garanzia standard Philips di 2 anni più 1 anno aggiuntivo*.

Progettato per durare nel tempo

Progettato per ambienti di lavoro difficili, con resistenza agli urti di grado IK07, impermeabilità conforme allo standard IP55 e una superficie in grado di resistere a sostanze chimiche e solventi, il proiettore Philips Xperion 6000 Flood con tecnologia audio è pensato per durare a lungo, perché sappiamo che anche la mano più ferma ha bisogno di un aiuto in più.

Specifiche

Specifiche di marketing

- Panoramica del prodotto: Versatile e potente
- Benefici attesi: Progettata pensando alle tue esigenze

Descrizione del prodotto

- Opzione mani libere: Gancio girevole, magnete potente, Impugnatura intelligente
- Protezione dagli impatti (IK): IK07
- Magnete: Impugnatura magnetica
- Materiali e rifinitura: ABS robusto
- Temperatura di funzionamento: Da -10 °C a 40 °C
- Gamma: Xperion 6000
- Tecnologia: LED COB
- Rilevatore di perdite UV: No
- Gancio: Girevole a 180°
- Protezione ingresso (IP): IP55
- Resistente a: Grasso, olio, solventi da officina
- Altoparlante audio: 2 x 2,5 watt
- Connessione Bluetooth

Caratteristiche luce

- Apertura fascio luminoso: 100 gradi
- Temperatura di colore: 6000 K
- Angolo di proiezione (puntatore): 15 gradi
- Emissione luminosa (puntatore): 250 lumen
- Emissione luminosa (Eco): 100 lumen
- Emissione luminosa (boost): 1.000 lumen

Caratteristiche elettriche

- Voltaggio: 3,7 V
- Alimentazione: Batteria ricaricabile
- Capacità delle batterie: 4400 mAh mAh
- Tempo di funzionamento della batteria (Boost): 3 h
- Tempo di funzionamento della batteria (modalità Eco): 22 h
- Tipo di batteria: Batteria al litio
- Tipo di spina: Spina UE (non inclusa per il Regno Unito)
- Tipo di cavo di ricarica: USB di tipo C
- Tempo di ricarica della batteria: Fino a 5 h
- Potenza effettiva (W): 10 W
- Tempo di funzionamento della batteria (puntatore): 9 h
- Tempo di funzionamento della batteria (modalità audio): 20 h

Informazioni per effettuare un ordine

- Codice: X60FLAUX1
- Codice per l'ordine: 1911031

Dati confezione

- EAN1: 8719018019110
- EAN3: 8719018019127

Informazioni prodotto confezionato

- Lunghezza: 90 cm
- Altezza: 140 cm
- Quantità confezione/Ordine minimo: 6
- Larghezza: 60
- Lunghezza cavo: Cavo USB da 100 cm, adattatore da 5V, 1A



Data di rilascio
2024-06-05

Versione: 4.4.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com

* To be claimed on the //Philips.com/extended-warranty webpage