

Philips Ultinon Drive 7000
20palcová světelná lišta
LED

Schváleno dle standardu ECE

R149-30+30

4 000 lm, 480m paprsek, 520m zesílení

Zlepšení viditelnosti v terénu

Vyhřívání odmrazovací skla světlometu

LUMUD7050LX1



Výkonný jas pro bezpečí za volantem

Odolné vybavení, které jasným světlem ozáří dlouhou cestu

Automobilová světla Philips Ultinon Drive 7050L LED zajistí, aby byla vaše jízda bezpečnější, ať už jedete kamkoli. Nebezpečí zahlédnete ve vzdálenosti až 520 metrů díky světlům, která podávají vysoký výkon i v nehostinném prostředí a navíc vozidlu dodají styl.

Vytvořeno do nehostinných podmínek

- Robustní konstrukce pro náročná prostředí

Doplňkové osvětlení schválené k silničnímu použití

- Výkonné LED světelné lišty schválené pro silniční použití

Snadná instalace s flexibilními možnostmi montáže

- Nízkoprofilová konstrukce pro jednodušší montáž

Úchvatné provedení, které z vás dělá bezpečnějšího řidiče

- Intenzivní, daleké a široké osvětlení pro vynikající viditelnost

Vysoký jas, opravdové bezpečí

- Zvýšená bezpečnost v terénu s funkcí posílení jasu

PHILIPS

20palcová světelná lišta LED

Schváleno dle standardu ECE R149-30+30 4 000 lm, 480m paprsek, 520m zesílení, Zlepšení viditelnosti v terénu, Vyhřívání odmrazovací skla světlometu

Specifikace

Popis výrobku

- Aktivace posílení jasu
- Nárazuvzdornost
- Držáky odolné vůči korozi: Ano, součást balení
- Standard ECE R10
- Standard ECE R149
- Referenční číslo ECE: 30+30
- Třída ochrany proti nárazu (IK): IK07
- Hodnocení ochrany proti vniknutí (IP): IP68 a IP69K
- Úhel upevnění: 360°
- Materiál: Hliníkový výlisek
- Funkce Offroad boost: Ne
- Jednodílné provedení
- Provozní teplota: Od -40 °C do 80 °C
- Řada: Ultinon Drive 7000
- Čočka odolná vůči poškrábání
- Technologie: LED
- Šířka: 573 mm / 20 palců
- Instalace funkce posílení jasu
- Příslušenství (volitelné): LUMUD1001M, LUMUD1003W, LUMUD1004W
- Držáky odolné vůči korozi: Boční montážní držáky
- ECE R148
- Parkovací obrysové světlo: Ne
- Typ zástrčky: 4kolíkový konektor DT s 0,5m kabelem

Charakteristika světla

- Teplota barev: 6 500 K K

- Délka paprsku 1 lux na metr: 480
- Délka paprsku 1 lux (boost)-m: 520
- Efektivní světelný tok (lumeny): 4 000 lumenů
- Hrubý světelný tok (lumeny): 19 800 lumenů
- Efektivní světelný tok (lumeny, v režimu boost): 5 300 lumenů

Elektrické vlastnosti

- Napětí: 9–30 V DC

Informace pro objednávání

- Zadání obj.: UD7050LX1
- GOC: 01848994

Údaje na obalu

- EAN1: 8719018018489
- EAN3: 8719018018496

Informace na obalu výrobku

- Minimální objednávkové množství (pro profesionály): 4
- Rozměry balení-D (mm): 865
- Rozměry balení-Š (mm): 90
- Rozměry balení-V (mm): 90
- Počet výrobků v krabici: 1 světlo

Informace na vnějším balení

- Délka: 880 cm
- Šířka: 20 cm
- Výška: 20 cm

LUMUD7050LX1/10

Přednosti

Viditelnost až na 480 metrů

Světelná lišta LED Philips Ultinon Drive 7050L poskytuje zářivý světelný paprsek, který osvětlí silnici před vámi až na 480 metrů*. Nabízí účinných 4 000 lumenů, které jsou homogenně rozloženy v optimalizovaném nepřímém paprsku, který vytváří intenzivní osvětlení do dálky a do šířky se sníženým oslněním pro každodenní použití. Řidiči tak mohou rychleji reagovat na tmavých, venkovských a polních cestách. Její studená barva světla o hodnotě 6 500 kelvinů vytváří podmínky denního světla, zlepšuje kontrast a pomáhá řidičům udržet pozornost.

Posílení jasu pro extra výkon při jízdě terénem

Řada světel Philips Ultinon Drive 7050L je vybavena dvěma světelnými funkcemi. Při jízdě po silnici vám světelná LED lišta poskytne brilantní jas vhodný na silnici pro vyšší bezpečnost. V terénu můžete zvolit zvýšenou intenzitu 5 300 lumenů. Zapněte funkci posílení jasu k využití plného potenciálu světelné lišty a prodlužte délku paprsku až na 520 metrů. Vyšší výkon pro drsnější podmínky.

Vyhřívání odmrazovací skla světlometu

V zimním období se na světelných lištách LED může navrstvit sníh a led, což pozmění vzhled paprsku a ohrozí vaši viditelnost. Díky funkci odmrazování světlometu Philips Ultinon Drive UD7050L udržíte led a sníh ze skel světlometu pro skvělý světelný výkon i v nejnepříznivějších podmínkách.

Světla schválená pro silniční použití

Světelná lišta LED Philips Ultinon Drive 7050L je plně v souladu se standardy ECE a je tedy 100% schválena k využití v silničním provozu pro dálková a obrysové světla. Lze ji instalovat jednotlivě i centrálně a díky konstrukci se dvěma světelnými moduly v jedné liště stále splňují požadavky ECE.

Snadná a flexibilní instalace

Elegantní, nízkoprofilová konstrukce usnadňuje instalaci a díky bočním montážním držákům (součást dodávky) a zadním montážním držákům (volitelně UD1001M) je možná flexibilní montáž. Dodává se s předem připojeným 4kolíkovým konektorem Superseal DT zástrčka-zásuvka, a je chráněn proti přepětí a přepólování, takže instalace je bezpečná a snadná.

Vytvořeno pro náročná prostředí

Řada světel Philips Ultinon Drive 7050R LED je vyrobena z odolných, vysoce kvalitních materiálů, aby během vaší cesty odolala i těm nejnáročnějším podmínkám. Světla jsou odolná proti nárazům (v třídě IK07), aby zajistila bezchybný výkon na silnici i mimo ni, a mají nerozbitnou polykarbonátovou čočku. Zvládnou i ponoření do vody i vysokotlaké čištění (stupeň krytí IP69K). S tělem s eloxovanou předúpravou a práškovou povrchovou úpravou nabízí dokonalou ochranu proti korozi a snadno si poradí se sněhem, ledem i solí. Světla Ultinon Drive zajistí spolehlivé osvětlení pro vaše dobrodružství v terénu, ať už vaše cesta vede kamkoli.



Datum vydání 2024-04-07

Verze: 5.5.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

* Délka paprsku měřena na 1 lux