



Philips Xperion 6000  
Pillar

500 lm Boost / 250 lm Eco

Puntatore da 180 lm  
Durata batteria: 4,5 ore (Eco: 10  
ore)  
Ergonomica e pieghevole



X60PILLX1

## Progettata pensando alle tue esigenze

Prestazioni di illuminazione avanzate che durano nel tempo

Philips Xperion 6000 Pillar dura tutto il giorno con una sola ricarica. Il luminoso fascio di luce principale da 250 e 500 lm e la torcia integrata da 180 lm potranno soddisfare molteplici esigenze. Pieghevole per un facile trasporto e angoli di illuminazione regolabili.

### Accessori disponibili per l'upgrade della lampada da lavoro

- Soluzioni intelligenti per caricare e trovare il tuo dispositivo

### Garanzia estesa

- Estendi la tua garanzia online a 3 anni

### Adatto agli ambienti più difficili

- Resistente agli urti, all'acqua e ai solventi (IP65/IK07)

### Design intelligente ed ergonomico

- Gancio girevole intelligente con magnete e corpo ergonomico

### Vedi dove altri non riescono

- Lunga durata di funzionamento in diverse modalità di illuminazione
- Lampada Premium LED con molteplici funzionalità

**PHILIPS**

Pillar

500 lm Boost / 250 lm Eco Puntatore da 180 lm, Durata batteria: 4,5 ore (Eco: 10 ore), Ergonomica e pieghevole

## In evidenza

### Molteplici modalità di illuminazione



Dotata di una luce LED luminosa e di alta qualità, Philips Xperion 6000 Pillar mostra gli oggetti in modo fedele e vivace tramite una sorgente principale ad alta luminosità, con ampio raggio che produce 250 lm in modalità Eco e 500 lm in modalità Boost. Utilizza la potente sorgente luminosa con un fascio luminoso a torcia da 180 lm per vedere meglio e individuare i dettagli più piccoli.

### Modalità di illuminazione per molteplici esigenze



Philips Xperion 6000 Pillar è progettata per essere pronta all'uso. Una singola ricarica fornisce energia sufficiente per un'intera giornata di lavoro: fino a 10 ore in modalità Eco, 4,5 ore in modalità Boost e 12 ore con il fascio luminoso a torcia. Alimentata da una potente batteria agli ioni di litio, Philips Xperion 6000 Pillar può essere ricaricata

completamente in 4,5 ore tramite USB-C, garantendo un utilizzo ottimale.

### Consente di lavorare a mani libere



Progettata pensando alle tue esigenze, l'impugnatura ergonomica con rivestimento antiscivolo consente di tenere questa luce da lavoro in modo sicuro. Se hai bisogno di entrambe le mani libere per lavorare, posiziona la luce in modo sicuro grazie al gancio retrattile girevole a 360° e al magnete potente. Il pulsante di accensione si trova sul retro per evitare che la luce abbagli gli occhi quando viene accesa.

### Progettata per la resistenza



Progettata per ambienti di lavoro difficili con resistenza agli urti IK07, impermeabilità secondo gli standard IP65 e una superficie in grado di resistere a sostanze chimiche e solventi, Philips Xperion 6000 Pillar è pensata per durare a lungo, perché sappiamo che anche

X60PILLX1/10

la mano più ferma ha bisogno di ulteriore supporto.

### Garanzia fino a 3 anni



Approfitta della garanzia standard Philips di 2 anni più 1 anno aggiuntivo<sup>1</sup>

### Aggiorna la tua lampada da lavoro



Non dovrai più preoccuparti di perdere il tuo dispositivo. Potrai trovarlo facilmente con la funzione "Find My Device". Utilizza il telecomando per attivare un segnale acustico e una luce lampeggiante che ti consentiranno di individuare il tuo dispositivo. Il corpo vibrante verde chiaro ti aiuterà a individuare il tuo dispositivo anche in ambienti bui. Per tenere la lampada da lavoro a portata di mano e pronta all'uso, prova la Dock Station di Philips. Posizionata su un tavolo, consente di ricaricare senza filo la lampada.<sup>2</sup> Ulteriori informazioni: [Philips.com/Xperion-6000](https://philips.com/Xperion-6000)

Pillar

500 lm Boost / 250 lm Eco Puntatore da 180 lm, Durata batteria: 4,5 ore (Eco: 10 ore), Ergonomica e pieghevole

# Specifiche

X60PILLX1/10

## Specifiche di marketing

- Panoramica del prodotto: Ergonomica e pieghevole
- Benefici attesi: Progettata pensando alle tue esigenze

## Descrizione del prodotto

- Opzione mani libere: Gancio girevole, magnete potente
- Gancio: Girevole a 360°
- Protezione dagli impatti (IK): IK07
- Magnete: 2 magneti
- Materiali e rifinitura: Robusto ABS + morbida gomma
- Temperatura di funzionamento: Da -10 °C a 40 °C
- Gamma: Xperion 6000
- Tecnologia: LED COB
- Rilevatore di perdite UV: No
- Protezione ingresso (IP): IP65
- Resistente a: Grasso, olio, solventi da officina

## Caratteristiche luce

- Apertura fascio luminoso: 100° gradi
- Temperatura di colore: 6000 K
- Emissione luminosa (puntatore): 180 lumen
- Emissione luminosa (Eco): 250 lumen
- Angolo di proiezione (puntatore): 15°
- Emissione luminosa (boost): 500 lumen

## Caratteristiche elettriche

- Voltaggio: 3,7 V
- Alimentazione: Batteria ricaricabile
- Capacità delle batterie: 4400 mAh
- Tempo di funzionamento della batteria (Boost):

Fino a 4,5 ore

- Tempo di funzionamento della batteria (modalità Eco): Fino a 10 ore
- Tipo di batteria: Batteria al litio
- Tipo di spina: Spina UE (non inclusa per il Regno Unito)
- Tipo di cavo di ricarica: USB di tipo C
- Tempo di ricarica della batteria: Fino a 4,5 ore
- Potenza effettiva (W): 5 W
- Tempo di funzionamento della batteria (puntatore): Fino a 12 ore

## Informazioni per effettuare un ordine

- Codice: X60PILLX1
- Codice per l'ordine: 01469631

## Dati confezione

- EAN1: 8719018014696
- EAN3: 8719018014702

## Informazioni prodotto confezionato

- Lunghezza: 5.2 cm
- Altezza: 23 cm
- Quantità confezione/Ordine minimo: 6
- Peso con le batterie: 412 g
- Lunghezza cavo: Cavo USB da 100 cm, adattatore da 5V, 1A

## Informazioni sull'imballaggio esterno

- Lunghezza: 25 cm
- Larghezza: 17 cm
- Altezza: 18 cm



Data di rilascio  
2024-03-27

Versione: 11.11.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* da richiedere sulla pagina di estensione della garanzia del sito Web Philips

\* compatibile con Xperion 6000 UV Pillar, Pillar, Slim e Pocket