

PHILIPS

żarówka
samochodowa

WhiteVision

Rodzaj źródła światła: H4

Liczba sztuk w opakowaniu: 2+2

12 V, 60/55 W

W zestawie pozycyjne źródła
światła w5w



12342WHVSM



Bezpieczeństwo jeszcze nigdy nie było tak atrakcyjne

Intensywny efekt białego światła ksenonowego

Żarówki Philips WhiteVision wzbogacają oświetlenie główne o intensywny efekt białego światła ksenonowego, co znacznie ułatwia prowadzenie pojazdu w nocy. O 60% bielsze światło WhiteVision — doskonałe połączenie stylu i bezpieczeństwa.

Maksymalna widoczność, doskonały wygląd

- Doskonałe wrażenia podczas jazdy dzięki intensywnemu efektowi białego światła ksenonowego
- Wyraźny strumień intensywnie białego światła
- Efekt białego światła ksenonowego i dopasowanie kolorów zapewnia olśniewający wygląd
- Do 60% większa widoczność — maksymalna jasność

Maksymalnie białe światło dla lepszego kontrastu

- Większy kontrast zapewnia lepszą widoczność i bezpieczniejszą jazdę

Oryginalne wyposażenie, w 100% legalne użytkowanie na drogach

- W 100% legalne użytkowanie na drogach, w 100% intensywne białe światło
- Najdłuższy okres eksploatacji w swojej klasie oznacza dłuższą przyjemność z jazdy
- Żarówki samochodowe Philips są bardzo wytrzymałe
- Produkty marki Philips są wybierane przez największych producentów samochodów

Zalety

Doskonałe wrażenia podczas jazdy

Żarówki Philips WhiteVision przewyższają jakością wszystkie niebieskie żarówki samochodowe dostępne na rynku — to właściwy wybór dla kierowców, którzy cenią sobie stylową, ale i bezpieczną jazdę. Dzięki wysokiej temperaturze barwowej i stylowej, białej koronie żarówki WhiteVision stanowią znaczące ulepszenie oświetlenia głównego. Opatentowana technologia powlekania trzeciej generacji firmy Philips to rewolucyjne rozwiązanie, które nadaje żarówce WhiteVision status pierwszej żarówki samochodowej emitującej naprawdę białe światło.

W 100% legalne użytkowanie na drogach

Żarówki WhiteVision uzyskały certyfikat ECE i są pierwszymi na rynku żarówkami generującymi intensywne białe światło, które dopuszczono do legalnego użytkowania na drogach. Zapewniają one nie tylko najlepszą widoczność, ale także bezpieczeństwo, ponieważ nie oślepiają kierowców jadących z naprzeciwka.

Najdłuższy okres eksploatacji w swojej klasie

Żarówki Philips WhiteVision (dostępne w wersjach H1, H3, H4, H7, T4W i W5W) zostały zaprojektowane z myślą o trwałości. Gwarantują one długi i niezawodny okres eksploatacji wynoszący do 450 godzin* — znacznie dłuższy niż w przypadku produktów konkurencyjnych. Rzadsza wymiana żarówek to z kolei większa oszczędność. (*H4 i H7 testowane przy standardowym napięciu 13,2 V)

Wybór producentów samochodów



Od 100 lat firma Philips jest liderem w branży oświetlenia samochodowego, wprowadzając innowacje technologiczne, które stają się

standardami w nowoczesnych pojazdach. Obecnie w oświetlenie firmy Philips jest wyposażony co drugi samochód w Europie oraz co trzeci samochód na całym świecie.

Strumień wyraźnego, białego światła

Dzięki intensywnemu białemu światłu i temperaturze barwowej do 3700 kelwinów żarówki Philips WhiteVision oświetlają drogę jasnym strumieniem, który natychmiast rozprasza mrok. Doskonałe oświetlenie zapewniające doskonałe wrażenia podczas jazdy.

Większy kontrast, bezpieczniejsza jazda

Maksymalnie białe światło o temperaturze barwowej do 3700 kelwinów zapewnia lepszą widoczność oznakowania drogowego. Bielsze światło wpływa na zwiększenie czułości kierowcy w nocy, zapewniając bardziej komfortową jazdę.

Wysoka jakość, wysoka wytrzymałość

Szkoło kwarcowe odporne na działanie promieni UV jest bardziej wytrzymałe niż szkło twarde i charakteryzuje się wysoką odpornością na wysokie temperatury i drgania, co eliminuje ryzyko wczesnych awarii. Żarówki samochodowe firmy Philips wykonane ze szkła kwarcowego odpornego na działanie promieni UV pozwalają na uzyskanie zwiększonego ciśnienia w żarówce, dzięki czemu emitują mocniejsze światło i zapewniają większą trwałość.

Do 60% większa widoczność

Do 60% większa moc strumienia świetlnego sprawia, że pojazd jest bardziej widoczny dla innych użytkowników drogi. Poprawia to bezpieczeństwo, dając dłuższy czas reakcji na potencjalne zagrożenia.

Effekt białego światła ksenonowego

Dołączone do żarówek WhiteVision dwa pozycyjne źródła światła w5w o dopasowanych kolorach nadają oświetleniu pojazdu wygląd charakterystyczny dla luksusowych samochodów.

Dane techniczne

Opis produktu

Technologia: Halogen

Typ: H4

Seria: WhiteVision

Zastosowanie: Światła drogowe, Światła krótkie

Oznaczenie: H4 WhiteVision

Homologacja ECE

Podstawa: P43t-38

Charakterystyka elektryczna

Napięcie: 12 V

Moc: 60/55 W

Właściwości światła

Lumeny: 1650 ±15%/1000 ±15% lm

Temperatura barwowa: Do 3700 K

Czas eksploatacji

Trwałość: Maks. 400 godz., Maks. 450 godz.

Informacje dotyczące zamówień

Wpis zamówienia: 12342WHVSM

Kod zamówienia: 34028030

Dane opakowania

EAN1: 8727900340280

EAN3: 8727900340297

Rodzaj opakowania: SM

Informacje o zapakowanym produkcie

Ilość w opakowaniu: 2

Minimalna ilość zamówienia (dla profesjonalistów): 5

Wysokość: 12,8 cm

Długość: 11,0 cm

Szerokość: 4,7 cm

Informacje o opakowaniu zewnętrznym

Waga brutto na sztuce: 660 g

Wysokość: 13,6 cm

Długość: 29 cm

Szerokość: 12 cm

Informacje marketingowe

Spodziewane zalety: Styl

Najważniejsza cecha produktu: Intensywny efekt białego światła ksenonowego

