

Philips Ultinon Drive 7000
20-дюймова світлодіодна
світлова панель,
Дозволена для доріг, ECE R149

– 30+30

4000 лм, пучок 480 м,
підсилений 520 м
Підсилення освітлення на
бездоріжжі
Фара з підігрівом проти
заledenіння

LUMUD7050LX1



Потужна яскравість для безпеки за кермом

Потужне та надійне обладнання для автоекспедицій

Світлодіодна панель Philips Ultinon Drive 7050L має потужність, щоб забезпечувати для вас кращу безпеку, куди б ви не прямували. Виявляйте небезпеку на відстані до 520 метрів з освітленням, що ефективно діє в найнесприятливіших середовищах, а ще надає вашому автомобілю відчуття стилю.

Для використання в несприятливих умовах

- Міцна конструкція для складних умов експлуатації

Допоміжне освітлення, дозволене для використання на дорогах

- Потужні світлодіодні світлові панелі, дозволені для використання на дорогах загального користування

Легке встановлення і гнучкі можливості монтування

- Низькопрофільний дизайн для простішого встановлення

Яскравість, що гарантує безпечніше водіння

- Інтенсивне широке освітлення на далеку відстань для чудової видимості

Вищий рівень безпеки завдяки потужному яскравому світлу

- Вдосконалена безпека на бездоріжжі із потужнішим освітленням

PHILIPS

20-дюймова світлодіодна світлова панель

Дозволена для доріг, ECE R149 – 30+30 4000 лм, пучок 480 м, підсилений 520 м, Підсилення освітлення на бездоріжжі, Фара з підігрівом проти заledenіння

Специфікації

Опис виробу

- Увімкнення посиленого режиму
- Стійкість до пошкодження
- Стійкі до корозії тримачі: Так, у комплекті
- ECE R10
- ECE R149
- Контрольний показник ECE: 30+30
- Клас захисту від ударів (IK): IK07
- Клас захисту від пилу та вологи (IP): IP68 та IP69K
- Кут встановлення: 360°
- Матеріал: Екструдований алюміній
- Посилений режим для бездоріжжя: Ні
- Суцільний корпус
- Робоча температура: Від -40 до 80 °C
- Лінійка: Ultinon Drive 7000
- Стійке до подряпин скло
- Технологія: LED
- Ширина: 573 мм / 20 дюймів
- Встановлення посиленого режиму
- Аксесуари (додатково): LUMUD1001M, LUMUD1003W, LUMUD1004W
- Стійкі до корозії тримачі: Бокові настінні кронштейни
- ECE R148
- Габаритні ліхтарі для паркування: Ні
- Тип штепселя: 4-контактний конектор DT із кабелем 0,5 м

Характеристики світла

- Колірна температура: 6500 К К

- Довжина променя за 1 люкса, м: 480
- Довжина променя за 1 люкса (посилений режим), м: 520
- Ефективна світловіддача у люменах: 4000 люменів
- Валова світловіддача у люменах: 19 800 люменів
- Ефективна світловіддача у люменах (посилений режим): 5300 люменів

Електричні характеристики

- Напруга: 9–30 В постійного струму

Інформація для замовлень

- Код артикулу: UD7050LX1
- GOC: 01848994

Дані упаковки

- EAN1: 8719018018489
- EAN3: 8719018018496

Інформація про упаковку

- Мінімальна партія (для спеціалістів): 4
- Розміри коробки–Д (мм): 865
- Розміри коробки–Ш (мм): 90
- Розміри коробки–В (мм): 90
- Кількість виробів у коробці: 1 лампа

Інформація про упаковку

- Довжина: 880 см
- Ширина: 20 см
- Висота: 20 см

LUMUD7050LX1/10

Основні

Видимість до 480 метрів

Світлодіодна світлова панель Philips Ultinon Drive 7050L забезпечує чудовий світловий пучок, який освітлює дорогу до 480 метрів* попереду. Її ефективні 4000 люменів рівномірно розподілені в оптимізованому непрямому пучку та генерують інтенсивне освітлення далеко і широко зі зниженим блиском для повсякденного використання. Це дозволяє водіям швидше реагувати на темних, сільських і брудних дорогах. Холодне світло на 6500 Кельвінів створює умови денного світла, покращуючи контрастність і допомагаючи водіям залишатися зосередженими.

Надпотужний пучок для бездоріжжя

Світлодіодна світлова панель Philips Ultinon Drive 7050L має два режими освітлення. На дорогах загального користування вона забезпечує яскраве додаткове світло для кращої безпеки згідно з чинними нормами. На бездоріжжі можна використовувати інтенсивніше світло 5300 люменів. Увімкніть функцію інтенсивного освітлення, щоб максимально збільшити потужність світла і довжину пучка до 520 метрів. Краща ефективність для жорсткіших умов експлуатації.

Фара з підігрівом проти заledenіння

Узимку на світлодіодних світлових панелях може збиратися сніг і лід, що може позначитися на пучку світла та погіршити видимість. Завдяки функції проти заledenіння Philips Ultinon Drive UD7050L ви можете позбутися накопичення снігу й льоду на фарі для забезпечення чудового освітлення навіть за найгірших погодних умов.

Освітлювальні прилади, дозволені для використання на дорогах

Світлодіодна світлова панель Philips Ultinon Drive 7050L відповідає стандартам ECE і дозволена для доріг як дальнє світло та габаритні вогні. Її можна встановити окремо або по центру на транспортних засобах, і вона надалі відповідатиме стандартам ECE як дальнє світло завдяки конструкції з подвійним світловим модулем в одній панелі.

Легке та гнучке встановлення

Елегантний, низькопрофільний дизайн полегшує встановлення, а гнучкі можливості кріплення забезпечуються боковими кронштейнами (у комплекті) та кронштейнами для кріплення на задній панелі (додатково UD1001M). У комплекті готовий дровий 4-контактний конектор DT (штекер/роз'єм) SuperSeal, який має захист від перенапруги і зворотної полярності для безпечного й легкого встановлення.



Дата випуску 2024-04-12

Версія: 5.5.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

www.philips.com

* Довжина променя вимірюється за 1 люкса.