



Philips Xperion 6000
Pillar

Amplificare 500 lm/mod Eco 250
lm

Reflector de 180 lm
Durata bateriei: 4,5 h (Eco: 10 h)
Ergonomică și pliabilă



X60PILLX1

Concepută special pentru tine

Performanță avansată de iluminare pe termen lung

Lampa Philips Xperion 6000 Pillar rezistă toată ziua cu o singură încărcare. Lumina principală cu o putere de 250 și 500 lm și lanterna integrată de 180 lm vor răspunde mai multor cerințe. Pliabilă pentru transport ușor și cu unghiuri de iluminare ajustabile.

Accesorii disponibile pentru îmbunătățirea lămpii de lucru

- Soluții inteligente pentru încărcarea și găsirea dispozitivului

Garanție extinsă

- Extinde online garanția până la 3 ani

Face față cu ușurință condițiilor dificile

- Rezistentă la impacturi, apă și solvenți (IP65/IK07)

Design inteligent și ergonomic

- Cârlig rotativ inteligent cu magnet și corp ergonomic

Vezi acolo unde alții nu pot

- Timp de funcționare îndelungat în diferite moduri de iluminare
- Lampă cu LED premium cu mai multe moduri de iluminare

PHILIPS

Pillar

Amplificare 500 lm/mod Eco 250 lm Reflector de 180 lm, Durata bateriei: 4,5 h (Eco: 10 h), Ergonomică și pliabilă

Repere

Mai multe moduri de iluminare



Cu o lumină LED strălucitoare și de înaltă calitate, Philips Xperion 6000 Pillar afișează obiectele în mod fidel și vibrant datorită fasciculului principal larg cu un flux luminos de 250 lm în modul Eco și 500 lm în modul Amplificare. Utilizează reflectorul puternic cu un fascicul de lanternă de 180 lm pentru a vedea mai bine și a distinge chiar și cele mai mici detalii.

Moduri de iluminare pentru nevoi multiple



Philips Xperion 6000 Pillar este concepută pentru a fi gata de acțiune. O singură încărcare oferă suficientă energie pentru o zi întreagă de lucru: până la 10 ore în modul Eco, 4,5 ore în modul Amplificare și 12 ore cu fasciculul de lanternă. Alimentată de o baterie Li-ion puternică, Philips Xperion 6000 Pillar poate fi încărcată complet prin USB-C în 4,5 ore,

asigurând o utilizare maximă a luminii LED strălucitoare.

Permite lucrul cu mâinile libere



Conceput special pentru tine, mânerul cu formă ergonomică și înveliș anti-alunecare îți permite să îți înșurănă această lampă de lucru. Dacă ai nevoie de ambele mâini libere pentru lucru, poziționează lampa în siguranță datorită cârligului retractabil ce se poate roti la 360° și magnetului puternic. Butonul de pornire se află pe partea din spate a lămpii, pentru a preveni efectul de orbire cauzat de lumina puternică atunci când pornești lampa.

Proiectată să reziste



Concepută pentru a face față condițiilor dure de lucru, cu clasa de rezistență la șocuri IK07, clasa IP65 de rezistență la apă și o suprafață rezistentă la substanțe chimice și la solvenți din atelier, Philips Xperion 6000 Pillar este o unealtă durabilă, deoarece chiar și cele mai

X60PILLX1/10

ferme mâini au nevoie de un sprijin suplimentar.

Până la 3 ani garanție



Beneficiază de garanția standard de 2 ani oferită de Philips, plus 1 an suplimentar!

Îmbunătățește-ți lampa de lucru



Nu trebuie să-ți mai faci griji cu privire la pierderea dispozitivului. Îl poți găsi cu ușurință cu ajutorul funcției „Găsește-mi dispozitivul”. Folosește telecomanda pentru a declanșa un semnal sonor și o lumină intermitentă pentru a localiza lampa. Culoarea intensă, verde lămâie te va ajuta să găsești dispozitivul chiar și în medii întunecate. Încearcă stația de andocare Philips pentru a păstra lampa de lucru la îndemână și gata de utilizare. Dacă este amplasată pe o masă, aceasta asigură încărcarea fără fir a lămpii. Află mai multe detalii accesând [Philips.com/Xperion-6000](https://philips.com/Xperion-6000)

Pillar

Amplificare 500 lm/mod Eco 250 lm Reflector de 180 lm, Durata bateriei: 4,5 h (Eco: 10 h), Ergonomică și pliabilă

X60PILLX1/10

Specificații

Specificații pentru comercializare

- Caracteristici produs: Ergonomică și pliabilă
- Avantaje preconizate: Conceput special pentru tine

Descrierea produsului

- Opțiuni mâini libere: Cârlig rotativ, magnet puternic
- Cârlig: Rotire la 360°
- Evaluarea protecției la impact (IK): IK07
- Magnet: 2 magneti
- Materiale și finisaje: ABS robust + cauciuc moale
- Temperatură de funcționare: Între -10 °C și 40 °C
- Gamă: Xperion 6000
- Tehnologie: LED COB
- Detector de scurgeri UV: Nu
- Coeficient de protecție împotriva penetrării (IP): IP65
- Rezistent la: Vaselină, ulei, solvenți de atelier

Caracteristicile fotometrice

- Unghiul fasciculului: 100° grad
- Temperatură de culoare: 6000 K
- Flux luminos (indicator): 180 de lumeni
- Flux luminos (eco): 250 lumeni
- Unghiul fasciculului (indicator): 15°
- Flux luminos (amplificare): 500 de lumeni

Caracteristici electrice

- Tensiune: 3,7 V
- Sursă de alimentare: Baterie reîncărcabilă
- Capacitate baterie: 4400 mAh

- Durata de funcționare a bateriei (Amplificare): Până la 4,5 ore
- Durata de funcționare a bateriei (Eco): Până la 10 ore
- Tip baterie: Baterie cu litiu
- Tip de priză: Mufă UE
- Tip de cablu de alimentare: USB de tip C
- Timp de încărcare a bateriei: Până la 4,5 ore
- Putere: 5 W
- Durata de funcționare a bateriei (Indicator): Până la 12 ore

Informații privind comandarea

- Nr. comandă: X60PILLX1
- Cod de comandă: 01469631

Informații ambalaj

- EAN1: 8719018014696
- EAN3: 8719018014702

Informații despre produsul ambalat

- Lungime: 5,2 cm
- Înălțime: 23 cm
- Cantitate per pachet/MOQ: 6
- Greutate cu baterii: 412 g
- Lungime cablu: Cablu USB de 100 cm, adaptor de 5 V, 1 A

Informații de pe ambalajul exterior

- Lungime: 25 cm
- Lățime: 17 cm
- Înălțime: 18 cm



Data apariției 2024-01-25

Versiune: 11.11.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com

* 1 Se va solicita pe pagina web Philips pentru garanție extinsă
* 2 Compatibilă cu Xperion 6000 UV Pillar, Slim și Pocket