

PHILIPS

RCH5 акумулаторна
компактна лампа

LED Inspection lamps

Висококачествена LED лампа

110 lm усилване/ 55 lm Еко

Нова гъвкава конструкция 180°

Изключително тънка и с джобен
размер

LPL32X1



Виждайте по-добре, работете по-добре

Компактно акумулаторно LED работно осветление

Свръхтънката акумулаторна LED лампа за проверка Philips е идеален инструмент за бърза проверка. Гъвкавите на 180° висококачествени LED светлини елиминират всички сенки. Нейната въртяща се на 360° кука и силният магнит осигуряват работна среда със свободни ръце.

Превъзходна ярка светлина

- Победете мрака с мека естествена светлина
- Светлинни режими Еко и Усилване: 110 lm/ 55 lm
- Висококачествени 3 x SMD LED лампи
- Широк ъгъл на лъча: до 120°

Многофункционална конструкция

- 180° наклонява се глава на лампата за максимална гъвкавост
- 360° регулируема и прибираща се кука
- Удобна щипка за колан за максимална гъвкавост
- Силен магнит на гъвкавата долна част
- Джобен размер – височина 120 мм
- 13 мм свръхтънка LED лампа

Надеждна технология на батерията

- Издръжлива литиево-йонна батерия
- Пълно презареждане само за 2,5 часа

Акценти

180° наклонява се глава на лампата



LED лампата за проверка RCH5 има гъвкава глава, която се наклонява до 180°, за да гарантира, че ще забележите дори най-дребните детайли.

360° въртяща се кука



Регулируемата и прибираща се кука ви позволява да закачате тази професионална работна лампа, оставяйки и двете ви ръце свободни за необходимата работа.

Победете мрака

Професионалните работни лампи Philips разполагат с мощни светодиоди за интензивна бяла светлина и ярък широк лъч, с който да побеждават мрака. Проектирана за оптимизирана яснота и видимост, бялата светлина от 6500 K също така подобрява визуалния комфорт за работа без умора.

Двоен светлинен режим: 110 lm/ 55 lm



Белите светодиоди осигуряват 110 lm светлоотдаване в режим Усилване, както и 55 lm светлина в режим Еко, за да гарантират, че няма да останете на тъмно, когато се опитвате да забележите и най-дребните детайли.

Издържлива литиево-йонна батерия



Акумулаторната LED лампа RCH5 от Philips се захранва от високомощна литиево-йонна батерия, която няма ефект на запомняне и предоставя до 300 цикъла на зареждане.

Бързо зареждане



Компактната LED лампа Philips е проектирана, за да бъде на разположение винаги, когато е необходима. Захранвана от високомощна литиево-йонна батерия, LED лампата за проверка RCH 5 се презарежда напълно за до 2,5 часа, осигурявайки максималното използване на LED осветлението.

Удобна щипка за колан

Щипката за колан на гърба на Philips RCH5 гарантира, че LED лампата ви е винаги под ръка.

Висока автономност



Режим на усилване – 2,5 ч Нормален режим – 5 ч

Висококачествена LED лампа

LED лампата за проверка RCH5 от Philips е създадена с технология SMD LED, осигуряваща ниско потребление на енергия и ярка дълготрайна светлина.

Силен магнит



С новия силен магнит можете да закрепяте инструмента към метални повърхности за поддръжка със свободни ръце.

Свърхтънък

Благодарение на свърхтънката конструкция от 13 mm LED лампата за проверка RCH5 се побира идеално в джоба и осигурява удобно захващане с ръка.

Джобен размер

Джобният размер на безкабелната LED работна лампа осигурява съвършена ергономия на инструмента.

Широк ъгъл на лъча



Широкият ъгъл на лъча до 120° позволява обстойно осветяване на работното пространство, осигурявайки нужното количество светлина.

Спецификации

Информация за поръчка

Въвеждане на поръчка: LPL32X1

Код за поръчка: 39386631

Електрически характеристики

Капацитет на батериите: 1000 mAh

Време за зареждане на батерията: 2,5 ч

Време за използване на батерията: До 5 часа

Тип батерия: литиево-йонна

Тип на кабела за зареждане: USB

Тип на щепсела: ЕС

Източник на електрозахранване: Акумулаторна

Напрежение:

100-240 V

Мощност: 1,5 W

Характеристики на светлината

Ъгъл на лъча: 120 градуса

Цветна температура: 6500 K

Експлоатационен срок на светодиодите: 50 000 ч

Светлоотдаване: 110 лумена

Светлоотдаване (Еко): 55 лумена

Информация за външната опаковка

Брутно тегло на бройка: 1370 гр

Височина: 18,5 см

Дължина: 16 см

Ширина: 14 см

Данни за опаковката

EAN1: 8727900393866

EAN3: 8727900393873

Информация за опакован продукт

Височина: 5,9 см

Дължина: 2,5 см

Количество стоки в опаковка/Минимално

количество за поръчка: 6

Тегло с батериите: 164 гр

Ширина:

12 см

Размер: Компактен

Описание на продукта

Кука: Подвижна на 360° кука

Оценка на защитата от проникване (IP): IP20

Магнит

Материали и покритие: Електрически характеристики

Брой светодиоди: 3

Работна температура: -10 до 50 °C

Осветление с възможност за насочване: 180°

накланяща се основа

Технология:

LED лампи

Обхват: RCH

