

PHILIPS

UV Pillar

Xperion 6000

500 lm (wzmocn.) / 250 lm (eko.)

Światło punktowe 180 lm + UV

Czas dział. akum.: 4,5 h (eko.: 10 h)

Wysoki wsp. CRI i wykrywacz nieszcz. UV



X60UVPIX1



Zaprojektowane z myślą o użytkowniku

Zaawansowana i trwała wydajność światła

Philips Xperion 6000 UV Pillar to wielofunkcyjna lampa wysokiej jakości z kilkoma mocnymi źródłami światła, światłem UV, wysokim współczynnikiem CRI i długim czasem pracy akumulatora. Zlokalizuj swoją lampę w kilka sekund dzięki funkcji Znajdź moje urządzenie.

Zobacz to, czego inni nie widzą

- Wysokiej klasy oświetlenie LED z wieloma wyjściami
- Wykrywanie nieszczelności za pomocą światła UV
- Pokazuje obiekty w ich prawdziwych kolorach (CRI95)
- Długi czas pracy w różnych trybach oświetlenia

Przemyślana, ergonomiczna konstrukcja

- Inteligentny, obrotowy zaczep z magnesem i ergonomiczna obudowa
- Łatwe odnajdywanie urządzenia

Łatwa obsługa w trudnych warunkach

- Odporność na uderzenia, wodę i rozpuszczalniki — IP65 i IK07

Przedłużona gwarancja

- Przedłuż gwarancję do 3 lat online

Dostępne akcesoria do modernizacji lampy roboczej

- Inteligentne rozwiązania ładowania urządzenia

Zalety

Wiele trybów oświetlenia



Wysokiej jakości, jednorodna dioda LED o 100% niezawodności, idealna do wielu zastosowań. Ułatwia dostrzeganie szczegółów w ciemnym otoczeniu, z łatwością odkrywając przebarwienia i uszkodzone elementy. Philips Xperion 6000 UV Pillar to najwyższej jakości, godne zaufania oświetlenie do wszystkich rodzajów prac kontrolnych i naprawczych.

Wyjątkowy wykrywacz nieszczelności UV



Ta wysokiej jakości lampa robocza jest wyposażona w dodatkowe światło UV, które ułatwia dostrzeganie wycieków. Skieruj światło UV na dowolny obszar, aby zidentyfikować miejsca wymagające naprawy. Lampa Philips Xperion 6000 UV Pillar zaspokoi wszystkie Twoje potrzeby w zakresie oświetlenia.

Dokładne odwzorowanie kolorów



Im wyższy współczynnik oddawania barw (CRI), tym łatwiej jest przeprowadzić szybką i dokładną inspekcję karoserii. Możesz kontrolować lakier, polerować, czyścić lub

przygotowywać strefę tak, jakbyś pracował na zewnątrz w jasny, słoneczny dzień. Lampy o niskiej wartości CRI powodują, że niektóre kolory wydają się nienaturalne. Źródła światła o CRI 90 lub wyższym pozwolą Ci łatwo i szybko dostrzec różnice kolorystyczne, takie jak zarysowania lakieru.

Tryby oświetlenia do różnych zastosowań



Model Philips Xperion 6000 UV Pillar został zaprojektowany tak, aby był gotowy do działania. Jedno ładowanie zapewnia energię wystarczającą na cały dzień pracy: do 10 godzin w trybie ekonomicznym, 4,5 godz. w trybie wzmocnienia i 12 godzin w trybie latarki. Zasilane wydajnym akumulatorem litowo-jonowym produkty Philips Xperion 6000 UV Pillar można w pełni naładować w ciągu 4,5 godziny przez złącze USB-C, co zapewnia maksymalne wykorzystanie ich jasnego światła LED.

Możliwość użytkowania lampy bez użycia rąk



Zaprojektowany z myślą o użytkowniku, ergonomiczny uchwyt z powłoką antypoślizgową umożliwia pewne trzymanie tego światła robocznego. Jeśli podczas pracy potrzebujesz mieć obie ręce wolne, ustaw lampkę bezpiecznie dzięki obracaniu o 360°, chowanemu haczykowi silnemu

magnesowi. Przycisk zasilania znajduje się z tyłu urządzenia, dzięki czemu światło nie oślepia po jego włączeniu.

Funkcja „Find My Device”



Za pomocą pilota zdalnego sterowania uruchomisz brzęczyk i migające światło, aby zlokalizować swoje urządzenie. Limonkowo-zielona obudowa pomoże Ci dostrzec urządzenie nawet w ciemnym otoczeniu.

Zaprojektowane z myślą o odporności



Produkty Philips Xperion 6000 UV Pillar zostały zaprojektowane do pracy w trudnych warunkach, są wodoodporne (IP65) i charakteryzują się wysoką odpornością na wstrząsy (IK07) oraz działanie chemikaliów i rozpuszczalników warsztatowych, co skutkuje wysoką trwałością. Nawet najpewniejsze dłonie wymagają dodatkowego wsparcia.

Do 3 lat gwarancji



Skorzystaj ze standardowej, dwuletniej gwarancji Philips oraz dodatkowego roku

Dane techniczne

Charakterystyka elektryczna

Pojemność baterii/akumulatora: 4400 mAh
Czas ładowania akumulatora: Do 4,5 godziny
Czas działania akumulatora (tryb wzmocniony): Do 4,5 godziny
Czas działania akumulatora (tryb ekologiczny): Do 10 godz.
Czas działania akumulatora (wskaźnik): Do 12 godz.
Rodzaj baterii/akumulatora: Akumulator litowy
Typ przewodu ładowarki: USB typu C
Rodzaj wtyczki: Wtyczka UE (nie dołączona w Wielkiej Brytanii)
Napięcie: 3,7 V
Moc: 5 W
Źródło zasilania: Akumulator

Właściwości światła

Kąt rozsyłu: 100 stopnie
Kąt rozsyłu (wskaźnik): 15°
Temperatura barwowa: 6000 K
Moc strumienia świetlnego (tryb wzmocniony): 500 lumenów
Moc strumienia świetlnego (tryb ekologiczny):

250 lumenów

Moc strumienia świetlnego (wskaźnik):
180 lumenów

Informacje marketingowe

Spodziewane zalety: Zaprojektowane z myślą o użytkowniku

Najważniejsza cecha produktu: Wysoki wsp. CRI i wykrywacz nieszcz. UV

Informacje dotyczące zamówień

Numer zamówieniowy: X60UVPIX1
Kod zamówienia: 01471931

Informacje o opakowaniu zewnętrznym

Wysokość: 18 cm
Długość: 25 cm
Szerokość: 17 cm

Dane opakowania

EAN1: 8719018014719
EAN3: 8719018014726

Informacje o zapakowanym produkcie

Długość przewodu: Przewód USB 100 cm, zasilacz 5 V, 1 A
Wysokość: 23 cm
Długość: 5,2 cm
Ilość w opakowaniu / minimalna ilość zamówienia: 6
Waga z bateriami: 432 g

Opis produktu

Możliwość pracy bez użycia rąk: Obrotowy haczyk, silny magnes
Haczyk: Możliwość obrotu o 360°
Stopień ochrony przed uderzeniami (IK): IK07
Magnesy: 2 magnesy
Materiały i wykończenie: Wytrzymały materiał ABS + miękka guma
Temperatura eksploatacji: Od -10°C do 40°C
Odporność na: Smar, olej, rozpuszczalniki warsztatowe
Technologia: COB LED
Wykrywacz nieszczelności UV
Stopień ochrony przed penetracją (IP): IP65
Seria: Xperion 6000

