

Philips Ultinon Pro5000 HL  
자동차 헤드라이트 전구

## LED-HL [~H4]

5800K

최대 160% 더 많은 광량  
컴팩트한 디자인으로 완벽한 장착



11342U50CW2

## 밝은 백색광을 한 단계 업그레이드하세요

### 성능과 내구성의 완벽한 조화

최고급 Lumileds LED 는 일광과 같은 5800 켈빈의 백색광을 선사합니다. 모든 것을 밝고 선명하게 보여주지만 다가오는 운전자에게 눈부심이 없습니다. 이 소형 전구를 차량에 장착하면 더욱 편안한 운전 환경을 즐길 수 있습니다

#### 믿을 수 있는 필립스의 품질

- 최고 품질을 자랑하는 필립스 자동차 조명

#### 백색광 환경

- 색 온도 5800 켈빈의 또렷한 백색광

#### 오래 지속되는 성능

- 최대 3,000 시간까지 지속되는 성능

#### 뛰어난 가시성

- 향상된 가시성 경험
- 최대 160% 더 많은 광량\*

#### 컴팩트한 디자인으로 장착 개선

- 더 폭넓은 사용 편의성을 위한 12V 및 24V 호환성
- 플러그 앤 플레이 사용을 위한 컴팩트한 올인원 디자인

# PHILIPS

# 사양

## 제품 홍보 사양

- 장점: 더 밝은 조명
- 제품 특징: 차량급 LED

## 제품 설명

- 용도: 상향등, 하향등
- 베이스: P43t
- 상태 표시등: LED H4 11342 U50CW X2
- ECE 승인: 아니요
- 범위: Ultinon Pro5000
- 기술적 특성: AirBoost, SafeBeam 기술
- 기술: LED
- 유형: LED-HL [~H4]

## 수명

- 수명: 3000 시간

## 조명 특성

- 색 온도: 5800K
- 루멘 [lm]: 850, 1275

## 전기적 특성

- 전력: 15 W
- 전압: 13.2 V

## 주문 정보

- 주문 접수: 11342U50CWx2
- 주문 코드: 00798831

## 포장 데이터

- EAN1: 8719018007988
- EAN3: 8719018007995
- 포장 유형: X2

## 포장된 제품 정보

- 개당 총중량: 220 g
- 길이: 11.5 cm
- 폭: 5 cm
- 높이: 16 cm
- 개당 순중량: 120 g
- 포장 수량: 2개
- MOQ (전문가용): 6개 포장

## 포장 정보

- 길이: 23.5 cm
- 폭: 16.8 cm
- 높이: 15 cm
- 개당 순중량: 1320 g
- 개당 총중량: 1.52 kg

# 주요 제품

## 최대 160% 더 많은 광량\*

어두운 길을 운전할 때는 헤드라이트에 의존하기 마련이죠. 새 차의 멋진 LED 외관처럼 헤드라이트를 업그레이드하세요. 야간 운전을 위한 장거리 시야와 다른 도로 사용자와 위험 요소를 파악할 수 있는 단거리 밝기를 높여보세요. 필립스 Ultinon Pro5000 LED 자동차 헤드라이트 전구는 가시성을 최대 160%\* 까지 향상시켜 줍니다. 자연광과 같은 효과를 경험하고 나면 언제나 LED를 선호하게 될 것입니다. 향상된 가시성으로 빠르게 반응하고 더 안전하게 운전하세요. 필립스와 함께 어두운 길도 자신 있게 운전해 보세요.

## 또렷한 백색광을 위한 5800K

필립스 Ultinon Pro5000은 최대 5800 켈빈의 높은 색 온도로 일광에 가까운 밝은 백색광을 만들어 냅니다. 이 보다 선명한 시야를 통해 장애물을 더 쉽게 찾아내어 더 완벽하게 주행할 수 있습니다. 최적의 색 온도는 눈에 피로를 주지 않기 때문에 보다 편안하고 안전하게 야간 주행을 할 수 있습니다.

## 견고하게 설계됨

헤드라이트는 밝고 스타일리시하면서도 고장으로 자주 교체할 필요가 없어야 합니다. LED 조명은 열을 발생시키는데, 이 열을 관리해야 합니다. 필립스 AirBoost 기술은 조명의 중요한 구성 요소에서 열을 다른 곳으로 돌리는 스마트 냉각 시스템입니다. 필립스 Ultinon LED는 뛰어난 내열성으로 현재 시판 중인 다른 제품보다 오래 사용할 수 있습니다. 필립스 Ultinon Pro5000은 최대 3,000 시간의 사용 시간을 선사합니다.

## 컴팩트한 올인원 디자인

필립스 Ultinon Pro5000 LED의 새로운 디자인은 최소한의 헤드램프 장치 공간을 차지하며, 일체형 설계와 통합 전자 장치 덕분에 장착하기도 더 쉽습니다. 이 전구는 다양한 모델의 차량과 호환되며 DIY 애호가나 전문 정비사나 모두 쉽게 설치할 수 있습니다.

## 향상된 가시성 경험

빔 패턴은 밝기만큼 중요합니다. 균일하고 정확한 빔 패턴을 통해 보다 명확하게 볼 수 있습니다. 필립스 Ultinon Pro5000 전구의 완벽한 LED 칩 배치를 통해 운전자는 다가오는 차량을 눈부시게 하지 않고도 도로에서 정확히 필요한 위치에 조명을 비출 수 있습니다.

## 12V~24V 가 선사하는 폭넓은 사용 편의성

필립스 Ultinon Pro5000은 12V 및 24V 전기 시스템과 호환되므로 대부분의 차량 유형에 적합합니다.

## 고품질 조명

기술의 첨단을 달리는 필립스 조명은 100년의 역사를 이어 왔으며 자동차 업계의 인정을 받고 있습니다. 필립스 차량급 제품은 엄격한 품질 관리 프로세스에 따라 설계 및 개발되며 언제나 높은 생산 기준을 준수합니다. 주요 자동차 제조사가 필립스 램프를 선택하고 있으며, 필립스 제품을 산다는 것은 곧 품질을 산다는 것을 의미합니다. 강력한 조명과 정확한 광선, 품격 있는 스타일을 모두 만족시켜주는 첨단 LED 조명 시스템으로 더욱 안전하고 즐겁게 운전해 보세요.



발행 일자 2024-01-22

버전: 1.0.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
All rights reserved.

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 상표는 Koninklijke Philips N.V. 또는 각 소유주의 자산입니다.

www.philips.com

\* 할로겐 전구에 대한 최소 법적 요건 대비