

# PHILIPS

## PJH10

### Professional

1000 Lumen/10 W

Stoß- und wasserfest

Akkulaufzeit: 3 Std (12 Std gedimmt)

Batteriestandsanzeige



LPL64X1



## Für Tageslicht in Ihrer Werkstatt

### Tragbares, wiederaufladbares Projektionslicht

Das Philips PJH10 Projektionslicht verfügt über hochwertige LEDs und bietet einen intensiven Lichtstrahl von bis zu 1.000 Lumen. Dank der intelligenten Dimm-Technologie lässt sich die Lichtleistung auf 100 Lumen reduzieren. Die Lampe ist wasser- und stoßfest und somit besonders langlebig.

#### Wiederaufladbarer Akku mit Akkustandsanzeige

- Anzeige gibt an, wie lange der Akku hält
- Der wiederaufladbare Akku hat eine Laufzeit von bis zu 12 Stunden pro Ladung

#### Intelligentes und leistungsstarkes helles weißes Licht

- Leistungsstarkes weißes Licht (1000 Lumen/10 W) leuchtet einen großen Bereich aus
- Intelligente Dimmfunktion, um die Lichtstärke zwischen 1000 und 100 Lumen anzupassen

#### Robuste, langlebige Lampe für den täglichen Gebrauch

- Vertrauen Sie einer Lampe, die fast unzerbrechlich ist
- Wasserabstoßend gegen Spritzer und Eintauchen

#### Vielseitig und benutzerfreundlich für den Freihandbetrieb

- Kleiner und leichter als vergleichbare Produkte
- Zubehör zur Magnetbefestigung für den Freihandbetrieb
- Drehbarer Griff zur Positionierung der Leuchte für den Freihandbetrieb

# Besonderheiten

## Leistungsstarkes Licht während der Arbeit

Ob am Arbeitsplatz, als vorübergehender Ersatz einer Wandleuchte oder zur Beleuchtung von Outdoor-Aktivitäten – der Philips PJH10 LED-Strahler ist ideal zur Beleuchtung von großen dunklen Bereichen. Mit leistungsstarken 1.000 Lumen (10 W) und dem gleichmäßig hellen Licht sorgt er für eine optimale Ausleuchtung. Diese Lichtleistung ist wesentlich stärker als bei vergleichbaren Modellen auf dem Markt, sodass Sie mehr sehen. Falls Sie weniger Licht und mehr Akkulaufzeit benötigen, können Sie die Lampe ganz einfach auf eine Lichtleistung von 100 Lumen dimmen. Die 6.000 Kelvin natürliches Licht sind auch sanfter für Ihre Augen und verhindern so Ermüdungserscheinungen während der Arbeit.

## Intelligente Dimmfunktion zur Lichtanpassung

Unterschiedliche Aufgaben erfordern unterschiedliche Lichtstärken. Dank der intelligenten Dimmfunktion, können Sie mit der Philips PJH10 die Lichtleistung ganz einfach von 1.000 bis auf 100 Lumen verringern. Wenn sich also das Umgebungslicht ändert, es zu stark blendet oder Sie den Akku schonen möchten, können Sie die Helligkeit schnell und einfach anpassen, damit es für den Job ausreicht. Warum ist das intelligent? Weil es Ihre letzte Einstellung speichert. Wenn Sie also eine ähnliche Aufgabe fortsetzen, starten Sie mit der richtigen Lichtmenge.

## Nahezu unzerstörbar

Die Philips PJH10 ist eine vollständig gummierte Werkstattlampe für einen angenehmen und sicheren Halt. Wir wissen

trotzdem, wie einfach Werkzeuge aus der Hand fallen können. Doch dank der geprüften IK09 Stoßfestigkeit (5 x besser als die IK07-Bewertung vergleichbarer Produkte) können Sie Ihre Werkstattlampe einfach absolut sicher handhaben. Bei den Tests auf Stoßfestigkeit fiel die Lampe insgesamt 25 Mal aus 1,5 Metern Höhe (ungefähre Schulterhöhe) auf ihre 6 verschiedenen Seiten. Die robuste PJH10 überlebt diese Stürze problemlos, bei denen die meisten herkömmlichen Lampen zerbrechen würden.

## Überaus wasserabstoßend

Damit Sie die Philips PJH10 für verschiedene Aktivitäten im Innen- und Außenbereich nutzen können, wurde die Lampe für anspruchsvolle Bedingungen entwickelt. Da sie über die Schutzart IP68 für Beständigkeit gegen Wasser verfügt, wird das Gerät bei Spritzwasser oder Untertauchen in Wasser weiterhin funktionieren. Die meisten vergleichbaren Werkstattlampen erreichen nur die Schutzart IP54, d. h. sie bieten nur Schutz gegen Spritzwasser mit niedrigem Druck, z. B. Regen.

## Drehbarer Griff

Manchmal müssen Sie die Hände frei haben, um sich auf Ihre Aufgabe zu konzentrieren. Der um 180° drehbare Griff an der Rückseite der PJH10 ermöglicht die flexible Positionierung des Projektors je nach Bedarf. Zudem können Sie den Griff als Haken verwenden, um die Leuchte aufzuhängen, oder als Stütze, um sie aufrecht hinzustellen. Dank dieser Vielseitigkeit können Sie das Licht dorthin richten, wo Sie es benötigen.

## Freihändige magnetische Befestigung

Der Philips PJH10 Strahler verfügt über zwei im rotierenden Griff eingebaute Magnete. Sie können den Strahler auf jeder Metalloberfläche anbringen. Er eignet sich ideal für die Verwendung in einer Garage oder an anderen Orten. Es gibt auch einen M8-Loch am Griff, um ein Stativ befestigen zu können.

## Kompakt und leicht

Mit nur 399 g und einer Größe von 145 x 100 mm ist der PJH10 leichter und kompakter als vergleichbare Produkte auf dem Markt. Das bedeutet, es ist nicht nur einfach zu handhaben, sondern auch platzsparend, wenn Sie es nicht gebrauchen.

## Bis zu 12 Stunden Akkulaufzeit

Sobald der Akku vollständig aufgeladen ist, sorgt Ihre Philips PJH10 für helles weißes Licht (1000 Lumen/10 W) für eine ununterbrochene Verwendung von bis zu 3 Stunden. Wenn die Batterie länger verwendet werden soll, schalten Sie einfach in den ECO-Modus (100 Lumen) und erhalten Sie bis zu 12 Stunden Leuchtdauer. Dies ist deutlich länger als bei vergleichbaren Modellen.

## Batteriestandsanzeige

Sie müssen nie wieder befürchten, dass das Licht genau dann ausgeht, wenn Sie es am dringendsten benötigen. Auf der Rückseite der Philips PJH10 Projektorlampen befindet sich eine Akkustandsanzeige, die Ihnen genau anzeigt, wann Sie den Akku aufladen müssen.

# Daten

## Bestellinformationen

Bestellnummer: LPL64X1  
Bestellcode: 5167731

## Elektrische Eigenschaften

Akkukapazität: 4.400 mAh  
Stromquelle: Micro USB-Ladegerät  
Wattleistung: 10 W  
Akkulaufzeit (Boost): Bis zu 3 Stunden  
Spannung: 3,7 V  
Akkulaufzeit (Eco): Bis zu 12 Stunden  
Akkutyp: Lithium-Ionen-Akku  
Ladekabel-Typ: Wiederaufladbar  
Steckertyp: Micro USB  
Akkuladezeit: ca. 4,5 Stunden  
Stromversorgung: Lithium-Ionen-Akku  
18650 x2

## Lichteigenschaften

Farbtemperatur: 6.000 K  
Lichtleistung (Pointer): N/V  
Lichtintensität (Boost): 1500 Lux bei 0,5 m  
Lichtintensität (Eco): 150 Lux bei 0,5 m  
LED-Lebensdauer: 10.000 Stunden  
Abstrahlwinkel: 90 °  
Lichtleistung (Eco): 100 Lumen

Lichtleistung: 1000 Lumen, 1.000/100 Lumen  
Abstrahlwinkel (Pointer): N/V  
Lichtintensität (Pointer): N/V

## Umverpackungsinformationen

Bruttogewicht pro Stück: 3330 g  
Höhe [cm]: 17,5 cm  
Länge [cm]: 30,5 cm  
Breite [cm]: 17 cm

## Verpackungsdaten

EAN1: 8719018051677  
EAN3: 8719018051684

## Produktinformationen

Packungsmenge/MOQ: 6  
Gewicht mit Batterien: 520 g  
Größe: Kompakt, Standard  
Kabellänge: 120 cm  
Höhe [cm]: 14 cm  
Länge [cm]: 15 cm  
Breite [cm]: 5 cm  
Durchmesser: N/V  
Gewicht ohne Batterien: N/V  
Gewicht ohne Kabel: N/V  
Gewicht mit Kabel: N/V

## Produktbeschreibung

Haken: N/V  
Stoßfestigkeit (IK): IK09  
Schutzart (IP): IP68  
Magnet  
Materialien und Verarbeitung: ABS mit Gummi  
Ausrichtbares Licht: Um 180° schwenkbarer Griff  
Widerstandsfähig gegen: Fett, Öl, Lösungsmittel in Werkstätten  
Technologie: LED  
Kopfband: N/V  
Freihandfunktion: starker Magnet, Standfuß mit Clip  
Produktreihe: PJH  
Anzahl der LEDs: 1  
Betriebstemperatur: -10 °C bis 40 °C  
Lichtzeiger: N/V  
UV-Leckerkennung: Nein  
Produktreihe: Professional

## Marketing-Spezifikationen

Produktmerkmale: Wiederaufladbare Arbeitsleuchte  
Zu erwartende Vorteile: Besser sehen, Besser arbeiten

