

PHILIPS

EcoPro61 Slim

EcoPro

270-Grad-Mehrwinkel und
einklappbar

3 Lichtmodi – 500, 250, 50 lm

Spot mit 140 lm

Lange Akkulaufzeit von bis zu
20 Std.



RC620X1



Hohe Lichtqualität für perfekte Ergebnisse Superschlankes Design, um enge Räume auszuleuchten

Die vielseitige, superschlankes und wiederaufladbare Philips EcoPro61 Slim ist mit seinem drehbaren 270-Grad-Beleuchtungsmodul ideal für die Beleuchtung in engen Räumen. Dank der langen Akkulaufzeit von bis zu 20 Stunden können Sie einen ganzen Tag ohne Unterbrechung arbeiten.

Superschlankes Design, um enge Räume auszuleuchten

- Superschlankes und um 270° schwenkbares Design, um enge Räume auszuleuchten

3 Lichtmodi für verschiedene Anwendungen

- 3 Lichtleistungsstufen für einen flexiblen Bedarf

Spot mit 140 lm

- Pointer mit 140 lm für Werkstattinspektionen

Lange Akkulaufzeit von bis zu 20 Stunden

- Lange Akkulaufzeit von bis zu 20 Stunden

Freihändig arbeiten

- 360°-Haken und starker Magnet

Daten

Bestellinformationen

Bestellnummer: RC620X1

Bestellcode: 484031

Elektrische Eigenschaften

Akkukapazität: 2.500 mAh

Spannung: 3,7 V

Akkulaufzeit (Eco): 20 Std. bei 50 lm; 5 Std. bei 250 lm

Akkutyp: Lithium-Ionen-Akku

Ladekabel-Typ: Micro-USB-Kabel

Steckertyp: Micro USB

Akkuladezeit: Bis zu 3,2 Stunden

Stromversorgung: Akku

Wattleistung: Taschenlampe mit 5 W + 3 W

Akkulaufzeit (Boost): Bis zu 2,2 Stunden

Lichteigenschaften

Lichtleistung (Pointer): 140 Lumen

Lichtintensität (Boost): 792 Lux bei 0,5 m

Lichtintensität (Eco): 396 Lux/80 Lux bei 0,5 m

LED-Lebensdauer: Über 10.000 Stunden

Abstrahlwinkel: 90 °

Lichtleistung (Eco): 250/50 Lumen

Farbtemperatur: Kühle Farbe

Abstrahlwinkel (Pointer): 30

Lichtintensität (Pointer): 450 Lux bei 0,5 m

Lichtleistung (Boost): 500 Lumen

Umverpackungsinformationen

Bruttogewicht pro Stück: 350 g

Höhe: 21,3 cm

Länge: 10,2 cm

Breite: 5,3 cm

Verpackungsdaten

EAN1: 8719018004840

EAN3: 8719018004857

Produktinformationen

Höhe: 16,5 cm

Länge: 3,1 cm

Packungsmenge/MOQ: 1

Gewicht mit Batterien: 230 g g

Breite: 5,1 cm

Größe: Schlank

Kabellänge: 1 m Mikro-USB-Kabel

Produktbeschreibung

Haken: Einklappbarer Edelstahlhaken

Stoßfestigkeit (IK): IK07

Schutzart (IP): IP20

Magnet: Starker Magnet

Materialien und Verarbeitung: PC + TPE

Widerstandsfähig gegen: Fett, Öl,

Lösungsmittel in Werkstätten

Technologie: LED-Lampe

UV-Leckerkennung: Nein

Freihandfunktion: Haken

Betriebstemperatur: 0 °C bis 40 °C

Anzahl der LEDs: COB + 1 LED

(Taschenlampe)

Lichtzeiger

Lampentyp: Wiederaufladbar

Produktreihe: EcoPro

Marketing-Spezifikationen

Produktmerkmale: Mehrwinkliger, schlanker

LED-Arbeitsleuchte

Zu erwartende Vorteile: Besser sehen, Besser

arbeiten

Besonderheiten

Superschlankes, drehbares Design

Die Philips EcoPro61 wurde mit einem 270°-Beleuchtungsmodul entwickelt, sodass Sie den Lichtstrahl leicht ausrichten und extrem enge Bereiche beleuchten können. Das superschlankes Design (1,6 m breiter Strahl) eliminiert tote Winkel im Motorraum oder in einer Maschinenanlage.

3 Leuchtmodi

Verschiedene Aufgaben erfordern unterschiedliche Lichtleistungen. Mit den drei Beleuchtungsstufen der Philips EcoPro61 Slim

können Sie das Licht ganz nach Ihren Bedürfnissen anpassen. Der Boost-Modus bietet eine starke Lichtleistung von 500 Lumen und hilft Ihnen, selbst kleinste Details zu erkennen. Wenn sich das Umgebungslicht ändert oder Sie einfach nur den Akku schonen möchten, wechseln Sie in den Eco-Modus von 50 auf 250 Lumen und verwenden Sie Ihre Leuchte bis zu 20 Stunden

lang. Darüber hinaus ist die Temperatur der EcoPro61 Slim mit 6.500 Kelvin sanft zu Ihren Augen und vermeidet Ermüdung.

Spot mit 140 lm

Die Philips EcoPro61 Slim verfügt über einen Spot kombiniert mit einer Lampe mit 140 Lumen. Damit sehen Sie kleinste Details auch in dunklen Ecken. Der Spot kann in beiden Positionen verwendet werden: mit eingeklappter Lampe und bei geöffnetem Beleuchtungsmodul.

Langlebiger Akku

Nachdem sie einmal vollständig aufgeladen wurde, liefert die Philips EcoPro61 Slim 2,5 Stunden lang helles Licht mit 500 Lumen aus dem Hauptstrahler. Im Eco-Modus mit 50 Lumen funktioniert die Leuchte bis zu 20 Stunden. Bei gelegentlichem Gebrauch hält die Leuchte einige Tage lang, bevor sie aufgeladen werden muss.

Freihändig arbeiten

Mit dem um 360° einklappbaren Edelstahlhaken können Sie die Leuchte überall aufhängen. Sie lässt sich auch an jeder Metalloberfläche einfach befestigen, sodass Sie beide Hände frei haben.

